

# **CLK-Class**

取扱説明書

#### お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツをお買 い上げいただき、ありがとうござい ます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- CLKクラスには、クーペ(COUPE)と、ソフトトップを装備したカブリオレ(CABRIOLET)があります。
   クーペやカブリオレ独自の装備や記述、クーペとカブリオレで異なる装備や記述については、"(クーペ)"、"(カブリオレ)"のように明
- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。

示しています。

- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作 方法などは予告なく変更されることがあります。

- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「マルチファンクションコントローラー 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる 場合は、車と一緒にすべての取扱説 明書と整備手帳をお渡しください。
- オプションや仕様により異なる装備 には\*マークがついています。
- 関連する内容が他のページにもある場合は、該当ページを(3-50)のようなかたちで示しています。
- 操作手順などは、文頭に▶を記しています。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 または指定サービス工場におたず ねください。

#### 表記と記載内容について

# 警告



重大事故や命にかかわるけがを未然 に防ぐために必ず守っていただきた いことです。

#### 注 意!

けがや事故、車の損傷を未然に防 ぐため、必ず守っていただきたい ことです。

#### 知識

知っていると便利なことや、知っておいていただきたいことです。

#### 環境



環境保護のためのアドバイスや 守っていただきたいことを記載し ています。

# 環境保護について

ダイムラー社では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- タイヤの空気圧が適正であること を確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしないでください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。

- 長時間の停車時は、エンジンを停止してください。
- 指定サービス工場で適切な時期に 点検整備を受けてください。

# 環境



ダイムラー社は、資源を有効活用 するため、リサイクル部品を積極的 に導入しています。

# 警告



車両には警告ラベルが貼付されています。これらの警告ラベルには危険な状況を回避するための情報をはじめ、車を安全に使用するための情報が記されています。

警告ラベルは絶対にはがさないでく ださい。

1.安全のために
走行する前に1-2
子供を乗せるとき1-5
慣らし運転1-7
走行するとき1-8
走行中に異常を感じたら・・・・・1-10
駐停車するとき・・・・・・・1-11
雨降りや濃霧時の運転1-12
オートマチック車の取り扱い…1-13
てんなことにも注音・・・・・・1-15

#### 2.安全装備

止しい連転姿勢2-2-2
シートベルト・・・・・・2-3
SRSエアバッグ · · · · · · · 2-11
チャイルドセーフティシート…2-18
オートマティックロールバー
(カブリオレ)・・・・・・2-24

# 3.運転する前に

インストルメントパネル3-2
センターコンソール ・・・・・3-4
<b>+</b> - ·····3-5
フロントシート・・・・・・3-17
リアシート・・・・・・3-25
ドア・・・・・・3-32
トランク・・・・・・3-39
ボンネット・・・・・・3-49
燃料給油口3-52
盗難防止警報システム・・・・・3-54
パワーウインドウ・・・・・・3-56
スライディングルーフ(クーペ)・3-59
ルームミラー・・・・・・3-64
ドアミラー・・・・・・3-66
ステアリング・・・・・・3-70
メーターパネル・・・・・・3-71

3

7

5

U

7

8

1በ

11

4.マルチファンクションディスプレイ	5.運転するとき	6.快適・室内装備
ステアリングスイッチ ・・・・・・4-2	エンジンスイッチ ・・・・・・5-2	エアコンディショナー
メイン画面一覧4-3	エンジンの始動と停止 ・・・・・・5-4	(CLK 200 / CLK 350) · · · · · 6-2
車両情報 · · · · · · · 4-4	オートマチックトランスミッション	エアコンディショナー
AMG表示4-12	5-6	(CLK 63 AMG) · · · · · · · · 6-15
オーディオ・・・・・・・4-20	マニュアルギアシフト・・・・・5-12	ルームランプ・・・・・・・6-31
ナビゲーション・進行方向方位表示	オートマチック車の運転5-16	サンバイザー・・・・・・6-33
4-20	パーキングロックの解除5-21	リアブラインド(クーペ)・・・・・6-34
故障表示4-21	ランプ・・・・・・5-22	灰皿6-35
各種設定4-23	方向指示5-28	ライター・・・・・・・・・6-37
トリップコンピューター・・・・・4-40	非常点滅灯 · · · · · · · · · · · · 5-29	小物入れ6-38
電話4-44	ワイパー・・・・・・5-30	カップホルダー ・・・・・・・・6-40
	ヘッドランプウォッシャー・・・・5-33	グローブボックス・・・・・・・6-41
	パーキングブレーキ・・・・・・5-34	収納ネット・・・・・・・・・6-42
	ブレーキ・・・・・・5-35	シートバックポケット・・・・・6-42
	ABS · · · · · · · 5-38	アシストグリップ (クーペ)・・・・6-43
	BAS5-40	ルーフラック(クーペ)・・・・・6-44
	ESP® · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5-41	ソフトトップ (カブリオレ)・・・・6-45
	クルーズコントロール・・・・・5-44	ドラフトストップ(カブリオレ)・6-60
	可変スピードリミッター・・・・・5-49	

パークトロニック・・・・・・5-54

7.万一のとき	8.点検と整備	10.こんなときは	1
事故・故障のとき7-2	メンテナンス ・・・・・・8-2	故障 / 警告メッセージ ‥‥‥10-2	
非常信号用具7-3	エンジンルーム8-3	トラブルの原因と対応 ‥‥‥10-14	2
救急セット・・・・・・7-3	冷却水8-6		
車載工具7-5	エンジンオイル8-9	11.さくいん	•
停止表示板7-9	ブレーキ液8-12	さくいん・・・・・・・11-2	3
輪止め7-10	ウォッシャー液8-15		
パンクしたとき	タイヤとホイール・・・・・・8-16		4
	バッテリー・・・・・・8-20		
パンクしたとき	寒冷時の取り扱い・・・・・8-23		5
(CLK 63 AMG) · · · · · · · · 7-21	日常の手入れ8-29		J
けん引・・・・・・ 7-29			
オーバーヒートしたとき・・・・・7-32	9.サービスデータ		6
バッテリーがあがったとき・・・・・7-33	純正部品 / 純正アクセサリー・・・・9-2		
ヒューズの交換・・・・・・ 7-36	ビークルプレート9-3		7
電球の交換7-40	電球一覧 · · · · · · · 9-5		
	ヒューズ一覧9-6		0
	オイル・液類9-8		ð
	タイヤとホイール・・・・・・9-11		
	積載荷物の制限重量9-14		9

# 1. 安全のために

走行する前に	1-2	駐停車するとき	1-11
子供を乗せるとき	1-5	雨降りや濃霧時の運転	1-12
慣らし運転	1-7	オートマチック車の取り扱い	1-13
走行するとき	1-8	こんなことにも注意	1-15
走行中に異常を感じたら	1-10		

#### 走行する前に

# 走行する前に

#### 点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

# 夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、 いつもより頻繁に冷却水量を点検 してください。

#### 日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

#### タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

#### シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

#### 運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かない でください。ブレーキペダルやア クセルペダルの下に物が入ると、 ペダルを操作できなくなるおそれ があります。
- フロアマットは純正品のみを正し く使用してください。車に合った ものを使用しないと、ペダル操作 ができなくなるおそれがあります。

# 走行する前に

#### 車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

# ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

#### 燃料の給油

- 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
- 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を補給してく ださい。
- 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- セルフ式のガソリンスタンドなど で給油するときは必ず以下の点を 守り、安全に十分注意して作業を 行なってください。
  - ◇ エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
  - ◇ 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。

- ◇ 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
- ◇ 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
- ◇ 作業中は車内に戻らないでく ださい。帯電するおそれがあ ります。
- ◇ キャップの取り外し / 取り付け (3-52) は確実に行ない、 火気を近付けないようにしてください。
- ◇ 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。

# 走行する前に

- ◇ 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
- ◇ 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料を入れすぎると、燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- ◇ 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ☆ ガソリンスタンド内に掲示され ている注意事項を遵守してくだ さい。

#### 荷物を積むとき

- 荷物はできるだけトランクに積ん でください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。 急ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- リアヘッドレスト後方のスペース に荷物を置かないでください。急 ブレーキ時などに荷物が放り出さ れ、乗員がけがをするおそれがあ ります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に 必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより も高く積み上げないでください。

#### 燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー 缶などを積まないでください。万一 のときに引火や爆発のおそれがあり ます。

# 子供を乗せるとき

#### 子供を乗せるとき

# 子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを 正しく着用して、シートやヘッド レストが正しい位置になっている ことを大人が確認してください。 正しくシートベルトが着用できな い小さな子供は、チャイルドセー フティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

# 小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(2-18)を使用することが 法律で義務付けられています。

#### 子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置に触れるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず後席に装着してください。や むを得ず助手席に装着するときは、 車の進行方向に向けてチャイルド セーフティシートを装着し、助手 席シートを最後部に移動してくだ さい。
- 子供を助手席に座らせるときは、助手席シートを最後部にし、正しく座らせてください。エアバッグの作動時に大きな衝撃を受けるおそれがあります。

#### 子供を乗せるとき

# 子供には操作させない

- ドアやドアウインドウ、リアサイドウインドウは大人が開閉してください。子供が操作すると、身体を挟んだり、けがをするおそれがあります。
- リアサイドウインドウのセーフ ティスイッチ(3-58)を活用してく ださい。

# ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフ(クーペ)\* の開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

#### 車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。

- ◇ 運転装置に触れてけがをするおそれがあります。
- ◇ 誤ってドアを開き、事故の原因に なるおそれがあります。
- ◇ 炎天下では車内が高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。
- ◇ 寒冷時には車内が低温になり、命にかかわるおそれがあります。

# 慣らし運転

#### 慣らし運転

新車の場合、エンジンなどの機械部分が馴染むまで「慣らし運転」することをお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

# 知識

新車時の高速走行後など、エンジンルームからわずかに白煙が出たり、独特の臭いがすることがあります。これは防錆保護ワックスが加熱されて発生するもので、故障や異常ではありません。走行距離が増すと臭いはなくなります。

最初の1,500kmまでは以下の注意事項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3(許容限度が6,000回転のとき は約4,000回転)を超えないように 運転してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ギアレンジ位置およびギア位置3. 2. 1. は山道などを低速で走行するときにだけ使用してください。
- できるだけ、走行モードをCモードにして走行してください。

走行距離が1,500kmを超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

# 知識

- CLK 63 AMGは、以下の注意 を事項を守ってください。
  - ◇ 走行距離が1,500kmになる までは走行速度が140km/h を超えないようにしてくだ さい。
  - ◇ エンジン回転数が4,500回 転を超えた状態で長時間走 行しないでください。
- エンジンや駆動系部品の分解や 交換をした後も、慣らし運転を 行なってください。
- キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- エンジンブレーキ:走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

# 走行するとき

#### 走行するとき

#### アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを 空転させないようにおだやかにア クセルペダルを操作してください。 タイヤを空転させると、タイヤだけ でなくトランスミッションや駆動系 部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保して、不要 な急発進や急加速、急ブレーキを 避けてください。

## 横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

#### トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

# エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

# 知識

エンジンブレーキ:走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

#### 滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

# 自動車電話、携帯電話

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になるおそれがあります。安全な場所に停車してから使用してください。

# 走行するとき

#### 水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

# スタック(立ち往生)したとき

• ぬかるみなどでタイヤが空転したり脱輪した状態から脱出するときは、タイヤを高速で空転させないでください。脱出直後に車が急発進して、事故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させる と異常な過熱が起こり、タイヤの 破裂や火災などの事故が起きたり、 トランスミッションを損傷するお それがあります。

スタックした状態から脱出するときは、タイヤ前後の土や雪などを取り除いたり、タイヤの下に板や石などをあてがうと効果的です。

# 道路冠水や車が水没したとき

- 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は約25cmです。
- 波が立たないような速度で走行してください。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラーに水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。 そのままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた後でもエンジンを始動せずに、指定サービス工場に連絡してください。

#### 走行中に異常を感じたら

# 走行中に異常を感じたら

# 警告灯が点灯したときやマルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

# ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止して指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

# 走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

# 駐停車するとき

#### 駐停車するとき

# 駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃 えやすいものがある場所には駐停 車しないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲 に危険がないことを運転者が確認 してください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では 駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインドウにカバーをしたり、ステアリングやセレクターレバー、シートなどにカバーやタオルをかけて、温度の上昇を抑えてください。

- 炎天下に駐車した後は、乗車する 前に換気をするなどして、車内各 部の温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネット の周囲に枯れ葉や異物がある場合 は必ず取り除いてください。車両 下部の排水口が目詰まりを起こし、 車内に水が侵入するおそれがあり ます。

#### 雪が降っているとき

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

## 急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、セレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせてください。 さらに輪止めをして前輪を歩道方向に向けてください。

#### 仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になるおそれがあります。

# 後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

# 雨降りや濃霧時の運転

# 雨降りや濃霧時の運転

## 雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

- 路面が滑りやすいので、タイヤの 接地力が大きく低下し、通常より 制動距離も長くなります。
  - また、見通しが悪いので歩行者や 障害物の発見が遅れがちになりま す。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分に確保してください。
- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- 路面が濡れているときは、クルーズコントロールを使用しないでください。
- ・ 水たまりの通過後や激しい雨の中で長時間ブレーキを使用しないで走行しているときは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。
- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。またはエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。

- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

# オートマチック車の取り扱い

# オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「オートマチック車の運転」もあわせてお読みください (5-16)。

# オートマチック車の特性

クリープ現象: エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが ▶ N 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

#### エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止 することやペダルの踏みしろの量 を確認してください。

#### エンジンの始動

セレクターレバーが ▶ に入っていることを確認して、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

#### 発進

- エンジンが適正なアイドリング回 転数になっていることを確認して ください。
- セレクターレバーを D 、 R に入 れるときは、必ずブレーキペダル を十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、 パーキングブレーキを効かせたま まアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確 認してからパーキングブレーキを 解除して発進してください。

# オートマチック車の取り扱い

# 走行中

- 走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### 停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが走行位置に入ると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車を、アクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 完全に停車する前に、セレクター レバーを P に入れないでくださ い。トランスミッションを損傷す るおそれがあります。

# 駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ず セレクターレバーを P に入れ、 パーキングブレーキを確実に効かせ て、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにセレクターレバーを P か N に戻すように心がけてください。 R に入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

# こんなことにも注意

#### こんなことにも注意

#### 運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬や、酒類を飲んだ後は絶対に運転しないでください。
- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。
- ウインドウなどに吸盤を貼り付け ないでください。吸盤がレンズの 働きをし、火災が発生するおそれ があります。

#### 違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法改造や純正でない部品の使用は、保証の適用外になるだけでなく、 事故の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを 使用し、燃料や油脂類などは指定 品を使用してください。
- 承認されていない燃料やオイルの 添加剤などは一切使用しないでく ださい。故障の原因になるおそれ があります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を取り付けたり取り外すときは、 指定サービス工場におたずねください。

# ナビゲーションシステムは走行中に操 作しない

ナビゲーションシステムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に画面を見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

#### きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、オイル、フィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

正しい運転姿勢	2-2	チャイルドセーフティシート	2-18
シートベルト	2-3	オートマティックロールバー	
SRSエアバッグ	2-11	(カブリオレ)	2-24

# 正しい運転姿勢

# 正しい運転姿勢



正しい運転姿勢になるように上記の 点に注意してシートを調整してくだ さい。

# 警告



- 運転席の乗員は必ず運転前に自分の運転姿勢に合った正しいシート位置に調整してください。 運転中に調整して操作を誤ると、 車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- シートのバックレストを大きく 後方に傾けた状態で走行しない でください。急ブレーキ時や衝 突時などに身体がシートベルト の下を抜けてベルトの力が腹部 や首にかかり、致命的なけがを するおそれがあります。

# 注 意!

- シートを調整しているときは、 シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- シートの一部が身体や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。


※車種や仕様によりシートの形状などは異なります。

# シートベルト

シートベルトは、万一の衝突時などに 乗員が受けるけがの被害を軽減させる 乗員保護装置です。

急ブレーキや衝撃などを感知すると シートベルトをロックして乗員が シートから放り出されないように拘 束します。

シートベルトの効果を十分に発揮させるためには、走行前に正しく着用し、 正しく取り扱うことが必要です。



# 警告



- すべての乗員がシートベルトを 着用してください。シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトのプレートがバックルに確実に差し込まれていないと、急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトの機能が十分発揮できるように、以下の点に 注意して正しく着用してください。
  - ◇ バックレストをできるだけ垂 直の位置にしてください。
  - ◇ コートなどの厚手の衣類は着 用しないでください。

- ◇ シートに深く腰かけてください。
- ◇ 肩を通るベルトを脇の下に通 さないでください。上体を固 定できず、衝突したときなど に強い衝撃を受けます。
- ◇ 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。腹部にかけると衝突したときなどに腹部が強く圧迫されます。
- ◇ シートベルトがねじれた状態 で着用しないでください。衝 撃を分散できなくなります。
- ◇ 1本のシートベルトを2人以 上で共用したり、シートベル トと身体の間にバッグなどを 挟み込まないでください。


- ◇ シートベルトクリップなどを 使用してシートベルトにたる みをつけないでください。
- ◇ 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- ◇ 子供が着用するときは、着用 状態を運転者が確認してくだ さい。また、正しく着用でき ない体格の子供は適切なチャ イルドセーフティシートを使 用してください。
- ◇ 着用前に、シートベルトや バックルに損傷や汚れがない ことを確認してください。

#### 注 意!

- シートベルトを正しく機能させ、損傷を防ぐために以下の点に注意してください。
  - ◇ ドアやシートレールに挟まない
  - ◇ 鋭利な部分にかけない
  - ◇ ペンや眼鏡など、衣類のポケットに入れた鋭利でこわれやすい物にかけない
  - ◇ たばこの火など、熱いもの を近付けない
  - ◇ バックル部分に異物を入れ ない
  - ◇ 分解や改造などをしない
- 衝突後やシートベルトが大きな 衝撃を受けたときは、指定サー ビス工場で新品と交換し、関連 部品の点検を受けてください。

- 純正部品以外のシートベルトは 使用しないでください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、医師に相談の上、シートベルトを着用してください。
- シートベルトの強度が低下し、 乗員保護機能が損なわれるので 清掃するときは以下の点に注意 してください。
  - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、 有機溶剤などを使用しない
  - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射 日光を当てない
  - ◇ シートベルトを漂白したり、染色しない

# シートベルトの着用



- ① プレート
- ② 解除ボタン
- ③ バックル

# シートベルトを着用する

- ▶ プレート①を持ってシートベルトを ゆっくり引き出します。シートベル トがロックして引き出せないとき は、シートベルトを少し戻してから、 再びゆっくり引き出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないこと を確認して、プレート①の先端を バックル③に差し込みます。
- ▶ 腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにして、ベルトにたるみがないように身体に密着させます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にかかっていることを確認します。


# シートベルトを外す

▶ 手でプレート①を持ち、バックル③ の解除ボタン②を押して、シートベ ルトをゆっくり巻き取らせます。

# 注 意!

分割可倒式リアシート(クーペ)を操作するときは、リアシートベルトを挟み込まないように注意してください。リアシートベルトが挟み込まれると正しく着用できなくなります。

# シートベルトフィーダー



① シートベルトフィーダー

ドアを閉じてエンジンスイッチを1か2の位置にすると、シートベルトフィーダー①によりフロントシートベルトが前方に送り出され、シートベルトの着用を容易にします。シートベルトを着用すると、シートベルトフィーダー①は元の位置に戻ります。

シートベルトを着用しないで次のいずれかの操作をしたときも、シートベルトフィーダー①は元の位置に戻ります。

- ドアを開いたとき
- エンジンスイッチを**0**の位置にした とき
- シートベルトが前方に送り出されて から約60秒以内にシートベルトを 着用しなかったとき
- フロントシートのバックレストを前方に倒したとき

# 警告



- シートベルトを着用したときは、 必ずシートベルトフィーダーが 元の位置に戻っていることを確 認してください。シートベルト フィーダーが完全に元の位置に 戻っていないと、シートベルト の効果が発揮されません。
- シートベルトを着用してもシートベルトフィーダーが元の位置 に戻らなかったときは、手で押し込んでください。元の位置に 戻せないときは、走行せずに指 定サービス工場に連絡してください。

## 注意!

乗降時などには、シートベルトフィーダーに身体や物が当たらないよう注意してください。

#### 知識

- シートベルトが前方に送り出されているときに障害物などに当たると、シートベルトフィーダーは元の位置に戻ってから再作動します。
- シートベルトフィーダーは、障害物に8回当たると作動しなくなります。再び作動させるには、ドアを開閉してエンジンスイッチを一度0の位置にしてから1か2の位置にします。

# シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、エンジンスイッチが**2**の位置にあり、シートベルトのプレートがバックルに確実に差し込まれているときに作動します。

助手席には乗員検知機能を装備しており、助手席に乗員がいないと判断した ときは助手席のシートベルトテンショナーは作動しません。

#### ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターはシートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を軽減します。

#### 注 意!

- シートベルトテンショナーが作動すると、シートベルトに強く締め付けられることがあります。
- シートベルトに強く締め付けられている状態でシートベルトを外すときは、シートベルトのプレートを確実につかみながらバックルの解除ボタンを押してください。シートベルトの張力により、解除したプレートが跳ね返り、けがをするおそれがあります。
- 後席のシートベルトテンショナーは、作動するとバックルが引き込まれます。バックル部分に作動の妨げになるようなものがないことを確認してください。また、バックルをつかまないでください。
- 作動したシートベルトテンショナーは、必ず指定サービス工場で新品と交換してください。

#### 知識

- シートベルトテンショナーの作動時にわずかながら白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。
  - また、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウなどを開き換気を行なってください。
- シートベルトテンショナーの作動時に爆発音が聞こえますが、 通常では聴力への影響はありません。
- シートベルトテンショナーが作動すると、エアバッグシステム 警告灯が点灯します。

- 助手席に重い荷物などを積んで、シートベルトのプレートをバックルに差し込んでいるときは、助手席シートベルトテンショナーが作動することがあります。
- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、シートベルトテ ンショナーやエアバッグが作動 すると、ドアは自動的に解錠されます。
- 未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

# シートベルト着用警告

# ↓ シートベルト警告灯

エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席 または助手席の乗員がシートベルトを 着用していないときは、シートベルト 警告灯が点灯します。

#### シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにエンジンスイッチを2の位置にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

# 走行中のシートベルト警告

走行速度が約25km/h以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約60秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。ただし、シートベルトを着用しないまま 再び走行を始めて速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

#### 知識

助手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

#### SRSエアバッグ

エアバッグは、シートベルトの効果を 補助する装置です。

エアバッグの効果を発揮させるためには、シートベルトの正しい着用が条件になります。

衝突時のように車が強い衝撃を受ける と、収納されているエアバッグが瞬時 にふくらんで乗員の前面や周囲にエア クッションを作り、乗員への衝撃を分 散・軽減します。

衝撃を受ける状況によって、作動する エアバッグが異なります。

# 知 識

SRSはSupplemental Restraint System (乗員保護補助装置)の 略です。

# 運転席/助手席エアバッグ



左ハンドル車

- ① 運転席エアバッグ ステアリングパッド部
- ② 助手席エアバッグ 助手席ダッシュボードパネル部


前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。

また、車が横転したときも、運転席 / 助手席エアバッグは作動することが あります。

運転席 / 助手席エアバッグは、シートベルトを着用しているときに作動します。

助手席には乗員検知機能を装備して おり、助手席に乗員がいないと判断 したときは助手席エアバッグは作動 しません。

# サイドバッグ フロント / リアサイドバッグ (クーペ)



- ③ フロントサイドバッグ 左右のドアの内張り部
- ④ リアサイドバッグリアシート左右の内張り部


横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグが作動 し、胸部への衝撃を分散・軽減します。

また、車が横転したときもサイドバッグは作動することがあります。

フロント / リアサイドバッグは、 シートベルトを着用しているときに作 動します。

助手席には乗員検知機能を装備しており、助手席に乗員がいないと判断したときは助手席側のフロントサイドバッグは作動しません。

# ヘッドソラックスサイドバッグ / リアサイドバッグ(カブリオレ)




- ⑤ ヘッドソラックスサイドバッグ フロントシートのバックレスト側面
- ⑥ リアサイドバッグ リアシート左右の内張り部

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグが作動し、頭部および胸部への衝撃を分散・軽減します。

ヘッドソラックスサイドバッグ / リアサイドバッグは、シートベルトを着用しているときに作動します。

助手席には乗員検知機能を装備しており、助手席に乗員がいないと判断したときは助手席側のヘッドソラックスサイドバッグは作動しません。

# ウインドウバッグ (クーペ)



⑦ ウインドウバッグフロントピラーからリアピラー間のルーフライニング部

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のウインドウバッグが作動し、頭部などへの衝撃を分散・軽減します。

# SRS エアバッグシステム警告灯

エンジンスイッチを1の位置にすると数秒間点灯します。また、2の位置にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときは、警告灯が故障しています。

数秒後またはエンジン始動後に消灯しないとき、エンジンがかかっているときに点灯したときはエアバッグシステムやシートベルトテンショナーの故障です。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

# 知 識

エアバッグが作動すると、エアバッグシステム警告灯が点灯します。

# 警告



- エンジン始動後もエアバッグシステム警告灯が点灯するときは、事故などの衝撃があってもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれがあります。また、不意に作動するおそれもあります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- 運転席シートは正しい位置に調整し、助手席シートはできるだけ後方に動かし、エアバッグとの間隔を確保してください。間隔が狭すぎると、エアバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 運転中はステアリングのパッド 部を持ったり、身体をステアリ ングやダッシュボードにのせな いでください。

- ウインドウやドアの内張り部、 リアシート左右の内張り部、ピ ラーの周囲にアクセサリーなど を取り付けないでください。
- アシストグリップやコートフックにかたい物や鋭利な物をかけないでください(クーペ)。
- ステアリングのパッド部やエア バッグ収納部に、バッジ、ス テッカー、リモコンなどを貼付 したり、市販のカップホルダー やアクセサリーなどを取り付け ないでください。
- フロントシートには市販のシートカバーを使用しないでください。ヘッドソラックスサイドバッグの作動が妨げられるおそれがあります(カブリオレ)。

- エアバッグ収納部やその近くに物を置かないでください。
- 膝の上にペットや荷物を抱える など、エアバッグと乗員との間 に物を置かないでください。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- ドアなどの内張りやピラー、ウインドウに寄りかからないでください。
- 衣服のポケットなどに重い物や 鋭利な物を入れないでください。

#### 注 意!

- エアバッグは高温のガスにより ふくらむため、すり傷や火傷、 打撲などをすることがあります。
- エアバッグの作動後はエアバッ グや関連部品に身体を触れない でください。部品が熱くなって おり、火傷をするおそれがあり ます。
- エアバッグが作動した後は、必ず指定サービス工場で新品と交換してください。
- エアバッグを取り外したり、 関連部品や配線などを改造しないでください。誤作動でけがをしたり、正しく作動しなくなります。

# 知識

- 車の前方からの衝撃が弱いとき はシートベルトテンショナーだ けが作動し、運転席 / 助手席エ アバッグは作動しないことがあ ります。
- 助手席シートに重い荷物などを 積んで、シートベルトをバック ルに差し込んでいるときは、助 手席エアバッグや助手席側のフロントサイドバッグ(クーペ) またはヘッドソラックスサイド バッグ(カブリオレ)が作動することがあります。
- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、エアバッグや シートベルトテンショナーが作 動すると、ドアは自動的に解錠 されます。

- エアバッグの作動時にわずか に白煙が発生することがあり ますが、火災の心配はありません。
  - また、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウなどを開き換気を行なってください。
- エアバッグの作動時に爆発音が聞こえますが、通常では聴力への影響はありません。
- ボディの部位によって受けた衝撃を吸収する度合いが異なるので、損傷の大きさとエアバッグの作動は必ずしも一致しません。
- 未作動のエアバッグを廃棄する ときは、廃棄専用の処置が必要 です。指定サービス工場、また は専門業者に依頼してください。

## SRSエアバッグ

# 運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





## サイドバッグ / ウインドウバッグ (クーペ) が作動するとき



# 運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき





#### SRSエアバッグ

# 運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







# サイドバッグ / ウインドウバッグ (クーペ)が作動しない場合があるとき





## いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









## チャイルドセーフティシート

シートベルトは身長150cm以上の人が使用することを前提にしています。 シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。

チャイルドセーフティシートの取り 扱いや装着方法については、製品に 添付されている取扱説明書をお読み ください。

## 警告



- シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、チャイルドセーフティシートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- 6歳未満の子供を乗せるときは、 チャイルドセーフティシートを 使用することが法律で義務付け られています。
- 6歳以上の子供でも、シートベルトが正しく着用できない子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 身長150cm未満の子供はチャイルドセーフティシートを使用して確実に身体を固定してください。

- 子供の体格に適合したチャイルドセーフティシートを使用し、子供を正しい姿勢で座らせ、身体をシートベルトで確実に固定してください。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫して致命的なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートが 損傷しているときは新品と交換 してください。大きな衝撃を受 けたり、損傷したものは子供を 保護できません。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実にシートへ装着してください。急ブレーキ時などに、チャイルドセーフティシートが放り出されて乗員がけがをするおそれがあります。

- チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートが確実に装着されないおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは 直射日光に当てないでください。 炎天下では車内に置いたチャイ ルドセーフティシートが高温に なり、子供が火傷をするおそれ があります。
- 子供だけを車内に残して車から 離れないでください。
  - ◇ 運転装置に触れてけがをする おそれがあります。
  - ◇ 誤ってドアを開き、事故の原 因になるおそれがあります。
  - ◇ 寒冷時には車内が低温になり、命にかかわるおそれがあります。
  - ◇ 炎天下では車内が高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

#### 注 意!

後席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、バックレストを起こして、シートクッションとバックレストを確実にロックしてください(クーペ)。

#### 純正チャイルドセーフティシート

ダイムラー社の純正チャイルドセーフ ティシートには、チャイルドセーフ ティシート検知システム装備車の助手 席に装着すると、助手席エアバッグの 作動を解除する、センサー付きシート (ベビーセーフ プラス、デュオ プラ ス、キッド) があります。

純正チャイルドセーフティシートには、以下のタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

#### 選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフ プラス	約10kg以下	新生児~9カ月位
デュオ プラス	9~18kg	8力月~4歳位
キッド	15~36kg	3歳半~12歳位

※チャイルドセーフティシートの種類や名称 は予告なく変更されることがあります。詳 しくは販売店におたずねください。

#### チャイルドセーフティシート 検知システム (CLK 63 AMG)

助手席シートの座面に検知システムが装備されており、センサー付き純正チャイルドセーフティシートとの間で自動的に信号の発信/受信を行ない、チャイルドセーフティシートの有無を判断し、助手席エアバッグの機能を解除するシステムです。

助手席エアバッグの機能が解除される と、助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯します。

## 警告



チャイルドセーフティシート検知 システム非装備車にセンサー付き 純正チャイルドセーフティシート を装着したとき、助手席エアバッ グオフ表示灯が点灯することがあ りますが、助手席エアバッグの機 能は解除されません。

必ず以下の点に注意してください。

- センサー付き純正チャイルド セーフティシートであっても、 必ず後席に装着してください。
- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 後ろ向きに装着するタイプの純正チャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。助手席エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

#### 注意!

助手席のシート座面とセンサー付き純正チャイルドセーフティシートの間に物を入れないでください。 チャイルドセーフティシートを検知できなくなるおそれがあります。

#### 知識

- センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着して、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯しても、サイドバッグ、ウインドウバッグ (クーペ)、シートベルトテンショナーの機能は解除されません。
- 純正チャイルドセーフティシートでも、チャイルドセーフティシート検知システムに対応していないタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

#### 助手席エアバッグオフ表示灯



① 助手席エアバッグオフ表示灯

チャイルドセーフティシート検知システム装備車は、センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着しているときにエンジンスイッチを1か2の位置にすると、助手席エアバッグオフ表示灯①が点灯し、助手席エアバッグの機能が解除されます。

点灯しないときは、チャイルドセーフ ティシート検知システムが故障してい ます。助手席でチャイルドセーフティ シートを使用せずに、すみやかに指定 サービス工場で点検を受けてください。

## 注意!

チャイルドセーフティシート検知システム装備車の助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着していないときや、チャイルドセーフティシート検知システム非装備車は、エンジンスイッチを1か2の位置にすると、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときや点灯後に消灯しないときは、警告灯やシステムの故障です。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 警告



センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着するときは、 以下の点に注意して正しく使用してください。

## チャイルドセーフティシート検知 システム非装備車の場合 (CLK 200 / 350)

- 純正チャイルドセーフティシートは後席に装着してください。
- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 後ろ向きに装着するタイプの純正チャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。助手席エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。


• チャイルドセーフティシート検知システム非装備車にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着したとき、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されていません。純正チャイルドセーフティシートは後席に装着してください。

## チャイルドセーフティシート検知 システム装備車の場合 (CLK 63 AMG)

• センサー付き純正チャイルド セーフティシートを助手席に装 着したときは、必ず助手席エア バッグオフ表示灯が点灯するこ とを確認してください。

- 助手席エアバッグオフ表示灯が 点灯しないときは、助手席エア バッグの機能は解除されていま せん。純正チャイルドセーフ ティシートは後席に装着してく ださい。また、すみやかに指定 サービス工場で点検を受けてく ださい。
- ・ 助手席のシートクッションに、電源の入ったパソコンや携帯電話などの電子機器、または磁気カードやICカードなどを置かないでください。チャイルドセーフティシート検知システムが誤作動して、事故のときに助手席エアバッグが作動しないおそれや、センサー付き純正チャイルドセーフティシートを検知できずに助手席エアバッグが作動するおそれがあります。

## ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート固定装置



クーペ ① 固定装置

後席の左右に、ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート用の固定装置①を装備しています。

## 警告



- この固定装置は、体重22kg以下の子供を乗せるときに使用してください。体重22kg以上の子供を乗せるときは、シートベルトでチャイルドセーフティシートを固定してください。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず製品の取扱説明書の指示に 従い、左右の固定装置に装着し てください。装着のしかたを誤 ると、事故のとき、十分な効果 が得られなかったり、チャイル ドセーフティシートが外れるお それがあります。
- チャイルドセーフティシートや 固定装置が事故で損傷したり強 い負荷を受けた場合は、指定 サービス工場で新品に交換して ください。

#### オートマティックロールバー (カブリオレ)

## オートマティックロールバー (カブリオレ)

オートマティックロールバーは、車が大きく傾いたときや衝突時、横転時に瞬時に作動し、乗員を保護する装置です。

- リアヘッドレストを上げているときにオートマティックロールバーが作動すると、リアヘッドレスト内部をオートマティックロールバーが、瞬時に上方に動きます。
- リアヘッドレストを格納していると きは、オートマティックロールバー の作動に連動して、リアヘッドレス トも瞬時に上がります。

## 警告



- オートマティックロールバーが 作動すると、連動してリアヘッ ドレストも瞬時に上がります。 以下のことに注意してください。
  - ◇ 後席に乗車するときは、必ず リアヘッドレストを完全に引 き出してください (3-28)。 リアヘッドレストを格納して いると、瞬時に上がるリア ヘッドレストでけがをするお それがあります。
  - ◇ ペットなどを乗せるときは、ソ フトトップを閉じ、リアヘッド レストを引き出してください。
  - ◇ リアヘッドレストの周囲や上 方に荷物などを置かないでく ださい。

- オートマティックロールバーが 作動しても、シートベルトや チャイルドセーフティシートを 使用していないと、事故のとき、 致命的なけがをするおそれがあ ります。
- エンジンがかかっているときに ロールバー警告灯が点灯または 点滅したときは、オートマティッ クロールバーを手動で上げてく ださい (2-26)。

#### 知識

オートマティックロールバーが作動したときは、リアヘッドレストを格納したりソフトトップを開閉することはできません。

作動したオートマティックロール バーを手動で下げるときは**(2-28)** をご覧ください。

## オートマティックロールバー (カブリオレ)



① ロールバー警告灯

## / ロールバー警告灯

エンジンスイッチを1の位置にすると数秒間点灯します。また2の位置にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときは警告灯が故障してい ます。

数秒後またはエンジン始動後もロールバー警告灯①が点灯 / 点滅しているとき、またマルチファンクションディスプレイに "ロールバー ヲ サゲテクダサイ!" などと表示されたときは、オートマティックロールバーが故障しているおそれがあります。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 警告



ロールバー警告灯が点灯または点滅したときは、オートマティックロールバーを手動で上げてください(2-26)。車が横転したときなどにオートマティックロールバーが作動せず、重大なけがをするおそれがあります。

#### オートマティックロールバー(カブリオレ)

#### オートマティックロールバーの手動操作

オートマティックロールバーは手動で 操作することができます。

#### オートマティックロールバーを手動 で上げる

#### 警告



- エンジンがかかっているときに ロールバー警告灯が点灯または 点滅したときは、ただちに停車 してオートマティックロール バーを手動で上げてください。 車が横転したときなどにオート マティックロールバーが作動せ ず、重大なけがをするおそれが あります。
- リアヘッドレストを格納しているときにオートマティックロールバーが上がると、リアヘッドレストも連動して瞬時に上がります。以下の作業をする前に、リアヘッドレストが上がる範囲に乗員やペットなどがいないことを確認してください。けがをするおそれがあります。


▶ ソフトトップを閉じます (6-50)。

#### 注 意!

ソフトトップを閉じる操作は、必ずオートマティックロールバーを 上げる前に行なってください。 オートマティックロールバーが上 がると、ソフトトップが閉じなく なります。

- ▶ ラゲッジカバーを開きます (3-46)。
- ▶ 車載の六角レンチを用意します。

## オートマティックロールバー (カブリオレ)




① 差し込み口

▶ 六角レンチで、トランクルーム前側にある差し込み口①を開きます。

#### 知識

差し込み口を切り取る必要はあり ません。



- ① 差し込み口
- ② 六角レンチ
- ▶ 差し込み口①に六角レンチ②を差し込みます。
- ▶ 六角レンチで底部のボタンを押します。

大きな作動音とともにオートマティックロールバーが上がります。

リアヘッドレストを格納していた ときはリアヘッドレストが瞬時に 上がります。

▶ もう片方のオートマティックロール バーでも同様の操作を行ないます。

#### 注 意!

オートマティックロールバーを手動で上げたときも、指定サービス工場でオートマティックロールバーの点検を受けてください。


#### オートマティックロールバー (カブリオレ)

#### オートマティックロールバーを手動 で下げる

#### 注 意!

オートマティックロールバーを手動で下げる操作は、ソフトトップが開いているときにだけ行なってください。

ソフトトップが閉じているときは、 指定サービス工場でオートマティッ クロールバーを下げてください。



- ① 差し込み穴
- ② 六角レンチ

- ▶ 車載の六角レンチ②を用意します。
- ▶ リアヘッドレスト左側面の差し込み穴①に合わせて六角レンチ②を 差し込みます。
- ▶ 底部のボタンを押しながら、ヘッドレストを下げます。
  - 内部のオートマティックロールバーが下がることにより、ヘッドレストも連動して下がります。
- ▶ もう片方のオートマティックロール バーでも同様の操作を行ないます。

#### 知識

オートマティックロールバーが下 がっていないときは、リアヘッド レストを格納することはできませ ん。また、ソフトトップの開閉も できません。


## 3. 運転する前に

インストルメントパネル	3-2	燃料給油口	3-52
センターコンソール	3-4	盗難防止警報システム	3-54
<b>+</b> -	3-5	パワーウインドウ	3-56
フロントシート	3-17	スライディングルーフ(クーペ)	3-59
リアシート	3-25	ルームミラー	3-64
ドア	3-32	ドアミラー	3-66
トランク	3-39	ステアリング	3-70
ボンネット	3-49	メーターパネル	3-71

## 運転する前に

## インストルメントパネル

## インストルメントパネル



左ハンドル車

※装備、仕様の違いにより、スイッチなどの位置や形状が実際の車両と異なることがあります。

## インストルメントパネル

	名称	ページ
1	パドル*	5-11、 5-14
2	コンビネーション レバー (ヘッドランプ / 方向 指示 / ワイパー)	5-25 5-28 5-30
3	クルーズコントロール / 可変スピードリミッ ターレバー	5-45 5-50
4	ステアリング	3-70
(5)	メーターパネル	3-71
6	ホーン / 運転席エアバッグ	2-11
7	ボイスコントロール レバー	別冊
8	エンジンスイッチ	5-2

	名称	ページ
9	パークトロニック <b>*</b> インジケーター / 作動表示灯	5-55
1	ルームランプスイッチ / 読書灯スイッチ / ス ライディングルーフス イッチ(クーペ)*	6-31 3-59
1	グローブボックス	6-41
12	カップホルダー	6-40
13	センターコンソール	3-4
14)	ボンネット ロック解除レバー	3-49
15)	ステアリング調整 レバー	3-70
16)	パーキングブレーキ ペダル	5-34

	名称	ページ
17)	パーキングブレーキ 解除ハンドル	5-34
18	トランクオープナー スイッチ	3-40
19	パワーウインドウ スイッチ / セーフティスイッチ	3-56 3-58
20	ランプスイッチ	5-22
2	ドアミラー調整スイッチ ドアミラー格納 / 展開 スイッチ ドアミラー選択ボタン	3-66 3-67 3-68
22	ヘッドランプウォッ シャースイッチ	5-33

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### センターコンソール

## センターコンソール



	名称	ページ
1	シートヒータースイッ チ(左側前席) <b>*</b>	3-22
2	パークトロニック オフスイッチ <b>*</b>	5-59
3	リアブラインド スイッチ(クーペ) <b>*</b>	6-34
4	ESPオフスイッチ	5-43
5	非常点滅灯スイッチ	5-29
6	ドアロックスイッチ	3-35
7	リアヘッドレスト格納 スイッチ	3-25 3-28
8	盗難防止警報システム 表示灯*	3-54
9	シートヒータースイッ チ(右側前席)*	3-22
10	助手席エアバッグオフ 表示灯	2-21

	名称	ページ
	マルチファンクション コントローラー	別冊
12	エアコンディショナー コントロールパネル	6-3 6-16
13)	灰皿 ライター	6-35 6-37

## 警告



チャイルドセーフティシート検知システム非装備車にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着したとき、助手席エアバッグオフ表示灯⑩が点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されません。詳しくは(2-21)をご覧ください。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### キー

リモコン機能付きのキーが2本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェ ンシーキーを収納しています。

## 警告



- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車内にキーを残したまま車から離れないでください。事故や盗難のおそれがあります。
- 重い物や必要以上に大きな物、 ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして 使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

#### 注 意!

- キーを紛失したときは、盗難 や事故を防ぐため、ただちに 指定サービス工場に連絡して ください。
- キーを強い電磁波にさらすと、 リモコンに障害が発生するおそれがあります。
- キーは強い衝撃や水から避け てください。故障の原因にな ります。
- キーの先端部を汚したり覆った りしないでください。故障や誤 作動の原因になります。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、わずかに電 力を消費しています。走行しな いときは、バッテリー保護のた め、エンジンスイッチからキー を抜いてください。

#### 知識

- 2つのキーを見わけるため、 キーのストッパー(3-10)の色 は異なります。
- 新たにキーをつくる場合は、指 定サービス工場におたずねくだ さい。

#### リモコン機能



- ① 発信部
- ② 表示灯
- ③ 施錠ボタン
- ④ 解錠ボタン
- ⑤ トランクオープナーボタン
- ⑥ エマージェンシーキー

エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときに以下の操作ができます。

- ドア、トランク、燃料給油フラップの解錠/施錠
- トランクを開く
- ドアウインドウとリアサイドウインドウの開閉
- スライディングルーフ(クーペ)\*の開閉
- ソフトトップ (カブリオレ) の開閉
- グローブボックスの解錠 / 施錠 (カブリオレ)

操作時に表示灯②が1回点滅します。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### 解錠する

▶ 解錠ボタン④を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ、グローブボックス(カブリオレ)が解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

#### 施錠する

▶ 施錠ボタン③を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ、グローブボックス(カブリオレ)が施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

#### トランクを開く

▶ トランクオープナーボタン⑤を押し続けます。

リモコン操作ですべてのドアウインドウとリアサイドウインドウ、スライディングルーフ(クーペ)\*、ソフトトップ(カブリオレ)を開閉することができます。

詳しくは (3-11、13)をご覧ください。

#### 注 意!

- 高圧電線や電波発信塔付近など の強電界下でリモコン操作を行 なうと、リモコンが作動しな かったり、誤作動することがあ ります。
- ソフトトップ開閉時には、身体 や物が挟まれないよう十分に注 意してください(カブリオレ)。

- リモコン操作で施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したこと、ドア、トランク、燃料給油フラップ、グローブボックス(カブリオレ)が確実に施錠されたことを確認してください。
- トランクを開くときは、後方や 上方に十分な空間があることを 確認してください。
- 貴重品は絶対に車内やトランク 内に置いたままにしないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

## 知 識

- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操 作はできません。
- トランクが独立施錠(3-42) されているときは、リモコン操 作でトランクを解錠したり開く ことはできません。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### リモコン機能の設定切替

リモコン操作での解錠の作動内容を切り替えることができます。

#### リモコン機能の設定を切り替える

▶ 施錠ボタン③と解錠ボタン④を同時に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯②が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

- ◇ 解錠ボタン④を1回押すと、運転席ドアと燃料給油フラップ、 グローブボックス(カブリオレ) が解錠されます。
- ◇ 続けて約40秒以内に解錠ボタン④を押すと、助手席ドアとトランクが解錠されます。

#### リモコン機能の設定を元に戻す

▶ 再度、施錠ボタン③と解錠ボタン ④を同時に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯②が2回点滅し、元の設定に戻ります。

#### 知識

- リモコン操作での解錠後約40秒 以内に、以下のいずれかの操作 をしないと、再び施錠されます。
  - ◇ ドアを開く
  - ◇ トランクを開く
  - ◇ エンジンスイッチにキーを 差し込む
  - ◇ ドアロックスイッチ(解錠)
    を押す
- 車がバッテリーあがりを起こしたときは、リモコンの電池が正常でもリモコン操作での解錠 / 施錠はできません。
- リモコンの電池が消耗すると操作時に表示灯が点灯せず、リモコン操作ができなくなりますが、エンジンは始動できます。

#### 施錠時のドアミラーの格納

リモコン操作で施錠するときにドア ミラーも併せて格納することができ ます。

格納されたドアミラーは、ドアを開く と展開します。

この機能の設定と解除については **(4-39)** をご覧ください。

#### 知識

- ドアを開かなくても、格納されたドアミラーの位置が少し動くことがあります。その場合は、ドアミラー格納/展開スイッチ(3-67)を押して、展開してください。
- ドアミラー格納 / 展開スイッチ (3-67) でドアミラーを格納し てから施錠したときは、ドアを 開いても、ドアミラーは展開し ません。


#### ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で車 を解錠すると、車幅灯、フロント フォグランプ、テールランプ、ライ センスランプが点灯します。

点灯したランプは、運転席ドアを開いたとき、または約40秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については **(4-31)** をご覧ください。

#### エマージェンシーキー



- ① エマージェンシーキー
- ② ストッパー

キーに収納されています。

フロントアームレストの小物入れを施錠 / 解錠する (6-39) ときに使用します。

また、リモコンが作動しない場合に、運転席ドアを解錠 / 施錠 (3-37、38) したり、トランクを解錠する (3-43) ときや、トランクを独立施錠するときなどに使用します。

#### エマージェンシーキーを使用する

▶ ストッパー②を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー① を矢印の方向に抜きます。

収納するときは元の位置に差し込みます。

#### サマーオープニング機能

#### 注 意!

- 高圧電線や雷波発信塔付近など の強電界下でリモコン操作を行 なうと、リモコンが作動しな かったり、誤作動することがあ ります。
- リモコン操作でドアウインドウ やリアサイドウインドウを開く ときは、ウインドウに身体を寄 りかけないでください。ウイン ドウとドアフレームの間に身体 が引き込まれてけがをするおそ れがあります。

#### 知識

- キーの発信部を運転席ドアのド アハンドルに向けて操作してく ださい。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操 作はできません。



- ① 発信部
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

車内が暑くなっているときなど、乗車 する前に車内の空気を換気したいとき などは、リモコン操作でドアウインド ウとリアサイドウインドウ、スライ リモコン操作をするときは、ディングルーフ(クーペ)\*、ソフト トップ(カブリオレ)を開くことがで きます。

#### クーペ

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドア ハンドルに向けて解錠ボタン③を押 し続けます。

ドアウインドウとリアサイドウイ ンドウ、スライディングルーフ\* が開きます。

解錠ボタン③から手を放すと、作 動中のドアウインドウとリアサイ ドウインドウ、スライディング ルーフはその位置で停止します。

#### カブリオレ

#### ソフトトップが閉じているとき

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドアハンドルに向けて解錠ボタン③を押し続けます。

ソフトトップが開き、ドアウイン ドウとリアサイドウインドウが閉 じます。

#### ソフトトップが開いているとき

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドアハンドルに向けて解錠ボタン③を押し続けます。

閉じているドアウインドウとリア サイドウインドウが開きます。

## 警告



ソフトトップを開くときは、絶対 にソフトトップが作動する部分に 触れないでください。身体が挟ま れてけがをするおそれがあります。

#### 知識

- リアヘッドレストが上がって いるときにソフトトップを開 くと、リアヘッドレストが下 がります。
- ソフトトップを開いているときは、マルチファンクションディスプレイに "ソフトトップガサドウチュウデス"と表示されます。

#### キー

#### コンビニエンスクロージング機能

#### 注 意!

- 高圧電線や電波発信塔付近など の強電界下でリモコン操作を行 なうと、リモコンが作動しな かったり、誤作動することがあ ります。
- リモコン操作でドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフ(クーペ)\*、ソフトトップ(カブリオレ)を閉じているときに身体や物が挟まれそうになったときは、ただちにボタンから手を放してください。

作動中のドアウインドウやリア サイドウインドウ、スライディ ングルーフ、ソフトトップはそ の位置で停止します。 車から離れる前に、すべてのドアウインドウとリアサイドウインドウ、スライディングルーフ、ソフトトップが閉じていることを確認してください。

#### 知識

- リモコン操作をするときは、 キーの発信部を運転席ドアのド アハンドルに向けて操作してく ださい。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操 作はできません。



- ① 発信部
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

リモコン操作でドアウインドウとリア サイドウインドウ、スライディング ルーフ、ソフトトップを閉じることが できます。

車から降りた後に、ウインドウやスライディングルーフ、ソフトトップを閉じたいときなどに便利です。

#### クーペ

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドア ハンドルに向けて施錠ボタン②を押 し続けます。

ドアウインドウとリアサイドウインドウ、スライディングルーフ\* が閉じます。

施錠ボタン②から手を放すと、作動中のドアウインドウとリアサイドウインドウ、スライディングルーフはその位置で停止します。

#### カブリオレ

#### ソフトトップが開いているとき

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドアハンドルに向けて施錠ボタン②を押し続けます。

ソフトトップが閉じ、ドアウイン ドウとリアサイドウインドウが閉 じます。

#### ソフトトップが閉じているとき

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドアハンドルに向けて施錠ボタン②を押し続けます。

開いているドアウインドウとリア サイドウインドウが閉じます。

## 警告



ソフトトップを閉じるときは、絶対 にソフトトップが作動する部分に触 れないでください。身体が挟まれて けがをするおそれがあります。

#### 知識

- リアヘッドレストが上がって いるときにソフトトップを開 くと、リアヘッドレストが下 がります。
- ソフトトップを開いているときは、マルチファンクションディスプレイに "ソフトトップ ガサドウチュウデス" と表示されます。

## キー

#### 電池の交換

リモコンの作動可能距離が短くなったり、キーのボタンを押しても作動しない場合は、電池の消耗が考えられます。指定サービス工場で点検を受けてください。

電池の交換は指定サービス工場で行 なうことをおすすめします。

## 警告




電池は子供の手の届かないところ に保管してください。誤って電池 を飲み込むおそれがあります。

電池を飲み込んでしまったときは、 ただちに医師の診断を受けてくだ さい。

## 知識


キーのボタンを押したときに、 キーの表示灯 **(3-6)** が1回点滅すれば電池は正常です。



- ① エマージェンシーキー
- ② ストッパー


#### 電池の交換手順

▶ ストッパー②を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー① を矢印の方向に抜きます。



- ① エマージェンシーキー
- ③ 電池ケース
- ④ 凹部
- ▶ エマージェンシーキー①を凹部④ に差し込み、矢印の方向に引きな がら電池ケース③を引き抜きます。

#### キー



- ③ 電池ケース
- ⑤ 電池
- ⑥ 雷極板

- 電池⑤を横にスライドさせて取り 出します。
- ▶ 新しい電池と交換します。 2個とも⊕が上になるようにして、 電極板⑥の間に取り付けます。
- 電池ケース③を本体の溝に合わせ、 押し込んでロックします。
- ▶ エマージェンシーキー①をキーに 収納します。

#### 知識

- リチウム電池(CR2025)を 2個使用しています。
- 電池を交換するときは2個同時 に交換してください。
- 電池の表面に、汚れや脂分などが付着していないことを確認してください。


## 環境



環境保護のため、使用済みの電池 を廃棄するときは、新しい電池を お買い求めになった販売店で処分 をお願いしてください。

#### フロントシート

#### シートの調整



左側ドアのスイッチ

エンジンスイッチが1か2の位置のとき、または調整する側のドアが開いているときに操作できます。

#### シートを調整する

▶ シート調整スイッチを①~⑤の方向に動かして調整します。

## 警告



- 運転席の乗員は必ず運転前に自分の運転姿勢に合った正しいシート位置に調整してください。 運転中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。シート調整スイッチに触れるとシートが動き出し、けがをするおそれがあります。

矢印の 方向	調整内容
1	シートの前後位置 ヘッドレストの高さも連動 して上下します。
2	シートの高さ
3	バックレストの角度
4	シートクッションの角度
(5)	ヘッドレストの高さ ヘッドレストの中央が目 の高さになるように調整 します。 シートの前後位置に連動して ヘッドレストが上下します。



ヘッドレストの前後位置調整

#### ヘッドレストの前後位置を調整する

ヘッドレストを持って矢印の方向 に動かします。

ヘッドレストが後頭部に接するように調整します。

#### 知識

ヘッドレストを取り外すことはできません。

#### 注 意!

- シートを調整するときは乗員の 身体や物などが挟まれないよう に注意してください。
- シートの前後位置を調整したときは、ヘッドレストの中央が目の高さになっていることを確認してください。必要に応じてヘッドレストの高さを調整してください。

#### NECK PROアクティブヘッドレスト

NECK PROアクティブヘッドレストは、追突など万一の事故のときにフロントシートのヘッドレストが前方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部をより効果的に支持して衝撃を軽減するシステムです。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PROアクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

## 警告



フロントシートに市販のシートカバーを使用しないでください。 NECK PROアクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくは指定サービス工場におたずねください。


#### 注 意!

安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、NECK PRO アクティブヘッドレストの点検を 受けてください。

# 作動したNECK PROアクティブヘッドレストをリセットする

事故などのときにNECK PROアクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に後方から衝撃を受けたときにNECK PROアクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

このリセット作業は、指定サービス工場で行なうことをお勧めします。



① リセットツール

- ヘッドレスト上部中央にある穴に、 車載のリセットツール①を差し込み、ロックする音が聞こえるまで 押し下げます。
- ▶ リセットツールを抜き、ヘッドレストを後方に強く押し戻して確実にロックさせます。


もう一方のヘッドレストでも同様の作業を行なってください。

#### シート位置のメモリー機能

## 警告



運転席のシート位置の記憶 / 呼び出しは、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、事故を起こすおそれがあります。



左側ドアのスイッチ

- ① メモリースイッチ
- ② ポジションスイッチ

シート位置などをポジションスイッチに記憶させることができます。

エンジンスイッチが**1**か**2**の位置のとき、または記憶 / 呼び出しする側のドアが開いているときに操作できます。

#### シート位置を記憶させる

▶ 正しいシート位置に調整します。 運転席では、さらにステアリング の位置 (3-70)、ドアミラーの角 度 (3-66) を調整します。

#### 知識

ドアミラーの角度を調整するときは、エンジンスイッチを1か2の位置にしてください。

- ▶ ポジションスイッチ②をまわして、1~3のいずれかの番号に合わせます。
- ▶ メモリースイッチ①を押します。
- ▶ 3秒以内にポジションスイッチ② を押します。

そのときのポジションスイッチの 番号にシート位置などが記憶され ます。

ポジションスイッチの他の番号にも、 同様の方法でシート位置などを記憶さ せることができます。

#### 記憶させたシート位置を呼び出す

- ▶ ポジションスイッチ②を呼び出した いシート位置などを記憶させた番号 (1~3) に合わせます。
- ▶ ポジションスイッチ②を押し続けます。

シートなどが動きはじめ、記憶させた位置になると停止します。


## 注 意!

バックレストを大きく後方に傾け た角度にしているときは、記憶位 置を呼び出す前に、バックレスト を起こしてください。

#### 知識

安全のため、ポジションスイッチ から手を放すと、シートなどの動 きが停止します。

## リアシートへの乗り降り



① ロック解除レバー

#### バックレストを倒す

▶ ロック解除レバー①を引き上げながら、バックレストを少し前方に倒します。

ヘッドレストが自動的に下がり ます。

▶ ヘッドレストが完全に下がってからバックレストを前方に倒し、シート全体を前方に引き上げます。

#### 注意!

ヘッドレストが完全に下がってからバックレストを前方に倒し、シート全体を前方に引き上げてください。ヘッドレストとルーフ内張りが接触し、損傷するおそれがあります。

#### バックレストを元の位置に戻す

- ▶ バックレストをロックするまで後方に起こします。
- ▶ シートを下方に押してロックさせます。


#### 注 意!

シートを元の位置に戻すときは、 乗員の身体や物などが挟まれない ように注意してください。

#### 知識

- エンジンがかかっていてシート が完全にロックされていないと きは、マルチファンクション ディスプレイに警告メッセージ が表示されます。
- バックレストを元の位置に戻す とヘッドレストも自動的に元の 高さに戻ります。
- シートが前後調整範囲の前方に あるときは、バックレストが倒 れるだけでシートを前方に引き 上げることはできません。
- シートが完全にロックされていないときは、シート調整スイッチ(3-17)でシートを調整することはできません。

#### シートヒーター\*



- ① シートヒータースイッチ
- ② 表示灯

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに使用できます。

#### シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ①を押します。

シートヒータースイッチを押すごとに点灯する表示灯②の数が変わり、シートヒーターの作動内容が切り替わります。

#### シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ①を押して、表示灯②を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが強 で作動します。 約5分後に自動的に 中に切り替わります。
2	シートヒーターが中 で作動します。 約10分後に自動的に 弱に切り替わります。
1	シートヒーターが弱 で作動します。 約20分後に自動的に 停止します。
0	停止しています。

#### 注意!

コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用しないでください。また、シートヒーターを連続して使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を起こしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。


- 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。
  - ◇ 乳幼児、お年寄り、病人、 身体が不自由な方
  - ◇ 皮膚の弱い方
  - ◇ 疲労の激しい方
  - ◇ 眠気をさそう薬を服用された方
  - ◇ 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。

#### 知識

多くの電気装備を使用していたり バッテリーの電圧が低くなると、 シートヒーターが停止することが あります。このときは表示灯が点 滅します。電圧が回復すると、再 び自動的に作動し、表示灯が点灯 します。

#### フロントシート

#### マルチコントロールシートバック\*



左側シートのスイッチ

- ① シートクッション前部のサポートの 調整
- ② 下部ランバーサポートの調整
- ③ 上部ランバーサポートの調整
- ④ バックレスト横方向のサポートの調整

シートのサポートを調整できます。

エンジンスイッチが1か2の位置のときに調整できます。

# シートクッション前部のサポートを調整する

▶ スイッチ①を前後に操作します。

# ランバーサポートを調整する

腰部の下部および上部のサポートを調整することができます。

▶ スイッチ②(下部)または③(上部)を 前後に操作します。

# バックレスト横方向のサポートを調整 する

▶ スイッチ④を左右に操作します。

#### 知識

スイッチを操作しても調整できないときは、エアタンクの圧力が低下しています。エンジンを始動してから再度調整してください。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

## リアシート

## リアヘッドレスト(クーペ)

# 警告



乗車するときは、必ずヘッドレストを取り付けて起こしてください。 衝突時に重大なけがをするおそれがあります。

# リアヘッドレストの格納




① ヘッドレスト格納スイッチ

## ヘッドレストを格納する

▶ エンジンがかかっているときに、 ヘッドレスト格納スイッチ①を押 します。

リアヘッドレストが後方に倒れます。




② ロック解除ボタン

#### または

▶ ロック解除ボタン②を押します。 ヘッドレストが後方に倒れます。

#### 知識

- いずれか一方のヘッドレストを 取り外しているときは、ヘッド レスト格納スイッチで格納でき ない場合があります。
- ヘッドレスト格納スイッチは、 空気圧によりヘッドレストを 格納するため、ヘッドレスト が同時に格納されないことが あります。



# ヘッドレストを起こす


▶ ヘッドレストを手で引き起こして ロックさせます。

# 警告



乗車するときは、必ずヘッドレストを起こしてロックしてください。 衝突時に重大なけがをするおそれがあります。

# ヘッドレストの角度調整




② ロック解除ボタン

ヘッドレストの角度を2段階に調整することができます。

- ▶ ロックするまで矢印の方向に引き 起こします。
- ▶ ロック解除ボタン②を押しながら、 矢印の方向にもう1段階引き起こ すことができます。

ヘッドレストが後頭部に接するように調整してください。

# ヘッドレストの高さ調整



③ ロックボタン

#### ヘッドレストを高くする

▶ ヘッドレストを引き上げます。 もっとも低い位置のときは、ロックボタン③を押しながら引き上げます。

#### ヘッドレストを低くする

▶ ロックボタン③を押しながら、ヘッドレストを下げます。

ヘッドレストの中央が目の高さになる ように調整します。

# ヘッドレストの脱着

## ヘッドレストを取り外す

- ▶ トランク内にあるリリースハンドル(3-29)を引き、バックレストのロックを解除します。
- ▶ ロック解除ボタン②を押して、ヘッドレストを格納します。
- ▶ リアシートのバックレストを前方 に傾けます。
- ▶ ロックボタン③を押しながら、ヘッドレストを引き抜きます。

# ヘッドレストを取り付ける


- ▶ トランク内にあるリリースハンドル (3-29) を引き、バックレストのロックを解除します。
- ▶ リアシートのバックレストを前方 に傾けます。
- ▶ 切り欠きのある支柱が左側になる ようにして、支柱を取り付け穴に 差し込みます。

# リアヘッドレスト(カブリオレ)

# 警告



乗車するときは、必ずヘッドレストを完全に引き出してください。 衝突時に重大なけがをするおそれがあります。



① ヘッドレスト

#### ヘッドレストを引き出す

▶ 両手でヘッドレスト①の上部をしっかりつかみ、完全に引き出します。



② ヘッドレスト格納スイッチ

# ヘッドレストを格納する

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに操作できます。

▶ ヘッドレスト格納スイッチ②を押します。

リアヘッドレストが下がります。

# 知 識

オートマティックロールバー (2-24) が作動したときは、スイッチでヘッドレストを格納することはできません。ヘッドレストを手動で格納するときは (2-28) をご覧ください。


#### 分割可倒式リアシート(クーペ)

リアシートのバックレストの左右いずれか一方、または両方を折りたたむことができます。

# 警告



- 重い荷物などを積むときは、動かないように確実に固定してください。急ブレーキや事故などのときに荷物が前方に放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- エンジンをかけた状態で、トランクを開いたままにしないでください。排気ガスが車内に入り、意識不明になったり中毒死するおそれがあります。



① リリースハンドル

# リアシートを折りたたむ


▶ トランク内にあるリリースハンドル①を手前に引いてロックを解除します。



- ② ハンドル
- ③ シートクッション
- ④ バックレスト
- ▶ フロントシートが後方にあるときや、フロントシートのバックレストが後方に倒れているときは、フロントシートを前方に移動して、バックレストを起こします。
- ▶ リアシートのヘッドレストをもっ とも低い位置にして格納します。
- ▶ ハンドル②を引き、シートクッション③を前方に引き起こします。
- ▶ バックレスト④を前方に倒します。

# 注意!

リアシートを折りたたんだ状態でフロントシートを後方に動かしたり、フロントシートのバックレストを後方に倒すときは、リアシートクッションに当たらないように注意してください。シートを損傷するおそれがあります。



- ③ シートクッション
- ④ バックレスト

# リアシートを元に戻す

▶ バックレスト④を元の位置に戻して確実にロックします。

ロックインジケーター⑤が見えなくなっていることを確認します。



- ⑤ ロックインジケーター
- ▶ シートクッション③を元の位置に 戻して確実にロックします。

# 警告



ロックインジケーター⑤が見えているときはバックレストがロックされていません。ロックインジケーターが見えなくなるまでバックレストを確実にロックしてください。事故や急ブレーキ時に、荷物が前方に放り出されてけがをするおそれがあります。

# 注 意!

- リアシート中央のトレイ部分に、飲み物が入った容器や重量物、大きな荷物を置かないでください。
- リアシートを元の位置に戻すと きは、シートベルトが挟まれな いように注意してください。

# バスモジュール(カブリオレ)



① バスモジュール

リアシートの中央にはバスモジュール (スピーカー) ①があります。


# 注意!

バスモジュール①の内部には、指 や物を入れないように注意してく ださい。バスモジュールが故障す るおそれがあります。

# ドア

# ドア

#### ドアの開閉




① ドアハンドル

## 車外から開く

▶ ドアハンドル①を引きます。

# 車外から閉じる

▶ ドアハンドル①を持って確実に閉じます。



- ② ドアレバー
- ③ インナーグリップ
- ④ ロックノブ

## 車内から開く

▶ ドアレバー②を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロックノブ④が上がって解錠され、ドアも開きます。

# 車内から閉じる

▶ インナーグリップ③を持って確実 に閉じます。

# 警告



- ドアは確実に閉じてください。 ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全 を十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危 険がないことを運転者が確認し てください。

# 注 意!

- 車から離れるときは、エンジン を停止して、必ずドアを施錠し てください。
- ドアを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- ドアウインドウやリアサイドウ インドウが凍結していたり、 バッテリーがあがっているとき は、ドアを開いたときにドアウ インドウやリアサイドウインド ウは下降しません。


このときは、無理にドアを閉じないでください。ドアウインドウやリアサイドウインドウ、シール部を損傷するおそれがあります。

# 知識

- ドアウインドウとリアサイドウ インドウが全閉のとき、ドアを 開くとドアウインドウとリアサ イドウインドウが少し下降し、 閉じると上昇します。
- 助手席ドアは、開いているとき にロックノブを押し込んでから 閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます(10-6)。
- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、シートベルトテ ンショナーやエアバッグが作動 すると、ドアは自動的に解錠されます。

# ドア

# ドアごとに解錠 / 施錠する



- ① ロックノブ
- ② ドアレバー

#### 解錠する

▶ ドアレバー②を矢印の方向に引きます。

ロックノブ①が上がり、ドアが解錠され、開きます。


## 施錠する

▶ ロックノブ①を矢印の方向に押し込みます。

# 注意!

- 施錠後は、ロックノブが完全に 下がっていることを確認してく ださい。
- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。
- ロックノブが下がっていても、 車内のドアレバーを引くとド アは開きます。子供が乗車し ているときは特に注意してく ださい。

# ドアロックスイッチ



- ① 解錠スイッチ
- ② 施錠スイッチ

車内から、すべてのドアとトランクを スイッチ操作で解錠 / 施錠できます。

#### 解錠する

▶ 解錠スイッチ①を押します。

# 施錠する

▶ 施錠スイッチ②を押します。

次のような場合はドアロックスイッチで解錠 / 施錠できません。

- リモコン操作で施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき

## 注 意!

- ドアのロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。子供が乗車しているときは特に注意してください。
- ドアロックスイッチで施錠した ときは、各ドアのロックノブ (3-32、34)が完全に下がって いることを確認してください。

## 知識

- ドアロックスイッチで施錠して あるとき、車内のドアレバーを 引いてドアを開くと、他のドア、 トランクも解錠されます。
- ドアロックスイッチで施錠して も、燃料給油フラップは施錠さ れません。
- 運転席ドアが開いているときに ドアロックスイッチを操作する と、助手席ドアとトランクが解 錠/施錠されます。
- ドアロックスイッチにより車が 施錠されていても、シートベル トテンショナーやエアバッグが 作動すると、自動的に解錠され ます。
- トランクが独立施錠されている ときは、ドアロックスイッチで 解錠しても、トランクは解錠さ れません。

#### ドア

#### 車速感応ドアロック

速度が約15km/h以上になると、ドアとトランクを自動的に施錠します。

この機能の設定と解除については **(4-36)** をご覧ください。

# 注意!

車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押したり、持ち上げるときや、ダイナモメーター上でテストなどを行なうときは、エンジンスイッチを**0**の位置にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

## 知識

- 車速感応ドアロックで施錠されたドアをドアロックスイッチで解錠すると、ドアを開くかエンジンを再始動するまで、車速感応ドアロックは作動しません。
- 車速感応ドアロックにより車が施錠されていても、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、自動的に解錠されます。

#### イージーエントリー機能

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- エンジンスイッチがOか1の位置の ときに運転席ドアを開く

ステアリングは、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じた状態でエンジン スイッチにキーを差し込む
- エンジンスイッチがOの位置のときは、運転席ドアを閉じてから、1の位置にする
- エンジンスイッチが1の位置のときは、運転席ドアを閉じて、2の位置にする

この機能の設定と解除については **(4-38)** をご覧ください。

# 警告




子供だけを車内に残して車から離れないでください。誤ってドアを開いたときなどにイージーエントリーが作動し、身体が挟まれてけがをするおそれがあります。


# 知 識

- イージーエントリーの作動を停止するときは、ステアリング調整レバー (3-70) を操作するか、運転席ドアのポジションスイッチ (3-20) を押してください。
- ステアリングの位置によって は、ステアリングが上方に移動 しないことがあります。

# エマージェンシーキーで運転席ドア を解錠する



左ハンドル車



右ハンドル車

- ① エマージェンシーキーを差し込む / 抜く位置
- ② 解錠の位置

リモコン操作ができないときは、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーにエマージェンシーキー(3-10)を差し込み、解錠することができます。

#### 運転席ドアを解錠する

- ▶ エマージェンシーキーを運転席ドア のキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置②(前方)にまわします。
- ▶ エマージェンシーキーを①の位置 にまわして抜きます。

# 注意!


- 盗難防止警報システム装備車は、リモコン操作で施錠した後に、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開くと、盗難防止警報が作動します。警報を停止するには、キーをエンジンスイッチに差し込むか、キーのいずれかのボタンを押します。
- エマージェンシーキーで運転席 ドアを解錠 / 施錠しても、助手 席ドア、トランク、燃料給油フ ラップは解錠 / 施錠されません。

# 知識


- エマージェンシーキーで運転席 ドアを解錠して開いたあと、エ ンジンスイッチにキーを差し込 むと、燃料給油フラップが解錠 されます。
- 助手席ドアにはキーシリンダー はありません。

# ドア

#### 非常時の車の施錠



左ハンドル車



右ハンドル車

- ① エマージェンシーキーを差し込む / 抜く位置
- ③ 施錠の位置

リモコン操作で車を施錠できないと きは、以下の方法で車を施錠してく ださい。

#### 施錠する

- ▶ 運転席ドアを開きます。
- ▶ 助手席ドアとトランクを閉じます。
- ▶ ドアロックスイッチ(施錠)(3-35) を押します。

ドアロックスイッチが作動しない ときは、助手席ドアのロックノブ を押し込みます。

- ▶ 運転席側から車を降り、運転席ドアを閉じます。
- ▶ エマージェンシーキーを運転席ドアのキーシリンダーに差し込み、施錠の位置③(後方)にまわします。
- ▶ エマージェンシーキーを①の位置 にまわして抜きます。

#### 注意!

ドアロックスイッチが作動せず、ロックノブを押し込んで車を施錠したときには、状況によりトランクが施錠されていないことがあります。このときは、トランクを独立施錠してください。

# トランク

# 警告



エンジンをかけた状態で、トランクを開いたままにしないでください。排気ガスが車内に入り、意識不明になったり中毒死するおそれがあります。

## 注 意!


- トランクを開くときは、トラン クの周りに障害物がなく、人や 物に当たるおそれがないことを 確認してください。
- トランクを開くときは、後方や 上方に十分な空間があることを 確認してください。
- トランクを閉じるときは、身体 や物を挟まないように十分注意 してください。車の周りに子供 がいるときは、特に注意してく ださい。
- トランクを閉じたときは、確実 に閉じていることを確認してく ださい。
- トランクに乗車しないでください。事故などのとき、けがをするおそれがあります。

- 子供などがトランクに閉じ込められないように注意してください。
- 強風のときにトランクを開く と、風にあおられて、トランク が不意に下がることがありま す。風の強い日は十分に注意し てください。

また、トランクに雪が積もって いるときも同様に注意してくだ さい。

トランクが開いているときにリ モコン操作で施錠し、トランク を閉じるとトランクは施錠され ます。キーの閉じ込みに注意し てください。

## トランクを開く



① ハンドル

#### トランクを開く

▶ ハンドル①を手前に引きます。
トランクが開きます。

# リモコン操作でトランクを開く

▶ トランクが開きはじめるまで、キーのトランクオープナーボタン(3-6)を押し続けます。

# 知識

車が施錠されているとき、キーのトランクオープナーボタンを押すと、トランクだけが解錠されて開きます。この状態でトランクを閉じると、トランクは施錠されます。



左ハンドル車

- ② トランクオープナースイッチ
- ③ 表示灯

# トランクオープナースイッチでトラン クを開く

車内からスイッチ操作でトランクを開くことができます。

トランクオープナースイッチ②は運転 席ドアにあります。

▶ トランクオープナースイッチ②を 押します。

トランクが開きます。

トランクが開いているときはスイッチの表示灯③が点灯します。 トランクを閉じると表示灯③も消灯します。

# 知識

走行中は、トランクオープナース イッチでトランクを開くことはで きません。

# トランクを閉じる



① 凹部

## トランクを閉じる

- ▶ 凹部①に手をかけてトランクを引き下げます。
- ▶ 外側からトランクを軽く押さえます。

# 知識


トランクが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。

## トランクの独立施錠

トランクを独立して施錠できます。

#### 知識

駐車場などでキーを預ける場合に、この機能を使用してください。その際は、エマージェンシーキーをキー本体から取り外して携帯してください。



- ① キーシリンダー
- ② 独立施錠解除位置
- ③ 独立施錠位置
- ④ エマージェンシーキー

#### トランクを独立施錠する

- トランクを閉じます。
- ▶ トランクのキーシリンダー①にエマージェンシーキー④ (3-10) を差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー④を独立施 錠位置③にまわします。
- ▶ キーシリンダー①からエマージェンシーキー④を抜きます。

## 注 意!

トランクを開いた状態でも、上記の操作を行なってトランクを閉じると独立施錠されます。このときは、エマージェンシーキーの閉じ込みに注意してください。

# 独立施錠を解除する

- ▶ トランクのキーシリンダー①にエマージェンシーキー④ (3-10) を 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー④を独立施 錠解除位置②にまわします。
- ▶ キーシリンダー①からエマージェンシーキー④を抜きます。


# トランクランプ

トランクを開くと点灯し、閉じると消灯します。

# 知識

トランクを開いたままにすると、 トランクランプは約10分後に消 灯します。

# エマージェンシーキーでのトランク の解錠



- ① キーシリンダー
- ② 解錠の位置
- ③ エマージェンシーキーを差し込む / 抜く位置
- ④ ハンドル

# エマージェンシーキーでトランクを解 錠する

リモコン操作でトランクを開いたり、 解錠できないときはエマージェンシー キー (3-10) で解錠します。

- ▶ トランクのキーシリンダー①にエマージェンシーキーを差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置②にまわします。
- ▶ ハンドル④を引いてトランクを開きます。
- ▶ エマージェンシーキーを③の位置 にまわして、キーシリンダー①から 抜きます。


# 注 意!

- ・ 盗難防止警報システム装備車は、エマージェンシーキーでトランクを解錠して開くと、盗難防止警報が作動します。警報を停止するには、キーをエンジンスイッチに差し込むか、キーのいずれかのボタンを押します。
- エマージェンシーキーで解錠して開いた後に、エマージェンシーキーをキーシリンダーから抜いてトランクを閉じると再び施錠されます。キーをトランク内に放置しているとキーを取り出せなくなります。

## 知識

エマージェンシーキーでトランク を解錠しても、ドアと燃料給油フ ラップは解錠されません。

# トランクフロアボード下の収納スペース



- ① トランクフロアボード
- ② フック

トランクフロアボード①の下には、応 急用スペアタイヤ\*や車載工具、 ジャッキなどが収納されています。

# トランクフロアボードを開く

- ▶ フック②を矢印の方向に起こして トランクフロアボード①を持ち上 げます。
- ▶ トランクフロアボード①を支えながら、トランク開口部の上の縁にかけます(円内)。

# 注 意!

トランクフロアボードのフックを トランク開口部の縁にかけた状態 でトランクを閉じないでください。 フックやシール部を損傷します。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

# ラゲッジトレイ (CLK 200 / CLK 350)

トランクフロアボードの下にラゲッ ジトレイがあります。

ラゲッジトレイには、小物を収納する ことができます。

# 注 意!


ラゲッジトレイには重量の軽い物 だけを収納してください。ビンや 缶、割れやすい物、鋭利な形状の 物を入れないでください。

#### CLK 200 / CLK 350



- ① 固定スクリュー
- ② ラゲッジトレイ

#### **CLK 350 CABRIOLET**




- ① 固定スクリュー
- ② ラゲッジトレイ

# ラゲッジトレイを取り出す

- ▶ 固定スクリュー①を反時計回りに まわして外します。
- ▶ ラゲッジトレイ②を取り出します。

# ラゲッジカバー(カブリオレ)



ラゲッジカバーを閉じている状態

- ① ラゲッジカバー
- ② ハンドル

ソフトトップが閉じているときに、 ラゲッジカバーを開閉することがで きます。

#### ラゲッジカバーを閉じる

▶ ハンドル②を持ってラゲッジカバー①を手前に引き出します。

この状態のときに、ソフトトップを開くことができます。

## ラゲッジカバーを開く

▶ ハンドル②を持ってラゲッジカバー①を奥に押します。

この状態のときには、ソフトトップを開くことはできません。

# 知識


ラゲッジカバーが確実に閉じていないときにソフトトップを開こうとすると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "トッグルーム ラケッジ か、- ヲトジ・テクダ・サイ!"と表示されます。

#### 注 意!

ソフトトップ開閉時にソフトトップや荷物を損傷させないため、以下の点に注意してください。

- 荷物はラゲッジカバーの下に積み、荷物がラゲッジカバーを押し上げていないことを確認してください。
- ラゲッジカバーの上や前側に物 を置かないでください。
- トランクルーム内の左右には 開口部がありますが、開口部 の内側に物が入らないように 注意してください。
- 荷物をラゲッジカバーより高く 積み上げないでください。

# トランクに荷物を積むとき



#### クーペ


- ① トランクに荷物を積んだ状態
- ② リアシートを折りたたんで荷物を積ん だ状態

荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。荷物はできるだけトラ ンクに積み、以下の点に注意してくだ さい。

- 重量が偏らないよう均等に積んでください。
- 重い物は車の中心近く(トランクの前方)に積み、確実に固定してください。確実に固定できていないと、急ブレーキ時などに荷物が動き、トランク内部を損傷するおそれがあります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶などを積まないでください。引火や 爆発のおそれがあります。
- 荷物の重量が、制限重量 (9-14)を超えないようにしてください。
- 荷物は後席バックレストまたは前方に倒したシートクッション(クーペ)、前席バックレスト(クーペ)に接するようにしてください。

- 荷物はできるだけ乗車していない シートの後方に積んでください。
- 荷物をシートのバックレストより 高く積み上げないでください。
- ウインドウに荷物が当たらないようにしてください。ウインドウガラスを損傷したり、リアデフォッガーの熱線やアンテナなどを損傷するおそれがあります。

#### 荷物固定用リング(クーペ)



① 荷物固定用リング

#### 荷物固定用リングを使用する

▶ トランクフロアボードのスリット に通して、荷物固定用リング①を 使用します。

荷物固定用のアクセサリーは、ダイム ラー社の推奨品の使用をお勧めしま す。詳しくは指定サービス工場におた ずねください。

#### 注意!

- 4個の荷物固定用リングに均等 に力がかかるようにして荷物を 固定してください。
- 荷物固定用リングに過大な力が かからないよう注意してくださ い。荷物固定用リングを損傷す るおそれがあります。
- 伸縮率7%以下および耐荷重張 力714kg(600daN)以上の擦 れに強く丈夫なロープやスト ラップ、ネットを使用してくだ さい。
- 固定するロープやネットが荷物 の角にかからないようにしてく ださい。
- 鋭い角のあるものは、角の部分 にカバーをしてください。
- 締め付けストラップは、荷物の 上で交差するようにかけてくだ さい。

## ボンネット

# ボンネット

# 警告



- ボンネットから炎や煙が見えた ときは、ボンネットを開かない でください。火傷をするおそれ があります。
- 走行中はボンネットロック解除 レバーを引かないでください。 ボンネットが開いて事故を起こ すおそれがあります。
- エンジンを始動しているときや エンジンがかかっているとき、 エンジンスイッチが2の位置の ときは、エンジンルーム内には 手を触れないでください。

イグニッションシステムやキセ ノンヘッドランプのバルブソ ケット、配線には、高電圧の発 生部分や高温部分があり、それ らに触れると非常に危険です。 エンジンスイッチからキーを抜いているときでも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部分には身体や物を近付けないでください。

# ボンネットを開く



左ハンドル車

 ボンネットロック解除レバー

▶ 運転席側のインストルメントパネル下にあるボンネットロック解除 レバー①を手前に引きます。

## ボンネット



② ロック解除レバー

▶ ボンネットの裏側にあるロック解除レバー②を押し上げながらボンネットを持ち上げます。

## 注 意!

- ワイパーアームを起こしたまま ボンネットを開かないでくださ い。ボンネットとワイパーが接 触して、損傷するおそれがあり ます。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネット が不意に下がるおそれがありま す。風の強い日には十分に注意 してください。

また、ボンネットに雪が積もっているときも同様に注意してください。

# ボンネットを閉じる

▶ グリル上部から約20cm~30cm の位置で手を放して閉じます。

完全に閉じなかったときは、もう 一度ボンネットを開き、同じ方法 で少し強めに閉じます。

#### ボンネット

# 警告



走行前に、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。走行中にボンネットが開いて事故を起こすおそれがあります。


## 注意!

- ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。
- エンジンルーム内に物を置いたままボンネットを閉じると、ボンネットが変形するおそれがあります。

# 知 識

ボンネットが完全に閉じていない 状態で走行すると、警告音が鳴り、 マルチファンクションディスプレ イに警告マークが表示されます。

# ボンネットを垂直に開く



ロック解除ボタンが支柱下部にある状態 (1) ロック解除ボタン

## 垂直位置まで開く

▶ 向かって右側にある支柱下部(矢 印)のロック解除ボタン①を押し ながら、ボンネットを押し上げて 垂直の位置にします。

ロック解除ボタン①が支柱上部に 移動し、ロックされます。

#### 垂直位置から閉じる

▶ ボンネットを押し上げながら、支 柱上部に移動したロック解除ボタ ン①を押して、ボンネットを閉じ ます。


# 知識

垂直に開いたボンネットは、支柱 上部に移動したロック解除ボタンを 押さなくても通常の開く位置まで下 げることはできますが、その位置か ら閉じることはできません。

一度、垂直に開き、ロック解除ボタンを押しながら閉じてください。

#### 燃料給油口

# 燃料給油口



- (右) キャップをホルダーに差し込んだ状態
- ① 燃料給油フラップ
- ② キャップ
- ③ ホルダー
- ④ タイヤ空気圧ラベル

#### 燃料給油フラップを開く

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 燃料給油フラップ①の矢印の部分を 押します。

## キャップを外す

- ▶ キャップ②を反時計回りに少しまわして、タンク内の圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、さらに反時計回りにまわして、給油口から取り外します。
- ▶ 外したキャップ②をホルダー③に 差し込みます。

# キャップを取り付ける

- ▶ キャップ②を燃料給油口に合わせます。
- ▶ キャップ②を時計回りにいっぱいまでまわします。

#### 燃料給油フラップを閉じる

▶ 燃料給油フラップ①を押します。

# 燃料給油口

# 警告



- エンジンをかけたまま給油しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- 周囲に燃料があるときや燃料の 匂いがするときは、決して火気 を近付けないでください。火災 が発生するおそれがあります。
- 肌や衣服に燃料が付着しないように注意してください。燃料が肌に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康を害するおそれがあります。

# 注意!

- 燃料は無鉛プレミアムガソリン を使用してください。
- 給油ノズルが最初に自動停止した時点で給油を停止してください。燃料を入れすぎると、燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 燃料をこぼさないように注意してください。

燃料が車の塗装面に付着した ときは、すぐに拭き取ってく ださい。塗装面を損傷するお それがあります。

# 知識

- 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル④が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(8-18)をご覧ください。
- リモコン操作での解錠 / 施錠に 連動して、燃料給油フラップも 解錠 / 施錠されます。


# 燃料給油フラップが開かないとき

燃料給油フラップを手動で解錠することはできません。

車が解錠されているときに燃料給油フラップが開かないときは、すみやかに最寄りの指定サービス工場で点検を受けてください。

## 盗難防止警報システム

#### 盗難防止警報システム\*



① 表示灯

盗難防止警報システムが待機状態のときに、ドアやトランクが開けられたりボンネットのロックが解除されると警報が作動します。

## システムを待機状態にする

▶ リモコン操作で車を施錠します。
表示灯①が点滅し、約10秒後に 待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯①が点滅を続けます。

#### 知識

リモコン操作で施錠した後、エマージェンシーキーで運転席ドアやトランクを解錠して開くと、警報が作動します。

# 注意!

- システムを待機状態にするときはボンネットが確実に閉じていることを確認してください。ボンネットのロックが解除された状態でシステムを待機状態にしたときは、ボンネットが開けられても警報は作動しません。
- システムが待機状態のときに車内のドアレバーを引いてドアを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。
- システムを待機状態にしても、 表示灯①が点滅しない場合は、 システムが故障しています。す みやかに指定サービス工場で点 検を受けてください。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

# 盗難防止警報システム

# システムの待機状態を解除する

▶ リモコン操作で解錠します。表示灯①が消灯します。

#### 警報の作動

システムが待機状態のとき、以下のような状況を感知すると警報が作動します。

- ドアが開けられたとき
- トランクが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

警報が作動すると、サイレンが約30 秒間鳴り、非常点滅灯が通常の約2倍 の速さで約5分間点滅します。また、 ルームランプも約5分間点灯します。

## 警報が作動したときの解除方法

▶ キーのいずれかのボタンを押すか、 エンジンスイッチにキーを差します。


## 知識

ドアやトランクが開けられたり、ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐに閉じても、警報は解除されません。

#### パワーウインドウ

#### パワーウインドウ

# ドアウインドウ / リアサイドウイン ドウの開閉



運転席ドアのスイッチ (左ハンドル車)

- ① ドアウインドウスイッチ
- ② リアサイドウインドウスイッチ

パワーウインドウスイッチは各ドアと リアシートクッションの左右脇にあり ます。

運転席ドアには、すべてのドアウイン ドウとリアサイドウインドウのスイッ チがあります。

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに、開閉できます。

# 警告



• 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、車内が高温または低温になると、命に関わるおそれがあります。

子供が車内からドアやドアウイ ンドウを開くと、事故やけがの 原因になります。

子供を乗せるときは、リアサイドウインドウのセーフティスイッチ (3-58) を使用してください。

#### ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。押している間だけ開きます。スイッチをいっぱいまで押すと、 自動で開きます。

# ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

#### リアサイドウインドウを開く

スイッチを押します。押している間だけ開きます。

## リアサイドウインドウを閉じる

▶ スイッチを引きます。引いている間だけ閉じます。

#### パワーウインドウ

## 注意!

- ウインドウを開いているときは、ウインドウに身体を寄りかけないでください。ウインドウとドアフレームのすき間などに身体が引き込まれてけがをするおそれがあります。
- ウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスイッチを押して、ウインドウを開いてください。
- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウやリアサイドウインドウが完全に閉じていることを確認してください。
- 子供がリアシートに乗るときなどは、セーフティスイッチを設定してください(3-58)。

#### 知識

- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- エンジンスイッチをOの位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約5分間は、ウインドウを開閉することができます。約5分以内にドアを開くと、ウインドウの開閉はできなくなります。
- リアサイドウインドウが全閉の ときにドアウインドウを開く と、リアサイドウインドウも少 し下降します。ドアウインドウ を閉じるとリアサイドウインド ウも全閉します。
- 運転席ドアのスイッチで助手席 ドアのドアウインドウやリアサ イドウインドウを開閉している ときは、運転席ドア以外のス イッチでウインドウを操作する ことはできません。

- ドアウインドウには挟み込み防止機能があります。ドアウインドウが自動で閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウがただちに停止し、その位置から少し下降します。
- 運転席のドアウインドウは、挟み込み防止機能が作動してから 約5秒以内に再度閉じたときは、 挟み込みを感知しません。
- ドアウインドウの挟み込み防止 機能には、挟み込みを感知しない範囲があります。
- ソフトトップスイッチでドアウ インドウとリアサイドウインド ウを開閉できます(カブリオ レ)。詳しくは(6-51)をご覧 ください。

# パワーウインドウ

## セーフティスイッチ



左ハンドル車 ① セーフティスイッチ

リアシートクッション脇のスイッチに よるリアサイドウインドウの開閉操作 ができなくなります。

子供がリアシートに乗車するときなどに使用してください。

## セーフティスイッチを設定する

▶ ■ が見えるようにセーフティスイッチ①を右側に動かします。

リアシートクッション脇のスイッ チからはリアサイドウインドウの 操作ができなくなります。

#### セーフティスイッチを解除する

▶ ■ が見えるようにセーフティスイッチ①を左側に動かします。

#### 知識

セーフティスイッチの位置にかかわらず、運転席ドアのスイッチではリアサイドウインドウを開閉することができます。

# ドアウインドウが自動で開閉しないとき

バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源が断たれたときは、ドアウインドウが自動で開閉できなくなることがあります。

このときは、スイッチを軽く引いて全閉にし、そのまま2秒以上保持してください。この操作を他のドアウインドウでも行なってください。再び、ドアウインドウが自動で開閉できるようになります。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

# スライディングルーフ (クーペ)

## スライディングルーフ(クーペ)\*


# 警告



乗員全員がシートベルトを着用してください。車が横転したときなどにスライディングルーフの開口部から車外に放り出されて、致命的なけがをするおそれがあります。

また、スライディングルーフのガラスは事故などの際の衝撃で割れることがあります。スライディングルーフが閉じていても、シートベルトを着用していないと、車が横転したときなどに車外に放り出されて、致命的なけがをするおそれがあります。

子供だけを車内に残して車から 離れないでください。スライディ ングルーフを操作してけがをし たり、事故の原因になります。



- ① 開く
- ② チルトアップ
- ③ 閉じる / チルトダウン
- ④ スライディングルーフスイッチ

#### スライディングルーフを開閉する

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに操作できます。

# スライディングルーフを開く

- ▶ ①の方向に軽く操作します。操作している間だけ開きます。
  - ①の方向にいっぱいまで操作する と、自動で開きます。

#### スライディングルーフを閉じる

- ▶ ③の方向に軽く操作します。操作している間だけ閉じます。
  - ③の方向にいっぱいまで操作する と、自動で閉じます。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

します。

## スライディングルーフ(クーペ)

# スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする

# スライディングルーフをチルトアップ する

▶ ②の方向に軽く押します。

押している間だけチルトアップし ます。

②の方向にいっぱいまで押すと、自動でチルトアップします。

# スライディングルーフをチルトダウン する

▶ ③の方向に軽く操作します。操作している間だけチルトダウン

③の方向にいっぱいまで操作する と、自動でチルトダウンします。

## 注 意!

- 走行中はスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。
- スライディングルーフには挟み 込み防止機能がありますが、ス ライディングルーフを閉じると きやチルトダウンするときは、 身体などを挟まないように注意 してください。特に子供には注 意してください。
- スライディングルーフに身体などが挟まれそうになったときは、スライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。
- スライディングルーフの開口部 に腰をかけたり、荷物を載せた りして大きな力を加えないでく ださい。スライディングルーフ を損傷するおそれがあります。


- 車から離れるときや洗車のときは、ウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。
- スライディングルーフの開口部から、角の尖ったものを出し入れしないでください。スライディングルーフのシール部を損傷するおそれがあります。
- 降雨後や降雪後にスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。
- スライディングルーフ上に雪や 氷が付着した状態で操作しない でください。スライディング ルーフを損傷するおそれがあり ます。

# スライディングルーフ (クーペ)

#### 知識

- スライディングルーフは車外からリモコン操作で開閉することができます。(3-11、13)
- スライディングルーフが自動で 開閉またはチルトアップ / チルトダウンしているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- スライディングルーフには挟み 込み防止機能があります。スラ イディングルーフが自動で閉じ ているときやチルトダウンして いるときに挟み込みなどの抵抗 があると、スライディングルー フがただちに停止し、その位置 から少し開きます。
- エンジンスイッチをOの位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約5分間は、スライディングルーフを操作することができます。約5分以内にドアを開くと、スライディングルーフの操作はできなくなります。
- スライディングルーフを開いて走行しているとき、走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、スライディングルーフの開度を変えるかドアウインドウやリアサイドウインドウを少し開くと、解消することがあります。
- スライディングルーフが自動 で開閉しないときは、スライ ディングルーフをリセットし てください(3-63)。
- スライディングルーフを開閉できないときは、指定サービス工場におたずねください。

## サンシェード



- ① グリップ
- ② サンシェード

して開きます。

#### サンシェードを開閉する

▶ グリップ①を持って開閉します。
スライディングルーフを開くと、連動

## スライディングルーフ(クーペ)

## 注 意!

サンシェードが開いているときに、サンシェード②とルーフ内張りの間に身体が挟まれないように注意してください。

## 知識

スライディングルーフが開いてい るときは、サンシェードを閉じる ことはできません。

## 自動チルトアップ機能

スライディングルーフを開いた状態で、エンジンスイッチを**0**の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いたときは、以下のときにスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で停止します。

- 降雨などによりレインセンサーが 雨滴を感知したとき
- 外気温度が極端に高い、または低いとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- エンジンスイッチをOの位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから、約6時間経過したとき

#### 知識

レインセンサーに雨滴がかからないときは、自動チルトアップ機能は作動しません。

## 注 意!

- 自動チルトアップ機能は、エンジンスイッチが1か2の位置のときやスライディングルーフがチルトアップしているときは作動しません。
- エンジンスイッチをOの位置に するか、エンジンスイッチから キーを抜いてから約30秒間は、 自動チルトアップ機能は作動し ません。
- スライディングルーフから身体 や物などを出さないでください。自動チルトアップ機能でスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、挟み込み防止機能が作動し、スライディングルーフがただちに停止して、その位置から少し開きます。自動チルトアップ機能は解除されます。
- 濡れたタオルなどでフロントウ インドウを拭くと、スライディ ングルーフが閉じることがあり ます。

## スライディングルーフ (クーペ)

## スライディングルーフのリセット

以下のときは、スライディングルーフが自動で全開しないことがあります。 スライディングルーフのリセットを行なってください。

- バッテリーあがりやバッテリー交換などで電源が断たれたとき
- スライディングルーフがスムーズ に作動しないとき
- スライディングルーフを修理した とき

## スライディングルーフをリセットする

- ▶ エンジンスイッチを2の位置にします。
- ▶ スイッチを②の方向 (3-59) に操作して、スライディングルーフを完全にチルトアップし、そのまま約2秒以上保持します。
- ▶ スライディングルーフが自動で開 閉することを確認します。

自動で開閉しないときは、再度リセット操作を行なってください。

## 知識

スライディングルーフのリセットができないときなどは、指定サービス工場で作業を行なってください。

## ルームミラー


# ルームミラー

# 警告



ミラー類は必ず走行前に、後方が 十分確認できるように調整してく ださい。走行中に調整すると、事 故を起こすおそれがあります。

## ルームミラーの調整



① センサー

## ルームミラーを調整する

▶ 手でルームミラーの角度を調整します。

# 注 意!

ルームミラーには死角があります。 車線変更をするときは、必ずドア ミラーでも後方を確認してくださ い。また、肩ごしに直接斜め後方 を確認してください。

#### ルームミラー

## 自動防眩機能

周囲が暗く、エンジンスイッチが1か2の位置のとき、ルームミラーのセンサー①が後続車のライトを受けると、自動的にルームミラーの色の濃度が変わり眩しさを防止します。

#### 知識

- ルームミラーのセンサーに後方 からのライトが当たらないとき は自動防眩機能が作動しないこ とがあります。
- セレクターレバーが ■に入っているときやフロントルームランプが点灯しているときは自動防眩機能が解除されます。
- ルームミラーと連動して運転 席側のドアミラーも防眩にな ります。


# 注 意!

ミラーのガラスが破損すると、 液体が漏れ出すことがあります。この液体は物を腐食させる 性質がありますので、皮膚や目 に直接触れないよう注意してく ださい。

- 万一、液体が目に入ったときや 皮膚に付着したときは、ただち に清潔な水で十分に洗い流し、 医師の診断を受けてください。
- 液体が車の塗装面に付着した ときは、ただちに水で湿らせ た布などで拭き取ってくださ い。塗装面を損傷するおそれ があります。
- ルームミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用するときは、必ず指定サービス工場にご相談ください。ガラスクリーナーによっては、ルームミラーが変色するおそれがあります。
- リアブラインド(クーペ)を 展開したときやドラフトストップ(カブリオレ)を装着 したときなど、ルームミラーが後続車のライトに照射されない場合は、自動防眩機能は作動しません。リアブラインドやドラフトストップを収納してください。

#### ドアミラー

## ドアミラーの角度調整



左ハンドル車

- ① 左側ドアミラー選択ボタン
- ② 右側ドアミラー選択ボタン
- ③ 調整スイッチ

# 警告



ミラー類は必ず走行前に、後方が 十分確認できるように調整してく ださい。走行中に調整すると、事 故を起こすおそれがあります。 エンジンスイッチが1か2の位置のときに調整できます。

## ドアミラーの角度を調整する

- ▶ 調整したい側のドアミラー選択ボタン①または②を押します。
- ▶ 調整スイッチ③を操作してドアミラーの角度を調整します。


## 知識

- ドアミラーにはヒーターが装着 されています。外気温度が下が ると自動的に温められ、凍結を 防ぎます。
- ドアミラーの角度は、運転席 シートやステアリングの位置と 併せて記憶させることができま す (3-19)。
- 運転席側ドアミラーはルームミラーに連動して防眩になります (3-65)。
- より広い視界を確保するため、 ドアミラーの外側部分は凸面に なっています。

#### 注意!

- ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。 ドアミラーで後方を確認するときは十分注意してください。
- ドアミラーには死角があります。 車線変更をするときは、必ず ルームミラーでも後方を確認し てください。また、肩ごしに直 接斜め後方を確認してください。
- ドアミラーは車体の側面から突き出ています。すれ違いや車庫入れのとき、また、歩行者などに十分注意してください。
- ドアミラーの汚れを取るときに ガラスクリーナーを使用すると きは、必ず指定サービス工場に ご相談ください。ガラスクリー ナーによっては、ドアミラーが 変色するおそれがあります。

## ドアミラーの格納/展開



左ハンドル車

- ① 格納スイッチ
- ② 展開スイッチ

エンジンスイッチが1か2の位置のときに操作できます。

## ドアミラーを格納する

▶ 格納スイッチ①を押します。

## ドアミラーを展開する

▶ 展開スイッチ②を押します。

## 知識

リモコン操作での施錠時にドアミラーを格納することができます。 詳しくは **(3-9)** をご覧ください。

## 注意!

- ドアミラーは手で格納したり、 展開しないでください。ドア ミラーを損傷するおそれがあ ります。
- ドアミラーを格納/展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミ ラーを格納してください。ドア ミラーを損傷するおそれがあり ます。
- 走行時はドアミラーが完全に展開していることを確認してください。後方視界が確保できなくなるおそれがあります。

## 助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能



#### 右ハンドル車

- ① 運転席側ドアミラー選択ボタン
- ② 助手席側ドアミラー選択ボタン
- ③ 調整スイッチ
- ④ メモリースイッチ (運転席ドア)

セレクターレバーを 配 に入れたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶されていた角度になり、車両後方の視界を確保して、後退を容易にします。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 作動します。

- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン② を押します。
- ▶ セレクターレバーを配に入れます。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかの ときに元の角度に戻ります。

- 走行速度が約10km/h以上になったとき
- 運転席側ドアミラー選択ボタン① を押したとき

## 知 識

運転席側ドアミラー選択ボタン① が押されているときは、助手席側ド アミラーの角度は変わりません。

※ 左ハンドル車はスイッチ類の配列が異なります。

## 助手席側ドアミラーの角度の記憶

- ▶ エンジンスイッチを2の位置にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン② を押します。
- ▶ 調整スイッチ③で、後退時に後方 を確認しやすい角度に助手席ドア ミラーを調整します。
- ▶ 運転席ドアのメモリースイッチ④を 押し、約3秒以内に調整スイッチ③ のいずれかの方向を押します。

このとき、助手席側ドアミラーが 動かなければ、そのときの角度に 記憶されます。

## 知識

助手席側ドアミラーが動いたときは最初からやり直してください。

▶ 調整スイッチ③で、走行時の角度 に助手席ドアミラーを調整します。

## 注 意!

走行する前に、必ずドアミラーの 角度を後方が十分確認できるよう に調整してください。

#### 知識

助手席側ドアミラーが後退時の角度に自動調整されているときに、助手席側ドアミラーの角度を調整すると、調整した角度が新たに記憶されます。

## ドアミラーのリセット


バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、施錠時のドアミラー格納 (3-9) が作動しないことがあります。このようなときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ エンジンスイッチを1の位置にします。
- ▶ 格納スイッチ (3-67) を押します。

#### ステアリング

## ステアリング

## ステアリング位置の調整



- ① ステアリング調整レバー
- ② 前後位置の調整
- ③ ト下位置の調整

## 知識

ステアリングの位置は、運転席シートの位置やドアミラーの角度と併せて記憶させることができます (3-19)。

エンジンスイッチが1か2の位置のとき、または運転席ドアが開いているときにステアリングの位置を調整できます。

#### 前後位置を調整する

▶ ステアリング調整レバー①を②の 方向に操作します。

## 上下位置を調整する

▶ ステアリング調整レバー①を③の 方向に操作します。


# 注意!

- ステアリングをいっぱいにまわ した状態を長く保持しないでく ださい。ステアリング装置を損 傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止して けん引するときは、十分注意し てください。エンジンが停止し ていると、通常のときに比べて ステアリング操作に非常に大き な力が必要です。

# 警告



- ステアリングの調整は、必ず運転前に行なってください。運転中に調整すると、事故を起こすおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。エンジンスイッチからキーが抜かれていても運転席ドアが開いているときは、誤ってステアリング調整レバーを操作すると、ステアリングが動き、けがをするおそれがあります。
- 運転中はステアリングのパッド 部を持たないでください。万一 のとき、エアバッグの作動を妨 げるおそれがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、エアバッグの上にバッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼付しないでください。エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。



# ① メーター照度調節ノブ / リセットボタン

#### メーターの照度を調整する

メーターパネルが点灯しているとき に、明るさを調節できます。

- ▶ ノブ①を時計回りにまわすと明る くなります。
- ▶ ノブ①を反時計回りにまわすと暗くなります。

# トリップメーターや各種設定などをリセットする

▶ リセットボタン①を押します。詳しくは (4-5、7、17、25、41、42)をご覧ください。

#### ② 燃料計

燃料の残量をバーグラフで表示します。 燃料タンク容量は約62リットルです。

## 注 意!

給油のときはエンジンを停止して ください。

#### 3 時計

時刻は、マルチファンクションコントローラーに連動します。

時刻を調整することはできません。

#### 49 方向指示表示灯



方向指示灯や非常点滅灯を作動させたときに点滅します。

詳しくは (5-28、29) をご覧ください。

## ⑤ ESP表示灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

ESPの機能を解除したときに点灯します。

また、ESPが作動したときに点滅します。

詳しくは (5-41) をご覧ください。

## 知 識

ESPの機能を解除しているときに タイヤの空転や横滑りを感知する と、ESP表示灯が点滅しますが ESPは作動しません。

ただし、このときにブレーキを効かせたときは、ESPは自動的に作動します。

## ⑥ スピードメーター

車の走行速度をkm/hで表示します。

## ⑦ マルチファンクションディスプレイ

各種設定画面や故障 / 警告メッセージなどを表示します。

マルチファンクションディスプレイは以下のときに点灯します。

- 運転席ドアを開いたときや閉じた とき(約30秒後に消灯)
- リセットボタンを押したとき (約30秒後に消灯)
- エンジンスイッチを1か2の位置に したとき (エンジンスイッチを0 の位置にするか、キーを抜いてか ら約30秒後に消灯)
- 車外ランプが点灯しているとき (車外ランプが消灯してから約30 秒後に消灯)

詳しくは (4-1~) をご覧ください。

## 8



この表示灯 / 警告灯は、他の表示灯 / 警告灯と同様に点灯しますが、日本仕 様車には該当しない装備のため、表示 灯 / 警告灯としては機能しません。

#### ① タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を表示 します。

## 注 意!

指針がエンジンの許容回転数を超 えて、レッドゾーンに入らないよ うにしてください。エンジンを掲 傷するおそれがあります。

## 知識

エンジン回転数が許容回転数を超 えると、エンジン保護のため、燃 料供給が行われなくなります。

#### 環境



必要以上にエンジン回転数を上げ ないように走行してください。燃 料を不必要に消費し、大気汚染の 原因になります。

#### ① 冷却水温度計

冷却水の温度をバーグラフで表示し ます。

## 知識

- 指定の冷却水を適切な混合比で 使用しているときは、約120℃ まではオーバーヒートを起こし ません。
- 暑い日や上り坂が続くときなど に、120℃付近を示すことがあ りますが、マルチファンクショ ンディスプレイに冷却水に関す る故障 / 警告メッセージ (10-6,9,10) が表示されない限り、 異常ではありません。
- オーバーヒートが起きたとき は、冷却水量・冷却水温度警告 灯⑫が赤色に点灯します。

## ② 冷却水量・ 冷却水温度警告灯



エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

エンジンがかかっているときに点灯し たときは、冷却水量が不足しています。 安全な場所に停車してエンジンを停止 し、冷却水が冷えてから、冷却水量を 点検してください。

冷却水量が不足しているときは、リ ザーブタンクに冷却水を補給してくだ さい (8-7)。

警告灯が赤色に点灯し、警告音が鳴っ たときは、冷却水温度が約120℃以 **上になり、オーバーヒートしています。** ただちに安全な場所に停車し、エンジ ンを停止して冷却してください。

詳しくは、オーバーヒートしたとき (7-32) をご覧ください。

## ③ シートベルト警告灯



エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、数秒後に消灯します。 詳しくは(2-10)をご覧ください。

## ⑭ ABS警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときはABSに異常があります。通常のブレーキ時の制動力は確保されますが、ABS、BAS、ESPの機能は解除されます。

いつもより慎重に運転し、すみやかに 指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

詳しくは (5-39) をご覧ください。

## 注意!

ABS警告灯が点灯したときは ESP、BASも機能が解除されます。 指定サービス工場で点検を受けて ください。

# 知 識

バッテリー電圧が低下するとABS 警告灯が点灯し、ABSの機能が解除されます。バッテリー電圧が回復すると警告灯が消え、ABSも機能を回復します。

## 15 ハイビーム表示灯



ヘッドランプを上向きで点灯させたと きに点灯します。

#### (16) ヘッドランプ表示灯



ヘッドランプを点灯させたときに点灯します。

# ① エアバッグシステム 警告灯 SRS

エンジンスイッチを1の位置にすると数秒間点灯します。また、2の位置にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

詳しくは (2-13) をご覧ください。

# ⑧ 走行モード表示 / シフトアップマーク\*

オートマチックトランスミッションの 走行モードやマニュアルギアシフト\* にしたときのシフトアップマークを表 示します (5-7、15)。

#### **⑨** オドメーター

これまでに走行した距離の総合計を 表示します。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

## ② シフト位置表示 ギアレンジ表示 ギア表示 \*

オートマチックトランスミッションの シフト位置を表示します (5-6)。

また、ティップシフト (5-9) にしたときのギアレンジや、マニュアルギアシフト\* (5-12) にしたときのギアを表示します。

#### ② エンジン警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

エンジンがかかっているときに点灯したときはエンジンの制御システムに異常があります。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

## 知識

- ・ エンジン警告灯が点灯するとエンジンがエマージェンシーモードになることがあります。エマージェンシーモードではエンジンの回転数が制限され、アクセルペダルを踏んでもエンジンの回転が上昇しなくなります。この場合、低速で走行できることもありますが、ただちに安全な場所に停車して、指定サービスT場に連絡してください。
- 燃料切れによりエンジン警告灯が点灯したときは、燃料を補給した後にエンジン始動を3~4回繰り返すと、エマージェンシーモードが解除されます。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

## ② ブレーキ警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

以下のようなときに点灯します。

- ブレーキ液の量が不足しているとき
- パーキングブレーキを解除していないとき(エンジンスイッチが1の位置のときも点灯)

## 注 意!

- ブレーキ液の量が不足して点灯 したときはブレーキシステムに 漏れがあることが考えられま す。安全な場所に停車して、指 定サービス工場に連絡してくだ さい。
- パーキングブレーキを解除して も消灯しないときは、ただちに 指定サービス工場で点検を受け てください。

# ③ ロールバー警告灯 (カブリオレ)



エンジンスイッチを1の位置にすると 約2秒間点灯します。また2の位置に すると点灯し、エンジン始動後に消灯 します。

点灯しないときは警告灯が故障しています。

詳しくは (2-25) をご覧ください。

# ② 燃料残量警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときは燃料の残量が少なくなっています。

車種	警告灯点灯時の残量
CLK 200 CLK 350	約8リットル
CLK 63 AMG	約12リットル

## 注意!

走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路 や自動車専用道路などでの燃料切れは道路交通法違反になります。


#### 4. マルチファンクションディスプレイ

ステアリングスイッチ	4-2	ナビゲーション・進行方向方	ナビゲーション・進行方向方位表示	
メイン画面一覧	4-3		4-20	
車両情報	4-4	故障表示	4-21	
AMG表示	4-12	各種設定	4-23	
オーディオ	4-20	トリップコンピューター	4-40	
		電話	4-44	

## マルチファンクションディスプレイ

## ステアリングスイッチ

## ステアリングスイッチ



## 名称

- ① マルチファンクション ディスプレイ
- ② 設定スイッチ / 音量スイッチ
  - + 各種設定の設定グループ選

■ 択画面でグループを選択します。また、設定項目画面で数値や設定を変更したり、機能のオン / オフを選択します。

各メイン画面とオーディオ 画面表示中に操作すると、 音量を調節できます。

CLK 63 AMGでは、レースタイマーが操作できます (4-15)。

- ③ 通話開始 / 終了スイッチ(電話)
  - ☎話を受信 / 切断するこ☎ とができます。

- ④ 表示切り替えスイッチ
  - メイン画面を選択します。
- ⑤ スクロールスイッチ
  - ☆ 選択したメイン画面内の各
  - ➡ 画面を切り替えます。

# 警告



マルチファンクションディスプレイを操作するときは、常に周囲の 状況に注意してください。


## 注 意!

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がらスイッチを操作すると、事故を 起こすおそれがあります。

※ 電話の操作については、別冊「マルチファンクションコントローラー 取扱説明書」をお読みください。

# メイン画面一覧

#### メイン画面一覧



マルチファンクションディスプレイは、故障 / 警告メッセージや各種情報などを表示・設定するシステムです。


1	車両情報	4-4
2	AMG表示*	4-12
3	オーディオ	4-20
4	ナビゲーション・ 進行方向方位表示	4-20
(5)	故障表示	4-21
6	各種設定	4-23
7	トリップコンピューター	4-40
8	電話	4-44

- ※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- \*オプションまたは仕様により装備が異なります。

# マルチファンクションディスプレイ


# 車両情報

# 車両情報



1	車両情報メイン画面 (外気温度表示 / 走行 速度表示、トリップメ ーター)	4-5
2	タイヤ空気圧警告シス テム画面	4-6
3	走行速度 / 外気温度表示画面	4-9
4	メンテナンスインジケ ーター画面	4-10

## 車両情報メイン画面 (外気温度表示 / 走行速度表示、 トリップメーター)



- ① 外気温度表示 / 走行速度表示
- ② トリップメーター

#### 車両情報メイン画面を表示させる

▶ ■ または ■ を押して、車両情報 メイン画面を表示させます。

#### 外気温度表示 / 走行速度表示

車両情報メイン画面には、外気温度または走行速度が表示されます。

表示の切り替えは各種設定の "メータークラスタ" の "車両情報メイン画面の表示設定画面" (4-28)で行ないます。

#### トリップメーター

リセット後の走行距離を表示します。

# トリップメーターをリセットする (O.Oに戻す)

▶ リセットボタン (3-72)を、表示が0.0になるまで押し続けます。

## 警告



外気温度表示がO℃以上でも、路面が凍結していることがあります。 走行には十分注意してください。

## 注 意!

外気温度の上昇や下降は、少し遅れて表示に反映されます。

## 知識

外気温度をフロントバンパー付近で 測定しているため、温度表示は路面 からの輻射熱などの影響を受けま す。したがって、温度表示が実際の 外気温度と異なることがあります。

## タイヤ空気圧警告システム画面

4輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- 砂地や舗装されていない地面など の滑りやすい路面を走行している とき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着しているとき
- 重い荷物を積んで走行しているとき

上記に該当しない条件で約20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

# 警告



- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照して、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、4 本のタイヤから同量の空気が漏れた場合などは検知できません。 また、タイヤ空気圧の点検を行なうシステムではありません。
- 急激な空気圧低下(タイヤに異物が貫通した場合など)に対しては警告を行なうことができません。このときは、急ブレーキや急ハンドルを避け、しっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

## タイヤ空気圧警告システムを再起動する

以下のときは、タイヤ空気圧警告システムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいタイヤやホイールを装着したとき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(8-18)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認します。

▶ エンジンスイッチを2の位置にします。

#### 知識

マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキアツ ケイコクシステム イグニッション オン デ サドウ" と表示されたときは、エンジンスイッチを2の位置にしてください。



- ▶ または を押して、車両情報 メイン画面を表示させます (4-5)。
- ▶ 本または を押して、タイヤ空気圧警告システム画面を表示させます。

"タイヤクウキアツ ケイコクシステム サト゛ウ メニュー: B ボタン" と表示されます。

▶ リセットボタン (3-72)を押します。

# 警告



タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ空気圧が適正に調整されていないときは、正常に作動しません。



マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシドウ?" と表示されます。

▶ ★ を押して、"ハ/" を反転表示に します。




マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシドウ" と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

## 知識

マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシドウ?" と表示されてから、約15秒間何も操作をしないと、再起動は中断されます。

## 走行速度 / 外気温度表示画面



- ① 走行速度 / 外気温度表示
- ② ディスプレイ下段の表示

走行速度 / 外気温度表示①は、走行速度または外気温度を表示します。

表示の切り替えは各種設定の "メータークラスタ" の "車両情報メイン画面の表示設定画面" (4-28) で行ないます。

# 走行速度 / 外気温度表示画面を表示 させる

- ▶ または を押して、車両情報 メイン画面を表示させます (4-5)。
- ▶ 本または を押して、走行速度 / 外気温度表示画面を表示させ ます。

ディスプレイ下段の表示②は、外気温度または走行速度を表示します。

表示の切り替えは各種設定の "メータークラスタ" の "ディスプレイ下段の表示設定画面" (4-28) で行ないます。

# 知 識

- マルチファンクションディスプレイの走行速度の表示単位を km/hまたはmphに切り替える ことができます (4-27)。
- "ディスプレイ下段の表示設定画面" (4-28)の設定によっては、 走行速度表示画面または外気温 度表示画面を表示させたとき に、ディスプレイ下段の表示② は表示されません。

## メンテナンスインジケーター画面



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

## 自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の実施時期が近付くと、エンジンスイッチを**2**の位置にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

表示中に画面を戻すときは、リセット ボタンを押します。

メンテナンスインジケーター画面は手動でも表示できます。

#### 手動で表示させる

- ▶ エンジンスイッチを1か2の位置に します。
- ▶ ■または を押して、車両情報 メイン画面を表示させます (4-5)。
- ▶ ▲または を押して、メンテナンスインジケーター画面を表示させます。

#### 表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。

## 点検整備実施前の表示例

"メンテナンス A アト XX ニチ"

"メンテナンス B アト XX ニチ"

"メンテナンス A アト XX km"

"メンテナンス B アト XX km"

# 点検整備実施時期になったときの表 示例

"メンテナンス Α ヲ ウケテクタ゛サイ!"

"メンテナンス B ヲ ウケテクタ゛サイ!"

# 点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

実施時期を過ぎたときは、以下のようなメッセージが表示され、警告音が鳴ります。

"メンテナンス A XX \_チ コエテイマス"

"メンテナンス B XX ニチ コエテイマス"

"メンテナンス A XX km コエテイマス"

"メンテナンス B XX km コエテイマス"

## 注意!

- メンテナンスインジケーター は、エンジンオイル量表示やエ ンジンオイル量の警告表示では ありません。
- メーカー指定点検整備を指定の 時期までに行なわなかった場合 は、保証などの対象外になるこ とがあります。

## 知識

- "メンテナンス A" "メンテナンス B" は、次回のメーカー指定点検整備の内容を示すもので、どちらが表示されるかは日頃の運転スタイルや走行距離などにより異なります。詳しくは整備手帳をご覧ください。
- メンテナンスインジケーターが 自動的に表示される時期は一定 ではなく、運転スタイルや走行 距離などにより変わります。

エンジン回転数を適度に保ち、 短距離短時間の運転を避ける と、次のメーカー指定点検整備 の実施時期までの走行距離が伸 びることがあります。

• バッテリーの接続を外している間の経過日数は、加算されません。

## メンテナンスインジケーターのリセット

メーカー指定点検整備後に、指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では15,000km、日数では365日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。


#### 注意!

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

# マルチファンクションディスプレイ

# AMG表示

# AMG表示\*



1	ギア表示・油温表示 画面	4-13
2	ギア表示・電圧表示 画面	4-14
3	ギア表示・レースタイ マー画面	4-15
4	計測結果表示画面 (全ラップ)	4-18
(5)	計測結果表示画面 (ラップ別)	4-19

※ AMG表示は、CLK 63 AMGのみ 表示されます。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

## AMG表示

# ギア表示・油温表示画面



- ① ギア表示
- ② 油温表示

#### ギア表示・油温表示画面を表示させる

▶ ■ または ■ を押して、ギア表示・油温表示画面を表示させます。

ギア表示①は、オートマチックトラン スミッションの実際のギア位置を表示 します。

油温表示②は、エンジンオイルの油温を表示します。

## 注 意!

油温表示画面のマークが点滅しているときは、エンジンオイルが温まっていません(油温が約80℃未満になっています)。このときはエンジン回転数を必要以上に上げないように運転してください。

## 知識


エンジンスイッチが1の位置のときは、油温は表示できません。このときは "---℃" が表示されます。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

## マルチファンクションディスプレイ

## AMG表示

## ギア表示・電圧表示画面



- ギア表示
- ② 電圧表示

ギア表示①は、オートマチックトランスミッションの実際のギア位置を表示します。


電圧表示②は、バッテリーの電圧を表示します。

## ギア表示・電圧表示画面を表示させる

- ▶ または を押して、ギア表示・油温表示画面を表示させます (4-13)。

## AMG表示

## ギア表示・レースタイマー画面



- ① ギア表示
- ② 計測タイム
- ③ ラップ表示

ギア表示・レースタイマー画面では、 サーキットコースなどで周回ごとのラップタイムを計測・記録したり、その 結果を一覧表示できます。

レースタイマーは、エンジンスイッチ が**2**の位置のとき、またはエンジンが かかっているときに使用できます。

## ギア表示・レースタイマー画面を表示 させる

- ▶ または を押して、ギア表示・油温表示画面を表示させます (4-13)。
- ▶ 本または を押して、ギア表示・レースタイマー画面を表示させます。

#### 知識

- 計測タイムは1秒単位で表示されます。
- ギア表示・レースタイマー画面を表示させているときは、
  または
  ■■を押してオーディオなどの音量を調節することはできません。

#### AMG表示

#### タイム計測を開始する

▶ ★ を押します。
タイム計測が開始されます。

## タイム計測を停止する

## 知識

- タイム計測を停止しているとき に → を押すと、停止した時点 からタイム計測が再開されます。
- タイム計測中に、停車してエンジンスイッチを1の位置にすると、タイム計測が停止します。

その後、エンジンスイッチを**2**の 位置にするかエンジンを始動して 十を押すと、停止した時点から タイム計測が再開されます。

#### スプリットタイムを表示する

▶ タイム計測中に を押します。 スプリットタイムが約5秒間表示 されます。

約5秒経過後に、タイム計測の表示に戻ります。

# 知 識

スプリットタイムを表示している ときに再度 を押すと、スプリットタイムがラップタイムとして 記録され、次のラップのタイムが 表示されます (4-17)。


#### 計測したタイムを消去する

▶ タイム計測が停止しているときに■を押します。

計測タイムが消去され、表示が 00:00mに戻ります。

## AMG表示

## ラップタイムを記録する



- ギア表示
- ② 計測タイム
- ③ 最速ラップタイム
- ④ ラップ数

最大9件までの計測タイムをラップタイムとして記録することができます。

▶ タイム計測中に を押します。 スプリットタイムが約5秒間表示 されます。

# 知識

このときから、次のラップタイムの計測が開始されます。

▶ スプリットタイムが表示されているときに、再度 を押します。 スプリットタイムがラップタイムとして記録され、次のラップタイ

# 知識

ムが表示されます。

- ラップタイムが記録されているときは、計測タイム②の下に最速ラップタイム③が表示されます。
- ラップタイムが9件記録される と、それ以上計測ができなくな ります。新たにタイム計測を行 なうときは、記録したラップタ イムを消去してください。

# 記録したラップタイムを消去する

▶ タイム計測が停止しているときに、 リセットボタン (3-72) を2回押 します。

記録したすべてのラップタイムが 消去され、表示が00:0000に戻り ます。

## 知識

- 記録したラップタイムを個別に 消去することはできません。
- エンジンスイッチをOの位置に するか、エンジンスイッチから キーを抜いてから約30秒経過 すると、計測タイムとラップタ イムは消去されます。

#### AMG表示

## 全ラップの計測結果を確認する



計測結果表示画面(全ラップ)

- ①合計時間
- ② 計測した全ラップでの最高速度
- ③ 計測した全ラップの総走行距離
- ④ 計測した全ラップの平均速度

2周以上のラップタイムが記録されて いるときは、タイム計測後に計測結果 を表示できます。

# 計測結果表示画面(全ラップ)を表示 させる

- ▶ または を押して、ギア表示・油温表示画面を表示させます (4-13)。
- ▶ 本または を押して、計測結果表示画面(全ラップ)を表示させます。

## 知識

タイムを計測しているときは、全ラップの計測結果は確認できません。

# AMG表示

# ラップごとの計測結果を確認する



計測結果表示画面(ラップ別)

- ① ラップ表示
- ② ラップタイム
- ③ 表示されているラップでの最高速度
- ④ 表示されているラップの走行距離
- ⑤ 表示されているラップの平均速度

ラップタイムが記録されているとき は、タイム計測後にラップごとの計 測結果を表示できます。

# 計測結果表示画面(ラップ別)を表示 させる


- ▶ または を押して、ギア表示・油温表示画面を表示させます (4-13)。
- ▶ 本または を押して、表示させたいラップの計測結果表示画面を選択します。

#### 知識

- 表示されているラップが最速ラップのときは、ラップ表示①が 点滅します。
- タイムを計測しているときは、 ラップごとの計測結果は確認で きません。

# オーディオ / ナビゲーション・進行方向方位表示

#### オーディオ



オーディオの使用時にそれぞれの情報 を表示します。

#### オーディオのメイン画面を表示させる

▶ ■または ● を押して、オーディオのメイン画面を表示させます。

オーディオのメイン画面表示中に、 全または 全を押すと、ラジオや テレビの選局、CDの選曲などができます。

# 音量調節

▶ または を押すと、音量を調 筋できます。

※ 詳細については、別冊「マルチファンク ションコントローラー 取扱説明書」をお 読みください。

# ナビゲーション・進行方向方位表示



マルチファンクションコントローラーのナビゲーション機能でルート案内をしているときに、ルート案内をマルチファンクションディスプレイに表示することができます。


ルート案内を行なっていないときは、 画面に進行方向の方位が表示されます。

# ナビゲーション・進行方向方位表示画 面を表示させる

- ▶ ■または を押して、ナビゲーション・進行方向方位表示画面を表示させます。
- ※ 詳細については、別冊「マルチファンク ションコントローラー 取扱説明書」をお 読みください。

# 故障表示

# 故障表示



- ① 故障件数画面 (この例では、3件故障があります)
- ② 故障メッセージ画面の例

故障や異常が発生したとき、車の状況 をメッセージで表示します。

# 知識

故障がないときは、故障表示画面は表示されません。

## 自動表示機能

エンジンがかかっているときに故障が 起きたときは、故障メッセージ画面が 自動的に表示されます。

ステアリングの **□** □ や **○** 、またはリセットボタンを押すと、故障メッセージが消えます。

#### 故障表示

#### 故障メッセージを確認する

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに表示できます。

▶ ■ または ■ を押して、故障件数 画面 ① を表示させます。

故障件数が数字で表示されます。

▶ 本または を押して、故障メッセージ画面②を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数画面①に戻ります。

#### 故障表示のリセット


マルチファンクションディスプレイに 故障メッセージが表示されているとき は、エンジンスイッチを**0**の位置にす ると、故障メッセージの表示が消え ます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にエンジンスイッチを1か2の位置にするか、エンジンを始動したとき、再び故障メッセージが表示されます。

#### 注 意!

- 表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障メッセージが表示されたときは、必ず指定サービス工場で 点検を受けてください。
- 表示される故障メッセージに ついては (10-3~)をご覧く ださい。

# 各種設定



1	各種設定メイン画面	4-24
2	設定グループ選択画面	4-24
3	各種設定項目の初期化 画面	4-25
4	各種設定項目の初期化 完了画面	4-25

## 注 意!

走行中でも設定を変更することが できますが、安全のため、必ず停 車中に操作してください。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

## マルチファンクションディスプレイ

#### 各種設定

#### 各種設定メイン画面



#### 各種設定メイン画面を表示させる

▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます。

## 設定グループ選択画面



#### 設定グループ選択画面を表示させる

▶ 各種設定メイン画面表示中に **全** を押して、設定グループ選択画面を表示させます。

#### 設定グループを選択する

- ▶ または を押して、設定グループを選択します。
- ▶ 選択したグループ名を確認して、 を押すと、選択したグループ 内の最初の設定項目画面が表示されます。

#### 設定項目画面を選択する

選択した設定項目画面の数値や設定を変更できます。

▶ **☆**または **▽**を押して、設定項目 画面を選択します。

# 設定項目を選択する 機能のオン / オフを選択する

▶ 書または を押して、設定項目を選択したり、機能のオン / オフを選択します。

選択した設定が記憶されます。

# 各種設定項目の初期化



初期化画面

各種設定のすべての項目を工場出荷時 の設定に初期化する(戻す)ことができ ます。

#### 各種設定項目を初期化する

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-24)。
- ▶ リセットボタン (3-72) を約3秒間 押し続けます。

上記の初期化画面が表示されます。



初期化完了画面

▶ 初期化画面の表示中(約5秒以内) に、再度リセットボタンを押します。 初期化が実行され、上記の初期化 完了画面が表示されます。


#### 知識

- 初期化画面が表示されてから約5秒間リセットボタンを押さずにいると、各種設定メイン画面に切り替わります。
- 各種設定項目を初期化すると、 設定グループ選択画面が表示されます。
- 走行中に初期化操作を行なった ときは、安全のため、初期化さ れない項目があります。

# マルチファンクションディスプレイ

#### 各種設定

# メータークラスタ



1	各種設定メイン画面	4-24
2	設定グループ選択画面	4-24
3	速度·距離単位設定 画面	4-27
4	ディスプレイ言語設定 画面	4-28
5	ディスプレイ下段の表 示設定画面	4-28
6	車両情報メイン画面の 表示設定画面	4-28

## 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-24)。

#### 設定グループを選択する

- ▶ または を押して、"メータークラスタ" を選択します。
- を押します。

メータークラスタの最初の設定項目画面③が表示されます。

## 速度・距離単位設定画面

80			180
60	ヒョウシ	゛ タンイ /ウコウキョリ	200
40	    	/ /⊐ /₁∃/ I ˙·. I ˙·⊕	220
20	km	マイル	240

マルチファンクションディスプレイの 速度や走行距離などの表示単位の設定 ができます。 ▶ + または - を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
km	表示がkm/h、kmにな ります。
マイル	表示がmph、マイル、 MIになります。

#### 注意!

1マイル (mph) は約1.6km/hです。マルチファンクションディスプレイの表示単位がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ずkm (km/h) 表示を選択してください。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

# ディスプレイ言語設定画面



ディスプレイに表示する言語の設定ができます。

▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
ニホンコ゛	日本語表示になります。
English	英語表示になります。

# 知識

マルチファンクションコントローラーの表示言語や案内音声言語を、この画面で設定した言語に連動させることができます。詳細については、別冊「マルチファンクションコントローラー 取扱説明書」をお読みください。

#### ディスプレイ下段の表示設定画面



ディスプレイ下段に表示される項目の 設定ができます。

▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
ሃታኑ	ディスプレイ下段の 表示が走行速度にな ります。
カ゛イキオント゛	ディスプレイ下段の 表示が外気温度にな ります。

#### 車両情報メイン画面の表示設定画面




車両情報メイン画面に表示される項目 の設定ができます。

▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
ሃታኑ	車両情報メイン画面 の表示が走行速度に なります。
カ゛イキオント゛	車両情報メイン画面 の表示が外気温度に なります。

# ライト



1	各種設定メイン画面	4-24
2	設定グループ選択画面	4-24
3	ヘッドランプ点灯モー ド設定画面	4-30
4	ロケイターライティン グ設定画面	4-31
5	車外ランプ消灯遅延機 能設定画面	4-32
6	ルームランプ消灯遅延 機能設定画面	4-33

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-24)。
- ▶ 各種設定メイン画面①表示中に を押して、設定グループ選択画面②を表示させます。

#### 設定グループを選択する

- ▶ または を押して、"ライト" を選択します。
- を押します。

ライトの最初の設定項目画面③が 表示されます。

#### ヘッドランプ点灯モード設定画面



ヘッドランプの点灯モードの設定ができます。

▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
マニュアル	手動点灯モードです。 ヘッドランプなどを 点灯するときはラン プスイッチを操作し ます。 日本ではこのモード に設定してください。
ツネニ オン	常時点灯モードです。 ランプスイッチを の位置にしているときに、エンジンを始動すると、 ヘッドランプなどが常に点灯します。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 注意!

設定が常時点灯モードのときは、 安全のため走行中に設定を変更することはできません。

このときは、マルチファンクションディスプレイに "セッテイ ハ テイシチュウ / ミ カノウデス" と表示されます。

# 知識

- 常時点灯モードは、走行中の常時点灯が義務付けられている諸国に対応しています。日本では手動点灯モードに設定して使用してください。
- 常時点灯モードで自動的に点灯 するランプは、ヘッドランプ、 車幅灯、テールランプ、ライセ ンスランプです。ヘッドランプ を上向きにしたり、フォグラン プなどを点灯するときは、各ス イッチを操作してください。

#### ロケイターライティング設定画面



周囲が暗いときにリモコン操作で解錠 すると車外ランプが点灯する機能の設 定ができます。 ▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときに、リモコン操作で解錠すると、車幅 灯、フロントフォグランプ、 テールランプ、ライセンス ランプが点灯します。
オフ	ロケイターライティングは 作動しません。

詳しくは(3-9)をご覧ください。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

# マルチファンクションディスプレイ

## 各種設定

#### 車外ランプ消灯遅延機能設定画面



周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ランプが点灯する機能の設定が できます。 ▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやトランクを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。
オフ	車外ランプ消灯遅延機能 は作動しません。

詳しくは(5-26)をご覧ください。

# ルームランプ消灯遅延機能設定画面



ルームランプが自動点灯モードで周囲 が暗いときにエンジンスイッチからキ ーを抜くと、ルームランプが点灯する 機能の設定ができます。 ▶ # または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	ルームランプが自動点灯 モードで周囲が暗いとき にエンジンスイッチから キーを抜くと、ルームラ ンプが約10秒間点灯し ます。
オフ	ルームランプ消灯遅延機 能は作動しません。


詳しくは(6-31)をご覧ください。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

# マルチファンクションディスプレイ

# 各種設定

# シャリョウ



1	各種設定メイン画面	4-24
2	設定グループ選択画面	4-24
3	ウィンタータイヤスピー ドリミッター設定画面	4-35
4	車速感応ドアロック設 定画面	4-36

## 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-24)。
- ▶ 各種設定メイン画面①表示中にを押して、設定グループ選択画面②を表示させます。

#### 設定グループを選択する

- ▶ 書または を押して、"シャリョウ" を選択します。
- を押します。

シャリョウの最初の設定項目画面 ③が表示されます。

# ウィンタータイヤスピードリミッター 設定画面



最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが、法定 速度を守って走行してください。 ▶ 書または を押して、設定内容を選択します。

表示	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
240km/h	
230km/h	
220km/h	
210km/h	最高速度がそれぞ
200km/h	れの速度に設定され
190km/h	ます。
180km/h	
170km/h	
160km/h	

#### 知識

ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター (5-49) で設定できる制限速度は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度が上限となります。

## マルチファンクションディスプレィ

## 各種設定

## 車速感応ドアロック設定画面




走行速度が約15km/h以上になったときに、ドアとトランクを自動的に施錠する機能の設定ができます。

▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが作 動します。
オフ	車速感応ドアロックは作 動しません。

詳しくは(3-36)をご覧ください。

# コンフォート



1	各種設定メイン画面	4-24
		. – .
2	設定グループ選択画面	4-24
3	イージーエントリー設 定画面	4-38
4	施錠時のドアミラー格 納設定画面	4-39

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます (4-24)。
- ▶ 各種設定メイン画面①表示中に を押して、設定グループ選択画面 ②を表示させます。

#### 設定グループを選択する

- ▶ または を押して、"コンフォート" を選択します。
- を押します。

コンフォートの最初の設定項目画 面③が表示されます。

#### イージーエントリー設定画面



運転席への乗り降りを容易にするイージーエントリー機能の設定ができます。

▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	ステアリングが上方に移 動します。
オフ	イージーエントリー機能 は作動しません。

詳しくは(3-36)をご覧ください。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

## 施錠時のドアミラー格納設定画面

80 180 200 1 60 ロック シブノ 200 1 40 ロック シブノ 220 1 40 コーカウノウ 220 240 リモコン操作での施錠時にドアミラー を格納する機能の設定ができます。 ▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	リモコン操作での施錠時 にドアミラーが格納され ます。
オフ	リモコン操作での施錠時 にドアミラーは格納され ません。


詳しくは (3-9) をご覧ください。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

# マルチファンクションディスプレイ

# トリップコンピューター

# トリップコンピューター



1	ショートトリップ メーター画面	4-41
2	ロングトリップ メーター画面	4-42
3	走行可能距離画面	4-43

## トリップコンピューター

#### ショートトリップメーター画面



- ① エンジン始動からの走行距離(km)
- ② エンジン始動からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動からの平均燃費(km/l)

ショートトリップメーターは、エンジンを始動したときを起点とした情報を表示します。

エンジンスイッチを**0**の位置にしてから、またはキーを抜いてから約4時間経過すると、ショートトリップメーターは自動的にリセットされます。

# ショートトリップメーター画面を表示 させる

▶ ■または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます。

ショートトリップメーターは、手動で リセットすることもできます。

# ショートトリップメーターを手動でリ セットする

▶ ショートトリップメーター画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン (3-72)を押し続けて、表示をリセットします。

#### トリップコンピューター

# ロングトリップメーター画面



- ① リセットからの走行距離(km)
- ② リセットからの経過時間(h)
- ③ リセットからの平均速度(km/h)
- ④ リセットからの平均燃費 (km/l)

ロングトリップメーターは、リセットしたときを起点とした情報を表示します。

# ロングトリップメーター画面を表示 させる

- ▶ ■または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます (4-41)。
- ▶ を押して、ロングトリップメーター画面を表示させます。

#### ロングトリップメーターをリセットする

▶ ロングトリップメーター画面が表示 されているときに、メーターパネル のリセットボタン (3-72) を押し 続けて、表示をリセットします。

## 知識

リセット後、ロングトリップメーターは、9,999時間経過後、または99,999km走行後に自動的にリセットされます。

# トリップコンピューター

# 走行可能距離画面



現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算し、予測値として表示します。

## 走行可能距離画面を表示させる

- ▶ エンジンスイッチを2の位置にします。
- ▶ または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます (4-41)。
- ▶ **▽** を押して、走行可能距離画面を表示させます。

#### 注 意!

走行可能距離は、現在までの平均 燃費と燃料残量から計算した予測 値です。今後の走行状況に応じて 大きく変動することがありますの で、燃料計を確認して、早めに給 油してください。

燃料残量が少ないときは、マルチファンクションディスプレイに "ネンリョウ キュウ 1 シテクダサイ" と表示されるか、以下のマークが表示されます。



最寄りのガソリンスタンドですみやか に給油してください。

<sup>※</sup>画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 雷話

# 電話



#### 電話画面を表示させる

▶ ■または ● を押して、電話画面を表示させます。

#### 通話する(電話を受信する)

■電話がかかってきたときにステア リングの通話開始スイッチ を 押します。

電話を受信できます。

#### 通話を終える(電話を切断する)

▶ ステアリングの通話終了スイッチチ☎を押します。

電話を切断できます。

#### メモリー番号による電話の発信

メモリーしてある電話番号に電話をかけることができます。

- ▶ 電話画面表示中に、 または を 押して、電話をかける相手先のメモリー番号を選択します。
- ▶ ステアリングの通話開始スイッチ
  を押します。
- ※ 詳細については、別冊「マルチファンク ションコントローラー 取扱説明書」をお 読みください。

エンジンスイッチ	5-2	ワイパー	5-30
エンジンの始動と停止	5-4	ヘッドランプウォッシャー	5-33
オートマチックトランスミッ	ション	パーキングブレーキ	5-34
	5-6	ブレーキ	5-35
マニュアルギアシフト	5-12	ABS	5-38
オートマチック車の運転	5-16	BAS	5-40
パーキングロックの解除	5-21	ESP®	5-41
ランプ	5-22	クルーズコントロール	5-44
方向指示	5-28	可変スピードリミッター	5-49
非常点滅灯	5-29	パークトロニック	5-54

# エンジンスイッチ

# エンジンスイッチ



左ハンドル車

# 警告



ごく短時間でも、車から離れると きはエンジンスイッチからキーを 抜いてください。また、子供だけ を車内に残さないでください。い たずらから車の発進、火災などの 事故が発生するおそれがあります。 また、炎天下では車内が非常に高 温になり、熱中症を起こすおそれ があります。

## 作動内容

- ① **O**: キーを差し込む / 抜く位置
- ① **1**:エンジンを停止したまま電 気装備の一部を使用すると きの位置
- ② 2: 走行するときの位置 すべての電気装備が使用できます。
  - 3: エンジンを始動する位置エンジンスイッチを③の位置までまわして手を放すと、自動的にスターターが作動し続け、エンジンが始動します。

#### タッチスタート

エンジンスイッチを③の位置までまわすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続け、エンジンが始動します。

#### エンジンスイッチ

# 注 意!

- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、わずかに電 力を消費しています。走行しな いときは、バッテリー保護のた め、エンジンスイッチからキー を抜いてください。
- エンジンスイッチにエマージェンシーキーを差すことはできません。

#### 知識

- セレクターレバーが に入っていないときはエンジンスイッチからキーを抜くことができません。
- エンジンスイッチからキーを抜かずにOの位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。このときは、キーをいったん抜き、再度差してからまわしてください。
- キーの発信部が覆われていたり、汚れていると、エンジンを始動できなくなります。

## ステアリングロック

## ステアリングをロックする

▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

ステアリングがロックされます。

## ステアリングロックを解除する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

ステアリングのロックが解除されます。

## エンジンの始動と停止

## エンジンの始動と停止

#### エンジンを始動する

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ セレクターレバーが P に入って いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。

#### 注 意!

- エンジンは、セレクターレバーが N に入っているときも始動できますが、安全のため、必ずセレクターレバーを P に入れ、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- 少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

#### 知識

ランプやエアコンディショナーな ど、バッテリーの負担になる装置 を停止しておくと始動性が良くな ります。

## エンジンの始動と停止

#### エンジンが始動しないとき

- ▶ セレクターレバーが P に入って いることを確認します。
- ▶ エンジンスイッチをOか1の位置に 戻してから再始動します。

それでもエンジンを始動できないときは、指定サービス工場に連絡してください。

#### エンジンを停止するとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキペダルを確実に 踏み込み、セレクターレバーを▶■に入れます。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にします。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり 放します。

#### 注 意!

水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

#### オートマチックトランスミッション

## オートマチックトランスミッション


#### シフト位置表示



① シフト位置表示 (ドライブに入っている状態)

エンジンスイッチを**2**の位置にすると メーターパネルにシフト位置表示① が表示されます。

#### セレクターレバー



② セレクターレバー

▶ セレクターレバー②を動かして、 シフト位置を選択します。

# 知識

エンジンスイッチが**2**の位置で、ブレーキペダルを踏んでいないと、セレクターレバーを**P**から動かすことはできません。


# 注意!

セレクターレバーをRIに入れる ときは、完全に停車してください。

シフト位置	
P パーキング	駐車およびエンジン始動 / 停止の位置
R リバース	後退するときの位置
<b>N</b> ニュートラル	動力が伝わらない位置 押したり、けん引してもらうことで車を移動できます。
D ドライブ	走行するときの位置 1速〜5速(7G-TRONIC装備車は1速〜7速)の範囲で自動的に 変速します。

## オートマチックトランスミッション

#### 走行モード



① 走行モード表示

路面の状況や運転に合わせてオートマ チックギアシフトの走行モードを切り 替えることができます。

エンジンスイッチを**2**の位置にすると メーターパネルに走行モード表示① が表示されます。



マニュアルギアシフト非装備車

② 走行モード選択スイッチ

# 走行モードを選択する (マニュアルギアシフト非装備車)

▶ 走行モード選択スイッチ②を押します。

Sモード→Cモード→Sモードと切り替わります。



マニュアルギアシフト装備車

③ 走行モード選択スイッチ

# 走行モードを選択する (マニュアルギアシフト装備車)

▶ 走行モード選択スイッチ③を押します。

CLK 63 AMGを除く車種は、Sモード→Cモード→Mモード→Sモードと切り替わります。

CLK 63 AMGは、Sモード→M モード→Cモード→Sモードと切 り替わります。

※ 車種や仕様により、走行モード選択スイッチの絵柄は異なります。

#### オートマチックトランスミッション

走行モード	
Cモード	Sモードより早めにシフトアップが行なわれます。ゆるやかな運転や滑りやすい路面を走行するときに適しています。
	セレクターレバーを R に入れたときはSモードよりゆるやか に後退します。
Sモード	十分な加速を得たいときに使用します。セレクターレバーを ■・ に入れたときはCモードより力強く後退します。
Mモード*	マニュアルでギアシフトすることができます。 詳しくは <b>(5-12)</b> をご覧ください。

# 警告



選択したモードにより変速特性が変わります。必ず路面の状況に合ったモードを選択してください。

## 知識

- SモードまたはCモードを選択 した状態でエンジンを停止する と、次にエンジンを始動したと きは停止したときのモードにな ります。
- Mモードを選択した状態でエンジを停止すると、次にエンジンを始動したときは、SモードまたはCモードになります。

#### オートマチックトランスミッション

#### ティップシフト

オートマチックトランスミッション のギアの変速範囲(ギアレンジ)を 変えることにより不必要に変速しな いようにすることができます。

走行モードがCモードかSモードのと きにティップシフトにすることができ ます。

# 警告



滑りやすい路面状況やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。



① ギアレンジ表示

メーターパネルにギアレンジ表示①が表示されます。

## レンジ

- 1速~5速(7G-TRONIC装 備車は1速~7速)の範囲で 自動的に変速します。
- 6 \* 1速~6速の範囲で自動的 に変速します。
- 5 \* 1速~5速の範囲で自動的 に変速します。
- 1速~4速の範囲で自動的に変速します。
- 3 1速~3速の範囲で自動的 に変速します。 緩やかな坂道などを走行す るときに使用します。
- 2 1速~2速の範囲で自動的に変速します。 急な坂道やエンジンブレーキが必要なときに使用します。
- 1速に固定されます。 エンジンブレーキが最大に 作用します。


<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### オートマチックトランスミッション

#### 知識

- ギアレンジ表示の数字は選択したギアレンジを示しており、必ずしも実際のギアを示すものではありません。
- 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるようなときは、自動的に高 いギアレンジが選択されます。
- エンジンが暖まっていないときは、シフト操作を行なっても、 選択したギアレンジに変わらないことがあります。
- ティップシフトにしたときに選択されるギアレンジは、そのときの走行状況や走行速度により異なります。

#### セレクターレバーによる操作



- ② 低いギアレンジを選択
- ③ 高いギアレンジを選択

#### ティップシフトにする

▶ セレクターレバーが D のときにセレクターレバーを②側に操作します。 ティップシフトになり、選択されたギアレンジ①がメーターパネルに表示されます。

## 低いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを②側に操作します。

## 高いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを③側に操作します。

#### ティップシフトを解除する

▶ セレクターレバーを③側に操作して保持します。


ギアレンジ①に "D" が表示されます。

### 知識

ティップシフトにしていないときに セレクターレバーを③側に操作する と、走行速度やエンジン回転数に応 じてシフトアップが行なわれます。

# オートマチックトランスミッション

# パドルによる操作\*



- ④ 左側パドル (低いギアレンジを選択)
- ⑤ 右側パドル (高いギアレンジを選択)

#### ティップシフトにする

▶ セレクターレバーが **D**のときに左側のパドル④を引きます。

ティップシフトになり、選択された ギアレンジ①がメーターパネルに表 示されます。

## 低いギアレンジを選択する

▶ 左側のパドル④を引きます。

#### 高いギアレンジを選択する

▶ 右側のパドル⑤を引きます。

#### ティップシフトを解除する

▶ 右側のパドル⑤を引いて保持します。

ギアレンジ(1)に "D" が表示されます。

- ティップシフトにしていない ときに、右側のパドル⑤を引 くと、走行速度やエンジン回 転数に応じてシフトアップが 行なわれます。
- CLK 200 スポーツパッケージ / CLK 350 AMGスポーツ パッケージでは、右側のパドル には "+"、左側のパドルには "-" の表示があります。
- CLK 63 AMGでは、右側のパドルには "UP"、左側のパドルには "DOWN" の表示があります。

#### マニュアルギアシフト\*

セレクターレバーまたはパドルを操作して、マニュアルでギアを選択できます。

# 警告



路面が滑りやすいときやカーブを 走行しているときは、シフトダウ ンによってエンジンブレーキが効 くと、駆動輪がグリップを失うお それがあります。シフトダウンす るときは十分注意してください。 また、滑りやすい路面状況で駆動 輪を空転させると、駆動系部品を 損傷するおそれがあります。


#### 注 意!

エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな 負担がかかるような運転をしない でください。

# 知 識

- マニュアルギアシフトでは、 ESPの機能を解除しないで走行 することをお勧めします。
- エンジンが暖まっていないときは、シフト操作を行なっても、 選択したギアに変速しないことがあります。

## マニュアルギアシフトの選択



① 走行モード選択スイッチ

#### マニュアルギアシフトを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ①を押して、マルチファンクションディスプレイの走行モード表示②に "M"を表示させます。



- ② 走行モード表示
- ③ ギア表示

ギア表示③には選択されているギアが表示されます。

#### 知識


- マニュアルギアシフトを選択した状態でエンジンを停止すると、次にエンジンを始動したときはSモードまたはCモードになります。
- マニュアルギアシフトではギア 表示③に表示される数字は実際 のギアを示しています。

#### マニュアルギアシフトを解除する

▶ 走行モード選択スイッチ①を押して、SモードかCモードを選択します。

※ 車種や仕様により、走行モード選択スイッチの絵柄は異なります。

#### セレクターレバーによる操作



- ④ シフトダウン
- ⑤ シフトアップ


#### シフトアップする

▶ セレクターレバーを⑤の方向に操作します。

#### シフトダウンする

▶ セレクターレバーを④の方向に操作します。

#### パドルによる操作



- ⑥ 左側パドル (シフトダウン)
- ⑦ 右側パドル (シフトアップ)

#### シフトアップする

▶ 右側のパドル⑦を引きます

#### シフトダウンする

▶ 左側のパドル⑥を引きます。

- シフトダウン操作をしなくて も、走行速度とエンジン回転数 に応じて、自動的にシフトダウ ンすることがあります。
- CLK 200 スポーツパッケージ / CLK 350 AMGスポーツ パッケージでは、エンジン回転 数が上昇しレッドゾーンに近付 くと、自動的にシフトアップさ れます。このとき、ギア表示の 数字も変わります。
- シフトアップ / ダウン操作をしても、選択したギアが適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。
- 車種や仕様により、停車時に選択できるギアは異なります。
- 停車すると、ギアは1速にシフトされます。

- CLK 200 スポーツパッケージ / CLK 350 AMGスポーツ パッケージでは、マニュアルギ アシフトを選択しているときに キックダウンを行なうことがで きます。
- CLK 63 AMGでは、マニュア ルギアシフトを選択していると きにキックダウンを行なうこと はできません。
- CLK 200 スポーツパッケージ / CLK 350 AMGスポーツ パッケージでは、右側のパドル には "+"、左側のパドルには "-" の表示があります。
- CLK 63 AMGでは、右側のパドルには "UP"、左側のパドルには "DOWN" の表示があります。
- セレクターレバーを左側に操作して保持するか、左側のパドルを引いて保持すると、そのときの加速に最も適したギアが選択されます。

# シフトアップ表示 (CLK 63 AMG)



- ⑧ ギア表示
- ⑨ "up" マーク
- ⑩ シフトアップマーク

エンジン回転数が上昇し、シフトアップするタイミングになったときは、マルチファンクションディスプレイの表示が赤くなり、ギア表示®と "up"マーク®が表示されます。

また、シフトアップマーク⑩も表示されます。

必要に応じてシフトアップ操作を行 なってください。

# オートマチック車の運転

運転する前にオートマチック車の特性 を理解し、正しい操作をしてください。

#### オートマチック車の特性

クリープ現象: エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが ▶■、 N■ 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

#### 発進する

- エンジンを始動します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みし ろや踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、セレクターレバーを走行位置 D に入れます。

# 警告



アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進するおそれがあります。

## 知識

ギアが完全に切り替わるのを待ってください。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。

#### 注 意!

急な坂道で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままブレーキペダルから足を放し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで、車が動き出す感触を確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

#### 诵常走行

通常はセレクターレバーを▶️□にして アクセルペダルをいっぱいまで踏み 走行します。アクセルペダルの踏み加 込むと、キックダウンし、素早く加速 減や走行速度に応じて、自動的に変速 が行なわれます。

# 警告



走行中はセレクターレバーを N に 入れないでください。エンジンブ レーキが効かないため、事故の原 因になったり、トランスミッショ ンを損傷するおそれがあります。

# 知識

エンジンが冷えているときは、よ り高いエンジン回転数でシフト アップが行なわれます。

#### 素早く加速したいとき

します。

#### 注 意!

キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくだ さい。事故を起こすおそれがあり ます。

#### 上り坂を走行するとき

▶ 坂の勾配などに応じて、ティップ シフトで低いギアレンジを選択し ます。

変速の少ない、なめらかな走行が できます。

#### 下り坂を走行するとき

下り坂を D で走行すると、エンジン ブレーキの効きが弱く、速度が出すぎ ることがあります。

▶ 坂の勾配などに応じて、ティップ シフトで低いギアレンジを選択し ます。

エンジンブレーキの効きが強くな ります。

エンジンブレーキ:走行中にアクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

# 警告



- 長い下り坂や急な下り坂では必ずエンジンブレーキを併用してください。ブレーキペダルを踏み続けたり、急ブレーキを繰り返すと、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。
- 急激なエンジンブレーキを効か せないでください。スリップし て車のコントロールを失い、事 故を起こすおそれがあります。

#### 滑りやすい路面を走行するとき

走行モード (5-7) をCモードに切り替え、急加速や急減速を避けた運転を心がけてください。

# 警告



滑りやすい路面では、低いギアレンジや低いギアを選択することによる急激なエンジンブレーキを効かせないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

# 注意!

エンジンが許容回転数を超えるおそれがある場合は、低いギアレンジや低いギアを選択することはできません。このときは、ブレーキペダルを踏んで減速してから再度操作し、速度に応じたエンジンブレーキを効かせてください。

#### 停車するとき

▶ セレクターレバーを D に入れたままブレーキペダルを踏みます。 やむを得ず停車が長くなるときは、パーキングブレーキを確実に効かせ、セレクターレバーを P に入れます。

# 警告



停車中は空ぶかしをしないでください。万一セレクターレバーが**▶**か たると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。

## 注 意!

- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 停車中はブレーキペダルを確実 に踏み、クリープ現象 (5-16) で車が動かないようにしてくだ さい。

#### 駐車

- ▶ 完全に停車して、ブレーキペダル を踏み込んだまま、パーキングブ レーキを確実に効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にして、キーを抜きます。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり 放します。

# 警告



駐車時や車を離れるときは、セレクターレバーをPIに入れ、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。セレクターレバーをPIに入れただけでは十分なブレーキ効果が得られず、坂道などで車が動き出すおそれがあります。

#### 注 意!

- 急な坂道で駐車するときは、 パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして前輪を歩道方向に向けてください。
- 短時間でも車から離れるときは、 子供だけを車内に残さないでく ださい。また、ドアウインドウ やリアサイドウインドウ、スラ イディングルーフ(クーペ)\*、 ソフトトップ(カブリオレ)を 閉じて、施錠してください。

#### エマージェンシーモード

トランスミッションに異常が発生し、 自動変速ができなくなったときは、自 動的にエマージェンシーモードに切り 替わることがあります。

この場合、以下の方法でギアを2速か リバースに入れることができるように なり、走行できる場合があります。安 全な場所まで移動して指定サービス工 場に連絡してください。

#### エマージェンシーモードでの走行

- ▶ 安全な場所に停車して、セレクターレバーをPIに入れます。
- ▶ エンジンスイッチを0の位置にして、約10秒間待ちます。
- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ セレクターレバーを D に入れます。2速ギアに固定され、前進できます。

#### または

▶ セレクターレバーを配に入れます。 リバースギアに固定され、後退できます。

#### 注意!

- 2速ギアやリバースギアに変速 できなかったり、変速できても 走行できないときは、指定サー ビス工場に連絡してください。
- エマージェンシーモードで走行するときは、動力性能が大きく制限されます。十分に注意して走行し、指定サービス工場で点検を受けてください。


# パーキングロックの解除

#### パーキングロックの解除

セレクターレバーをPDの位置から動かせないときは、以下の方法で動かすことができます。

故障時に車をけん引されるときなどに パーキングロックを解除します。

この作業はできるだけ指定サービス工 場に依頼してください。



① ペンなど

#### パーキングロックを解除する


- ▶ フロントアームレスト下部の小物 入れを開き、内部前方にあるトレ イを取り外します (6-38)。
- ▶ 前面の右寄りにある穴にペン①などを差し込み、内部前方にある解除ボタンを押しながら、セレクターレバーを の位置から動かします。

#### 注 意!

- この方法でセレクターレバーを 動かせないときは、指定サービ ス工場に連絡してください。
- セレクターレバーを動かすこと ができたときでも、指定サービ ス工場で点検を受けてください。
- 作業をするときは、ペンなどで アームレストなどを損傷しない ように注意してください。

# ランプ

# ランプスイッチ



左ハンドル車

- ① ランプスイッチ
- ② フロントフォグランプ表示灯
- ③ リアフォグランプ表示灯

▶ ランプスイッチ①をまわして各位 置に合わせます。

位置	作動内容
0	すべてのランプが消灯
Auto	周囲の明るさに応じて自動 的に点灯 / 消灯
<del>-</del> 00€	車幅灯、テールランプ、ライセンスランプやスイッチ などの照明が点灯
D	車幅灯などに加え、ヘッド ランプが点灯

#### ヘッドランプ

ヘッドランプは手動または自動で点灯 / 消灯することができます。

ヘッドランプが点灯すると、メーター パネルにヘッドランプ表示灯 ♪ が点 灯します。

# ヘッドランプを手動で点灯する

▶ ランプスイッチを の位置に合わせます。

## ヘッドランプを自動で点灯する

▶ ランプスイッチを Auto の位置に合 わせます。

周囲が暗いとき、エンジンスイッチを1の位置にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが自動的に点灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドランプも自動的に点灯します。

※ 右ハンドル車はスイッチや表示灯の配列 が異なります。

# 警告



- ランプの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。ランプの自動点灯機能は運転者を支援する機能です。
- 以下の状況などではランプは自動的に点灯しなかったり、点灯していたランプが消灯して事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でランプを点灯してください。
  - ◇ 霧の中を走行するとき
  - ◇ 対向車のライトなどにより、 センサーが正常に作動しない とき
- ランプスイッチを Auto から の位置にするときは、必ず停車してください。ランプが一瞬消灯して事故を起こすおそれがあります。

# 注 意!

- ランプが自動的に点灯しているときは、エンジンスイッチを**0** の位置に戻して運転席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ライト ヲ オフ マタハ キーヲ ヌイテクダサイ" と表示されます。このときはランプスイッチを □ の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- ランプスイッチを 図 か ② の 位置にしたまま、キーを抜いて 運転席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファンクション ディスプレイに "ライト ヲ ケシテ クダサ イ!" と表示されます。このときはランプを消灯してください。 バッテリーがあがるおそれがあります。
- エンジンを停止した状態で、ランプを長時間点灯しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

- フロントウインドウの上部中央 には明るさを感知するセンサー があります。このセンサーは、 レインセンサー(5-32)と同じ 位置にあります。ステッカーな どを貼付すると、自動的に点灯 / 消灯しなくなります。
- ランプスイッチが Auto の位置の ときはトンネルなどの暗い場所 や悪天候のときなどに、ランプ が自動的に点灯することがあり ます。

#### フォグランプ

#### フロントフォグランプを点灯する

▶ ランプスイッチの位置が あまたは のとき、ランプスイッチ① を1段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、 フロントフォグランプ表示灯②が 点灯します。

# フロントフォグランプ / リアフォグ ランプを点灯する

▶ ランプスイッチの位置が 30€ または のとき、ランプスイッチ① を2段引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯②とリアフォグランプ表示灯③が点灯します。

# 警告



ランプスイッチが Auto の位置のときは、フォグランプを点灯することができません。

霧の中を走行するときは、あらか じめランプスイッチを **□** の位置に してヘッドランプを点灯してくだ さい。

#### 注 意!

- フォグランプは、霧などの悪天 候で、十分な視界が確保できな いとき以外には使用しないでく ださい。対向車や後続車の迷惑 になります。
- エンジンを停止した状態で、ランプを長時間点灯しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

#### パーキングランプ

暗がりでの駐車時に後続車などに車の 存在を知らせるため、車幅灯とテール ランプだけを点灯します。


#### パーキングランプを点灯する

エンジンスイッチが**0**の位置のとき、 またはキーを差していないときに点灯 させることができます。

▶ ランプスイッチを <a href="#">F\*</a> または <a href="#">F\*</a>の</a> 位置にします。

位置	作動内容
P≑→	右側のパーキングランプが 点灯
<b>≁</b> P€	左側のパーキングランプが 点灯

# ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え



- ① 下向き
- ② 上向き
- ③ パッシング

## ヘッドランプを下向きにする

▶ ヘッドランプが点灯しているとき にコンビネーションスイッチを① の位置にします。

ヘッドランプが下向きになります。

# ヘッドランプを上向きにする

▶ エンジンスイッチが1か2の位置で、ヘッドランプが点灯しているときに、コンビネーションスイッチを②の位置にします。

ヘッドランプが上向きになります。

メーターパネルのハイビーム表示 灯むが点灯します。

## パッシングする

▶ エンジンスイッチが1か2の位置の ときに、コンビネーションスイッ チを③の方向に引きます。

引いている間、ヘッドランプが上向きで点灯します。

メーターパネルのハイビーム表示 灯 **D** が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと①の位置に戻ります。

#### 注 意!

対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドランプを上向きにしないでください。

# 車外ランプ消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやトランクを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については **(4-32)** をご覧ください。

# 車外ランプ消灯遅延機能を一時的に 解除する

▶ エンジンを停止した後、エンジンス イッチを2の位置にします。

- エンジンを停止してからドアやトランクを閉じたままにするか、 開いてそのままにしてから約 60秒後にランプは消灯し、この機能は解除されます。
- この機能は、エンジンを停止してから約20分経過すると解除されます。約20分以内なら、ドアやトランクを開くたびに車外ランプが点灯します。

#### コーナリングランプ\*

以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、フロントフォグランプが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- 走行速度が約40km/h以下で、エンジンがかかっているとき
- ヘッドランプを点灯しているとき

#### 方向指示灯の点滅との連動

方向指示灯を点滅させると、点滅させ た側のフロントフォグランプが点灯し ます。

セレクターレバーが**配**に入っている ときは、フロントフォグランプは点灯 しません。

## ステアリング操作との連動

ステアリングを操作すると、操作した側のフロントフォグランプが点灯します。

セレクターレバーが 配 に入っている ときは、ステアリングを操作した方向 と逆側のフロントフォグランプが点灯 します。

# 知識

- 点滅させた方向指示灯の方向 と、ステアリングの操作方向が 異なるときは、方向指示灯と同 じ側のフロントフォグランプが 点灯します。
- フロントフォグランプはゆっく り消灯するため、一時的に左右 両側のフロントフォグランプが 点灯することがあります。
- 点灯したフロントフォグランプは、約3分後に自動的に消灯します。


# アクティブライトシステム\*

周囲が暗いとき、走行中にステアリングを操作すると、操作した方向にヘッドランプの向きが変わります。

- ヘッドランプの角度は、ステア リングの操作角度や走行速度に 応じて変化します。
- 変化するヘッドランプの角度は 小さいため、変化がわかりにく いことがあります。

# 方向指示

# 方向指示



- ① 右側の方向指示灯が点滅
- ② 左側の方向指示灯が点滅

#### 右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の 方向に操作します。

#### 左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点滅します。

- 方向指示灯を使用しているときに非常点滅灯スイッチを押すと、非常点滅灯が点滅します。 再度、非常点滅灯スイッチを押すと、方向指示灯に切り替わります。
- コンビネーションスイッチを軽く操作すると、方向指示灯が3回点滅します。

# 非常点滅灯

# 非常点滅灯



① 非常点滅灯スイッチ

故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

#### 非常点滅灯を点滅させる

▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。 すべての方向指示灯が点滅します。 非常点滅灯スイッチ①とメーター パネルの方向指示表示灯も点滅します。

#### 非常点滅灯を消灯させる

▶ 再度、非常点滅灯スイッチ①を押します。


# 注 意!

- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用 すると、バッテリーがあがるお それがあります。

- 非常点滅灯を使用しているときに方向指示の操作をすると、その方向の方向指示灯の点滅に切り替わります。方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- エアバッグが作動すると、非常 点滅灯が自動的に点滅します。 自動的に点滅した非常点滅灯を 消灯するときは、非常点滅灯ス イッチ①を押します。

#### ワイパー

# ワイパー



- ① ワイパー作動モードのマーク
- ② ティップ機能 / ウインドウウォッシャーの噴射

# ワイパーを作動させる

▶ エンジンスイッチが1か2の位置の ときにコンビネーションスイッチ をまわして、ワイパー作動モード のマーク①を1~IIIの位置に合わ せます。

位置	作動内容
0	停止
- 1	AUTO <del>E</del> -ド
	レインセンサーが感知した 雨滴量や走行速度などに応 じて、ワイパーの作動を自 動的に切り替えます。
II	低速モード
Ш	高速モード

# 知識

II または III の位置のときは、停車時または徐行時のワイパーの作動は、レインセンサーにより自動調整されます。

# ワイパー

# ワイパーを1回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを矢印②の方向に軽く押します。

ウォッシャー液は噴射せずにワイ パーが1回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

# ウインドウウォッシャーを噴射させる

▶ エンジンスイッチが1か2の位置の とき、コンビネーションスイッチを 矢印②の方向にいっぱいまで押し続 けます。

その間ウォッシャー液が噴射し、 ワイパーも作動します。

# 注意!

- フロントウインドウを拭くときなどは、必ずコンビネーションスイッチの位置をO(停止)に戻してください。ワイパーが動き、けがをするおそれがあります。
- ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。
- フロントウインドウが乾いているときはワイパーを使用しないでください。ウインドウの表面に細かい傷が付くおそれがあります。フロントウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャー液を噴射してからワイパーを使用してください。
- ウォッシャー液が出なくなった ときは、ウォッシャーの操作を しないでください。ウォッ シャーポンプを損傷するおそれ があります。

- エンジンを停止するときは、必ずコンビネーションスイッチの位置をOに戻してください。コンビネーションスイッチの位置がIIまたはIIIのときにエンジンスイッチを1の位置にすると、ワイパーが作動し、ウインドウが濡れていないときは傷が付くおそれがあります。
- 寒冷時にはワイパーブレードが ガラスに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いて いないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを 操作すると、ワイパーブレード やモーターを損傷するおそれが あります。
- 雪などが付着しているときは、 雪などを取り除いてからワイ パーを操作してください。作業 の際には、安全のため、キーを 抜いてください。


#### ワイパー

#### 知識

- ワイパーが作動しないときは、 別のモードを選択すると作動す ることがあります。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度 に注意し、冬用の純正ウォッ シャー液を使用してください。
- コンビネーションスイッチがしの位置のとき、停車時にドアを開くとワイパーは作動しません。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
  - ◆ セレクターレバーが P また は M のときは、ドアを閉じ てセレクターレバーを D か R に入れてから走行を開始 したとき
  - ◇ セレクターレバーが **D** または **R** のときは、ドアを閉じてから走行を開始したとき

- フロントウインドウが乾いていても、エンジンスイッチが1か2の位置のときにコンビネーションスイッチを1の位置にすると、ワイパーが1回作動します。
- ボンネットのロックが解除されているときは、ワイパーは作動しません。
- エンジンがかかっていてヘッド ランプが点灯しているときに、 ウインドウウォッシャーを約15 回操作すると、ヘッドランプ ウォッシャーが自動的に作動し ます。

# レインセンサー



③ レインセンサー

フロントウインドウの図の位置にレイ ンセンサー③があります。

# 注意!

レインセンサーの上にステッカーなどを貼付しないでください。レインセンサーが正常に機能しなくなります。

## ヘッドランプウォッシャー

# ヘッドランプウォッシャー



左ハンドル車

 ヘッドランプウォッシャースイッチ

#### ヘッドランプウォッシャーを作動させる

エンジンスイッチが2の位置のときに作動します。

▶ ヘッドランプウォッシャースイッチ①を押します。

ウォッシャー液がヘッドランプに 向けて噴射されます。

## 知識

エンジンがかかっていてヘッド ランプが点灯しているときに、 ウインドウウォッシャーを約 15回噴射させると、ヘッドラ ンプウォッシャーが自動的に作 動します。

エンジンを停止すると、ウインドウウォッシャーを噴射させた 回数はリヤットされます。

冬季にはウォッシャー液の濃度 に注意し、冬用の純正ウォッ シャー液を使用してください。


# 注意!

- ヘッドランプウォッシャーを使用するときは、歩行者などにウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ヘッドランプには樹脂製レンズ を使用しているため、必ず専用 の純正ウォッシャー液を使用し てください。レンズを損傷する おそれがあります。
- ウォッシャ一液が出なくなった ときは、ヘッドランプウォッ シャーの操作をしないでくださ い。ウォッシャーポンプを損傷 するおそれがあります。

※ 右ハンドル車はスイッチの配列が異なります。

# パーキングブレーキ

#### パーキングブレーキ



左ハンドル車

- ① 解除ハンドル
- ② ブレーキペダル
- ③ パーキングブレーキペダル

#### パーキングブレーキを効かせる

▶ 右足でブレーキペダル②を踏みながら、左足でパーキングブレーキペダル③をいっぱいまで踏み込みます。

# パーキングブレーキを解除する

▶ 解除ハンドル①を引きます。

# 警告



- 子供だけを残して車から離れないでください。パーキングブレーキを解除して車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。
- パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

#### 注意!

- パーキングブレーキは完全に停車してから効かせてください。
- 急な坂道に駐車するときは、タイヤに輪止めをしてください。 さらに前輪を歩道方向に向けてください。

#### 知識

パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マル チファンクションディスプレイに 警告メッセージが表示されます。

# ブレーキ

#### ブレーキ

# 警告



- 長い下り坂や急な下り坂では必ずエンジンブレーキを併用してください。エンジンブレーキを併用しないでブレーキペダルを踏み続けたり、急ブレーキを繰り返すと、ブレーキが効かなくなり、停車できなくなるおそれがあります。
- ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

#### 注 意!

- ブレーキが過熱している状態では、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。
- 水たまりの通過後や洗車後は、 ブレーキの効きが悪くなること があります。このときは後続車 に注意しながら低速で走行し、 ブレーキの効きが回復するま で、ブレーキペダルを数回軽く 踏んでください。

- ブレーキシステムに高い負荷を 与えるような走行をした後は、 必ず指定サービス工場で点検を 受けてください。
- ブレーキシステムを改造した り、スペーサーやブレーキダス トシールドなどを使用しないで ください。
- マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-8)をご覧ください。

## ブレーキ

# 知識

- 長い急な下り坂では、ティップシフトでギアレンジ3、2、10 を選択して、エンジンブレーキを効かせてください。ブレーキの過熱や過度の摩耗を防ぐことができます。
- 急ブレーキなどでブレーキに大きな負担をかけた後は、しばらく走行を続けてください。走行風によりブレーキディスクを早く冷やすことができます。
- 高速道路を走行しているときなどブレーキを効かせずに長時間走行しているときは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このときは後続車に注意しながら、時々ブレーキを効かせてください。

# ブレーキ警告灯

エンジンスイッチを2の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後もパーキングブレーキを効かせているときは、点灯したままになります(エンジンスイッチが1の位置のときも点灯)。

パーキングブレーキを解除しても消灯しないときや、エンジンがかかっているときに点灯する場合は、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。

#### 注 意!

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-8)をご覧ください。

#### ブレーキ

### ブレーキパッドに関する注意事項

- 必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。
- ブレーキパッドは、目安として走 行距離が数百kmを超えるまでは制 動能力を完全には発揮できません。 この期間は、必要に応じてブレー キペダルを少し強めに踏んでくだ さい。

また、ブレーキパッドの交換を行なったときも、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは注意してください。

# CLK 63 AMGのブレーキの注意事項

CLK 63 AMGの高性能ブレーキシステムは、走行速度やブレーキペダルの踏力、気温や湿度などの外気環境により、ブレーキノイズを発生することがあります。

また、CLK 63 AMGのブレーキパッドやブレーキディスクなどブレーキシステムを構成する部品は、運転スタイルや走行状況に応じて摩耗度合いが異なってきます。走行距離は摩耗度合いを測る目安にはなりません。負荷の高い運転を行なったときは、摩耗度合いは高くなります。

#### **ABS**

## ABS

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム) は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保しようとする装置です。

# 警告



- ABSはブレーキ操作を補助する 装置で、無謀な運転からの事故 を防ぐものではありません。 ABSが適切に作動しても、車両 操縦性や走行安定性の確保、制 動距離の短縮には限界がありま す。常に道路や天候の状況に注 意し、十分な車間距離を保って 運転してください。
  - また、タイヤのグリップが失われ た状況では効果を発揮しません。
- ABS作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

## 注 意!

- ABSは制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABSを装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。

  - ◇ 砂利道などの荒れた路面
  - ◇ 石だたみのように摩擦係数が 連続して変化する路面
  - ◇ スノーチェーン装着時
- 軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでもABSが作動するときは、路面が滑りやすくなっています。十分注意して走行してください。

- ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。
- ABSに異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。

#### 知識

- ABSは走行速度が約8km/hを 超えると作動できるようになり ます。
- ABSに異常があると、以下のシステムも正しく作動しなくなるおそれがあります。
  - ♦ ESP
  - $\Diamond$  BAS

  - ◇ ナビゲーション
- ABSに異常があると、ESPに 関する故障 / 警告メッセージが 表示されることがあります。す みやかに指定サービス工場で点 検を受けてください。
- バッテリー電圧が低下すると ABSが一時的に機能が解除されます。電圧が回復すると、機能も元に戻ります。

#### ABSの作動

ABSには以下のような特性があります。

- ABSが作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。そのままペダルを踏み続けてください。
- エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

# (ABS)

# ABS警告灯

エンジンスイッチを**2**の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときや、 エンジンがかかっているときに点灯し たときは、ABSに異常があります。

ブレーキは通常通り作動しますが、 ABS、BAS、ESPは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに 指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

#### 注 意!

マルチファンクションディスプレイにABSに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (10-3)をご覧ください。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### **BAS**

# BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急 ブレーキの操作時に、短い時間で大き な制動力を確保するブレーキの補助装 置です。

BASの操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが感知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BASはブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

# 警告



- BASは緊急ブレーキの操作を 補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BASが作動しても制動 距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが 失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

# 注 意!

- マルチファンクションディスプレイにABSに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-3)をご覧ください。
- BASに異常があるときも通常の ブレーキは作動しますが、緊急 ブレーキ時には制動距離が長く なるおそれがあります。

- BASに異常があると、ABSも 正しく作動しなくなることがあ ります。
- BASに異常があるときは、マルチファンクションディスプレイにABSに関する故障 / 警告メッセージが表示されますが、通常のブレーキは作動します。
- バッテリー電圧が低下すると BASが一時的に機能を停止しま す。電圧が回復すると機能も元 に戻ります。

**ESP** 

#### **ESP®**

ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

# 警告



- ESPは車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESPが作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- ESP作動時の安全確保や危険回 避については運転者に全責任が あります。

# ■ ESP表示灯

エンジンスイッチを**2**の位置にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

発進時または走行中に点滅したときは、ESPが作動しています。

ESPオフスイッチでESPの機能を解除 **(5-43)** しているときは、点灯したままになります。

#### 注 意!

マルチファンクションディスプレイにESPに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (10-3) をご覧ください。

#### **ESP**

# 警告



ESP表示灯が点滅したときは、タイヤが空転しているか、車が横滑りしています。アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ESPの機能の解除

# 注意!

- 車輪を上げてけん引されるときは、エンジンスイッチを2の位置にしないでください。ESPが作動し、接地している車輪のブレーキが作動します。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- ESPが故障すると、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。
- ダイナモメーターを使用して パーキングブレーキをテストす るときや前輪を上げてけん引さ れるときは、エンジンを停止し てください。ESPが作動し、ブ レーキが作動します。また、ブ レーキシステムや駆動系部品を 損傷するおそれがあります。

- エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで 回転させたり、駐車場のらせん 状のアプローチを走行している ときなどに、マルチファンク ションディスプレイにESPに関 する故障 / 警告メッセージが表 示され、ESP表示灯やABS警告 灯が点灯することがあります。
  - このようなときは、安全な場所に停車して、エンジンスイッチをOの位置に戻し、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、故障 / 警告メッセージやESP表示灯、ABS警告灯は消灯します。
- 指定のサイズで4輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、 ESPが作動することがあります (走行中にESP表示灯が点滅したままになります)。
- ABSが故障したときは、ESP も機能が解除されます。

#### ESPオフスイッチ

# 警告



- ESPオフスイッチでESPの機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。
  - ◇ 急ハンドル
  - ◇ 急ブレーキ
  - ◇ 急発進、急加速
  - ◇ 急激なエンジンブレーキ
- ESPの機能を解除する必要がなくなったときは、ESPを待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、操縦安定性や走行安定性を確保することができません。



① ESPオフスイッチ

ESPオフスイッチは、ESPの機能を 解除するためのスイッチです。

深い雪や砂、砂利などの上を走行するときや、スノーチェーンを装着しているときなどは、ESPの機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

# ESPの機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ESPオフスイッチ①を押します。 ESPの機能が解除され、ESP表示 灯が点灯したままになります。

## ESPを待機状態にする

▶ エンジンがかかっているときに、再度ESPオフスイッチ①を押します。
ESPが待機状態になり、ESP表示灯が消灯します。

#### 知識

- エンジンを始動したとき、ESP は常に待機状態になります。
- ESPオフスイッチでESPの機能を解除しているときにタイヤの空転や横滑りを感知すると、ESP表示灯が点滅しますが、ESPは作動しません。

ただし、このときにブレーキを 効かせると、ESPは自動的に作 動します。

#### クルーズコントロール

# クルーズコントロール

クルーズコントロールを使用すると、 アクセルペダルを踏まなくても、設定 した速度を自動的に維持して走行でき ます。

設定できる速度は約30km/h以上です。

# 警告



- 車の走行速度や先行車との車間 距離の確保など、クルーズコン トロール使用時の安全確保や危 険回避については運転者に全責 任があります。
- 以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
  - ◇ 急な下り坂、急カーブ、曲が りくねった道路
  - ◇ 加減速を繰り返すような交通 状況や交通量の多い道路
  - ◇ 雨で濡れた路面や積雪路、凍 結路などの滑りやすい路面
  - ◇ 降雨時や降雪時、濃霧時など 視界が確保できない場合

#### 注 意!

- クルーズコントロールは、主に 高速道路や自動車専用道路で使 用することを想定したもので す。市街地では使用しないでく ださい。
- 指定のサイズで4輪とも同じ銘 柄のタイヤを装着しないと、ク ルーズコントロールが誤作動す るおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-5)をご覧ください。
- 急な上り坂では、速度を維持 するためにシフトダウンする ことがありますが、設定した 速度を維持できないときはア クセルペダルを踏んで加速し てください。

## 注 意!


• 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

ただし、路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

## クルーズコントロールの使いかた



- ①~⑤ レバーの操作方法
- ⑥ 表示灯

可変スピードリミッター (5-50) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯®が消灯しているときに、クルーズコントロールを操作できます。

レバーの表示灯®が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯®が消灯し、クルーズコントロールを操作できる状態に切り替わります。

#### クルーズコントロールを設定する

▶ レバーの表示灯⑥が消灯している ことを確認します。

点灯しているときは、レバーを⑤ の方向に押して、表示灯を消灯させます。

- ▶ 希望の速度まで加速、または減速 します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを①または②の方向に操作します。
  そのときの速度に設定されます。

#### または

レバーを④の方向に引きます。記憶されている速度に設定されます。

## 注 意!

そのときの速度に設定したときは、 走行状況により、高めの速度に設 定されることがあります。必要に 応じて、設定速度を変更してくだ さい。



⑦ クルーズコントロールインジケー ター

アクセルペダルから足を放すと、 設定した速度を維持するように走 行します。

また、クルーズコントロールインジケーター⑦の設定速度より上の部分が点灯し、マルチファンクションディスプレイに "クルーズコントロール" と設定速度が数秒間表示されます。

## 警告



記憶されている速度に再度設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速や急減速して事故を起こすおそれがあります。

- クルーズコントロールインジ ケーターの目盛りは5km/h刻 みです。
- クルーズコントロールの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。

#### 知識

以下のときは、クルーズコントロールを設定することはできません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間点滅します。

- 約30km/h以下の速度で走行しているとき
- ESPオフスイッチでESPの機 能を解除してあるとき
- 速度が記憶されていないときに レバーを④の方向に引いたとき

#### 設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に上げ続けると 加速します。

希望の速度になったら手を放します。 手を放したときの速度に設定され ます。

#### 設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に下げ続けると 減速します。

希望の速度になったら手を放します。 手を放したときの速度に設定され ます。

#### 知識

- レバーを①か②の方向にごく短時間操作すると、1km/h単位で速度の設定ができます。
- レバーを②の方向に下げて減速 しているときには、自動的にシ フトダウンしたり、ブレーキを 効かせることがあります。

## 注 意!

自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが奥に引 き込まれます。

ブレーキペダルの下に足を置いていると、挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

#### 一時的に速度を上げる

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

# クルーズコントロールの設定を解除 する

▶ レバーを③の方向に押します。

次の操作をしたときも解除されます。

- ブレーキペダルを踏んだとき
- レバーを⑤の方向に押したとき (5-45)

レバーの表示灯®が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる 状態に切り替わります。

クルーズコントロールの設定が解除されると、スピードメーターのクルーズ コントロールインジケーターがすべて 消灯します。

#### 知識

- クルーズコントロールを解除する前の設定速度は記憶されます。ただし、エンジンスイッチを一度のか1の位置にすると、記憶された速度は消去されます。
- クルーズコントロールは以下の ときに自動的に解除されます。
  - ◇ セレクターレバーを N に入れたとき
  - ◇ ESPが作動したとき
  - ◇ ESPオフスイッチでESPの 機能を解除したとき
  - ◇ 走行速度が約30km/h以下に なったとき

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "クルーズコントロール オフ" と表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせたときもクルーズコントロールは解除されます。

# 警告



クルーズコントロールはセレクターレバーを N に入れても解除されますが、走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを 損傷するおそれがあります。

## 可変スピードリミッター

可変スピードリミッターで制限速度を 設定すると、アクセルペダルを踏み込 んでいても、設定した速度を超えない ように走行することができます。

設定できる制限速度は30km/hから 210km/hまたは250km/hまでの間 です。

ただし、車の最高速度以上に制限速度 を設定しても、車の最高速度以上の速 度で走行することはできません。

# 警告



- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交 代する運転者に、可変スピード リミッターの機能と設定した制 限速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能 を知らずに運転すると、アクセ ルペダルを踏んでも速度が上が らず、事故を起こすおそれがあ ります。

- 可変スピードリミッターはブレーキペダルを踏んでも解除できません。
- 可変スピードリミッターは設定した制限速度以上に加速する必要のないときに使用してください。

# 注 意!

- 可変スピードリミッターの設定 速度の表示と、スピードメー ターおよびマルチファンクショ ンディスプレイの速度表示に は、若干の誤差が生じることが あります。
- マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-5)をご覧ください。

## 注意!

• 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。


ただし、路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

#### 知識

- ウィンタータイヤスピードリミッター (4-35)を設定しているときは、可変スピードリミッターで設定できる制限速度は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度が上限になります。
- 設定した速度を維持できないときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "リミット コエマシタ!" と表示されることがあります。

## 可変スピードリミッターの使いかた



①~⑤ レバーの操作方法

⑥ 表示灯

クルーズコントロール**(5-45)** と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯⑥が点灯しているとき に、可変スピードリミッターを操作で きます。

レバーの表示灯®が消灯しているときは、クルーズコントロールの操作ができる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯®が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

可変スピードリミッターが設定され、

可変スピードリミッターインジケー

ター⑦の設定速度より下の部分が点灯

します。また、マルチファンクション

ディスプレイに設定速度と "リミット" が

数秒間表示されます。

## 可変スピードリミッターを設定する

- ▶ レバーの表示灯⑥が点灯している ことを確認します。
- ▶ レバーを①か②の方向に操作します。
  - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは、30 km/hに設定されます。
  - 走行速度が約30km/h以上のときは、そのときの速度に設定されます。

#### 

⑦ 可変スピードリミッターインジケーター

## または

▶ レバーを④の方向に引きます。

記憶されている速度に設定されます。

## 注意!

- 可変スピードリミッターを設定 するときは、周囲の状況、特に 後方の車などに注意しながら操 作してください。事故を起こす おそれがあります。
- そのときの速度に設定したときは、走行状況により、高めの速度に設定されることがあります。必要に応じて、設定速度を変更してください。

#### 知識

- 可変スピードリミッターインジ ケーターの目盛りは5km/h刻み です。
- 可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。

ただし、エンジンスイッチを一度**0**か**1**の位置にすると、記憶された速度は消去されます。

- 設定速度が記憶されていない ときにレバーを④の方向に引く と、マルチファンクションディ スプレイに "---km/h" が数秒 間点滅します。
- アクセルペダルを踏んでキック ダウンしているときは、可変ス ピードリミッターを設定するこ とはできません。

#### 設定速度を変更する

▶ レバーを①の方向に操作します。設定速度が10km/h単位で上がります。

#### または

▶ レバーを④の方向に引きます。設定速度が1km/h単位で上がります。

#### または

▶ レバーを②の方向に操作します。 設定速度が10km/h単位で下がります。

## 可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを③の方向に押します。 次の操作をしたときも解除されます。
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯⑥が消灯し、クルーズコントロールの操作ができる状態に切り替わります。

#### 知識

次の操作をしたときは可変スピードリミッターが自動的に解除されます。

- アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき
   このときは確認音が鳴ります。
   ただし、設定速度より約 20km/h以上低い速度までは、 一時的にキックダウンしても可 変スピードリミッターは解除されません。
- エンジンを停止したとき

## 注意!

可変スピードリミッターを解除しても、設定速度は記憶されています。記憶されている速度が走行速度よりも低い場合、記憶されている速度に再度設定すると、アクセルペダルを踏んでいても車は減速します。

### パークトロニック\*

パークトロニックは、フロントとリア のバンパーにあるセンサーで障害物な どを感知し、車と障害物とのおよその 距離を、インジケーターと警告音で運 転者に知らせます。

# 注意!

パークトロニックは運転者を支援 するシステムです。運転者はパー クトロニックだけに頼らず、必ず 周囲の状況を確認してください。 特に周辺に人や動物がいないこと を確認してください。

# パークトロニックセンサー



フロント ① センサー

フロントバンパーの6個のセンサー① とリアバンパーの4個のセンサー②が 車の周辺の障害物などを感知します。



リア ② センサー

## 注意!

- センサーに泥や氷、雨、水しぶ きなどが付着したときは、赤色 インジケーターが点灯して、約 20秒後にパークトロニックが 停止することがあります。
- センサーに損傷を与えないよう に注意してください。正しく作 動しなくなるおそれがあります。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

## インジケーター / 作動表示灯

バンパーと障害物などとのおよその 距離をインジケーターの点灯数で示 します。


# 注 意!

システムに異常があるときは、赤色インジケーターが点灯して約2秒間警告音が鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除されることがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯します。

## 知識

エンジンスイッチを**2**の位置にすると、すべてのインジケーターと作動表示灯が一瞬点灯します。


#### フロント



- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ フロント作動表示灯

ダッシュボード上の図の位置にあります。


## リア (クーペ)



- 4) 左側インジケーター
- ⑤ 右側インジケーター
- ⑥ リア作動表示灯

リアルームランプに装備されています。

## リア(カブリオレ)



- ④ 左側インジケーター
- ⑤ 右側インジケーター
- ⑥ リア作動表示灯

リアシートの間の図の位置にあります。

## パークトロニックの作動条件

エンジンスイッチが**2**の位置のとき、シフト位置に応じて以下のように作動します。

シフト位置	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯③が点 灯します。
RIN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロント作動表示灯③ とリア作動表示灯⑥ が点灯します。
Р	パークトロニックは作 動しません。

- パークトロニックが作動したとき、センサーの感知範囲に障害物などがあると、その距離に応じてインジケーターが点灯し、警告音が鳴ります。
- パークトロニックは、走行速度が約17km/h以下のときに作動します。走行速度が約17km/h以上になると機能が解除されます。

#### パークトロニックの作動

# センサー感知範囲に障害物が入ったとき

センサー感知範囲に障害物が入ると、 黄色インジケーターが1個点灯します。 障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

## 障害物との距離が近くなったとき

障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ターに加えて赤色インジケーターが1 個点灯し、警告音が断続的に約3秒間 鳴ります。

最短感知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約3秒間鳴ります。


#### 注 意!

障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることが あります。

また、点灯していたインジケーターが消灯することがあります。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

#### センサーの感知範囲



クーへ


フロント バンパー側	センサー感知範囲
センター部	約100cm~20cm
コーナー部	約60cm~15cm
リア バンパー側	センサー感知範囲
	センサー感知範囲 約120cm~20cm

#### 注 意!

- 車のセンター部でバンパーから 約20cm以内、コーナー部でバ ンパーから約15cm以内にある 障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリー などを取り付けないでください。パークトロニックが正常に 作動せず、車を損傷したり事故 につながるおそれがあります。
- 針金やロープなどの細い物や、 植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分 注意してください。これらが至 近距離にあるとき、状況によっ ては、センサーがこれらを感知 せず、車や物を損傷するおそれ があります。

- センサーは雪などの超音波を吸収しやすい物を感知しないことがあります。
- 電波を発する物が近くにあるときや、不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- 洗車機や大型車の排気ブレーキ、工事用のエアコンプレッサーなどが近くにあると、超音波が乱され、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波 や低周波を発生させる機器が車 の近くにあるとき、またエンジ ンルームの温度が高いときは、 パークトロニックが正常に作動 しないことがあります。運転者 はパークトロニックだけに頼ら ず、必ず周囲の状況を確認して ください。特に車の周辺に人や 動物がいないことを確認してく ださい。

#### パークトロニックオフスイッチ



- ① パークトロニックオフスイッチ
- ② 表示灯

パークトロニックの機能を解除することができます。

## パークトロニックの機能を解除する

▶ パークトロニックオフスイッチ① を押します。

スイッチの表示灯②が点灯します。

## パークトロニックを作動させる

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が消灯します。

#### 知識

パークトロニックオフスイッチでパークトロニックの機能を解除しても、次にエンジンスイッチを2の位置にしたとき、パークトロニックは自動的に作動します。

## 注 意!

システムに異常があるときは、赤色インジケーターが点灯して警告音が約2秒間鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除されることがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯します。

_	Cアコンディショナー		小物入れ	6-38
(	CLK 200 / CLK 350)	6-2	カップホルダー	6-40
Ξ	Cアコンディショナー		グローブボックス	6-41
(	CLK 63 AMG)	6-15	収納ネット	6-42
J	レームランプ	6-31	シートバックポケット	6-42
ţ	ナンバイザー	6-33	アシストグリップ(クーペ)	6-43
ĺ	リアブラインド(クーペ)	6-34	ルーフラック(クーペ)	6-44
Ŀ	<b>東</b> 囲	6-35	ソフトトップ(カブリオレ)	6-45
=	ライター	6-37	ドラフトストップ(カブリオレ)	6-60

# エアコンディショナー (CLK 200 / CLK 350)

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度などに応じて、送風量や送風 口の組み合わせなどを自動的に調整 し、車内の温度や湿度などを快適な状態に保ちます。

## 環境



- エアコンディショナーの冷媒には、新冷媒R134aを使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の 補充、交換、廃棄などは、必ず 指定サービス工場で行なってく ださい。
- \*オプションまたは仕様により装備が異なります

#### 注 意!

- 送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体 を近付けすぎないように注意し てください。
- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。
- ボンネットの吸気口が雪や氷で 覆われないようにしてください。
- 送風口や車内の吸排気口が覆われないようにしてください。

#### 知識

- 除湿された水分は車体下方に排水されます。
- ウインドウやスライディングルーフ(クーペ)\*、ソフトトップ(カブリオレ)が開いていると、設定温度を維持することができません。
- 一度に大幅に設定温度を変更しても、設定温度に達するまでの時間はあまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な 組み合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。

# コントロールパネル



# 名称

- ① 送風量調整ダイヤル
- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル(右側)
- ④ 送風口選択ダイヤル
- ⑤ リアデフォッガースイッチ
- ⑥ ACスイッチ
- ⑦ AUTOスイッチ
- ⑧ 内気循環スイッチ
- 9 デフロスタースイッチ

※ エアコンディショナーのスイッチ類の絵柄などは、イラストと異なる場合があります。

#### 通常の使いかた(AUTOモード)



⑦ AUTOスイッチ

## エアコンディショナーを作動させる

► AUTOスイッチ⑦を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 送風口の組み合わせと送風量が自 動的に調整されるようになります。

#### AUTOモードを解除する

▶ エアコンディショナーがAUTOモードで作動しているときに、 AUTOスイッチ⑦を押します。


AUTOスイッチの表示灯が消灯し、 AUTOモードが解除されます。

送風口の選択や送風量の調整を手動で行なうことができます。

#### 知識

AUTOモードでエアコンディショナーを作動させると、自動的にAC モード**(6-6)** に設定されます。

## 送風温度の調整



- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル (右側)

## 送風温度を上げる

▶ 送風温度調整ダイヤル②③を時計 回りにまわします。

## 送風温度を下げる

▶ 送風温度調整ダイヤル②③を反時 計回りにまわします。

#### 知識

- 送風温度は左右別々に調整できます。
- 通常は22℃に設定することを お勧めします。
- 左右どちらかの送風温度を最高 に設定すると、もう一方の送風 温度が自動的に上がります。

また、最低に設定すると、もう 一方の送風温度が自動的に下が ります。

## エアコンディショナーの停止



① 送風量調整ダイヤル

# エアコンディショナーを停止する

▶ 送風量調整ダイヤル①を○の位置に します。

- 送風量調整ダイヤルが0の位置 でエアコンディショナーが作動 しているときは、送風量調整ダ イヤルを一度0以外の位置にし てから、再度0の位置にすると エアコンディショナーは停止し ます。
- ウインドウやスライディングルーフ(クーペ)\*、ソフトトップ(カブリオレ)が閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

#### ACTH



⑥ ACスイッチ

ACモードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AUTOモードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にACモードになり、スイッチの表示灯が点灯します。

#### ACモードを解除する

▶ ACスイッチ⑥を押します。 スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風さ れます。

## ACモードを設定する

▶ 再度、ACスイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯し、除湿 / 冷房された空気が送風されます。

## 環境



ACモードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

#### 知識

- 除湿 / 冷房された空気はエンジンがかかっているとき送風されます。
- ウインドウやスライディングルーフ(クーペ)\*、ソフトトップ(カブリオレ)が閉じているときにACモードを解除すると、ウインドウが曇りやすくなります。
- ・ エアコンディショナーの冷媒が減っているときや、除湿 / 冷房機能が故障しているときにACスイッチ⑥を押すと、表示灯が点滅もしくは消灯したままになり、除湿 / 冷房された空気は送風されません。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- ACモードを解除しても、しば らくは除湿 / 冷房された空気が 送風されることがあります。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

## 送風量の調整



① 送風量調整ダイヤル

送風量を手動で調整することができます。

エアコンディショナーがAUTOモードで作動しているときは、AUTOモードを解除 (6-4) してから、送風量を調整します。

# 送風量を上げる

▶ 送風量調整ダイヤル①を時計回り にまわします。

#### 送風量を下げる

▶ 送風量調整ダイヤル①を反時計回りにまわします。

- エアコンディショナーが停止しているときに送風量調整ダイヤル①を0以外の位置にすると、エアコンディショナーが作動します。
- エアコンディショナーが作動しているときに送風量調整ダイヤル①を0の位置にすると、エアコンディショナーは停止します。

# 送風口の選択




④ 送風口選択ダイヤル

送風口を手動で選択することができます。

エアコンディショナーがAUTOモードで作動しているときは、AUTOモードを解除 (6-4) してから、送風口を選択します。

# 送風口を選択する

▶ 送風口選択ダイヤル④をまわして、 好みの送風口マークに合わせます。



左ハンドル車


送風口マーク	主に送風される送風口
7	サイド送風口 @ 中央送風口 ® 中央上部送風口 ® リア送風口 (6-10)
*#	フロントウインドウ送風口® ドアウインドウ送風口®
\$ <del>7,8</del>	フロントウインドウ送風口© ドアウインドウ送風口® サイド送風口@ 中央送風口® 中央上部送風口® 足元送風口® リア送風口(6-10) リア足元送風口
قر,	足元送風口® リア足元送風口

#### 知識

- 選択した送風口以外の送風口からも多少の送風が行なわれることがあります。
- リア足元送風口はフロントシートの下にあります。
- ダイヤルをマークの中間に合わせると、組み合わせた送風口から送風されます。

## 送風口の開閉

#### フロントの送風口



- ⑥ サイド送風口開閉ダイヤル
- ④ 中央送風口開閉ダイヤル
- ① 中央上部送風口開閉ダイヤル

#### 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル⑥ ⑪ を上方に、送風口開閉ダイヤル① を前方にまわすと、徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

# 送風口を閉じる


▶ 送風口開閉ダイヤル⑥ ⑪ を下方に、送風口開閉ダイヤル① を後方にまわすと、徐々に送風口が閉じ、送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下方または後方にまわすと送風口が閉じます。

#### 知識

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下方または後方にまわしても、 送風口を完全に閉じることはできません。

#### リアの送風口



- ① リア送風口
- ® リア送風口開閉ダイヤル

フロントアームレスト後部にリアシー ト用の送風口があります。

#### 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®を左側にま わすと、徐々に送風口が開き、送風 量が上がります。

## 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル®を右側にま わすと、徐々に送風口が閉じ、送 風量が下がります。

送風口開閉ダイヤル®を停止するまで右側にまわすと送風口が閉じます。

## 知識

- 送風口開閉ダイヤルを停止するまで右側にまわしても、送風口を完全に閉じることはできません。
- 左右のリア送風口からの送風温度は、フロントの左右の送風温度の設定に連動します。
- フロントシートの下にリア足元の送風口があります。荷物などで送風口をふさがないでください。

## 送風口の調整

#### 送風口の風向きを調整する

▶ 各送風口のノブを上下左右に動かして風向きを調整します。

フロントウインドウ送風口®、中央上部送風口®、ドアウインドウ送風口®、ドアウインドウ送風口®、足元送風口®およびリア足元の送風口は、風向きを調整することはできません。

## 知識

換気効率を良くするため、中央送 風口®のノブは中央にすることを お勧めします。

## 内気循環モード



⑧ 内気循環スイッチ

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフ(クーペ)\*を開閉することができます。

#### 内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ®を約2秒以上押し続けると、開いているドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフが閉じます。

スイッチから手を放すと、その位置で停止します。

内気循環モードに設定されているとき も、一定時間を経過すると以下のよう に外気導入に切り替わります。

外気温度が 約5℃以上のとき	約30分後
外気温度が 約5℃以下のとき	約5分後
ACモードを解除し ているとき	約5分後

# 内気循環モードを解除する (外気導入モードにする)

▶ 再度、内気循環スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ®を約2秒以上押し続けると、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフが前回開いていた位置まで開きます。

スイッチから手を放すと、その位置 で停止します。

## 注意!

- 外気温度が低いときや、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフ(クーペ)\*、ソフトトップ(カブリオレ)を閉じているときに内気循環モードに設定すると、ウインドウが曇りやすくなります。
- 内気循環スイッチでドアウイン ドウやリアサイドウインドウ、 スライディングルーフを閉じて いるときは、乗員が身体を挟ま れないように十分に注意してく ださい。
- 内気循環スイッチでドアウインドウを ドウやリアサイドウインドウを 開いているときは、ウインドウ に身体を寄りかけないでください。ウインドウとドアフレーム などとの間に身体が引き込まれてけがをするおそれがあります。

## 知識

- 外気温度が非常に高いときは、 冷房効率を高めるために自動的 に内気循環モードに切り替わる ことがありますが、このときは 内気循環スイッチの表示灯は点 灯しません。
  - 約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。
- AUTOモードやデフロスターモードにするか、ACモードを解除すると、外気導入モードになります。
- 内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやリアサイドウインドウ いスライディングルーフを別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフを、内気循環モードの解除操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

## デフロスターモード



⑨ デフロスタースイッチ

フロントウインドウやドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

### デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ®を押します。 デフロスタースイッチの表示灯が 点灯します。

エアコンディショナーが以下の内容で作動します。

- エアコンディショナーの送風量 が上がり、送風温度が高くなり ます。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口から送風されます。
- 内気循環モードに設定していたときは外気導入になります。
- ACモードに設定されます。

### デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ®を押します。

デフロスタースイッチの表示灯が 消灯します。

デフロスターモードに設定する前 の内容でエアコンディショナーが 作動します。

ただし、デフロスターモードに設定する前にACモードを解除していたときはACモードに、内気循環モードにしていたときは外気導入モードになります。

#### または

▶ AUTOスイッチ⑦を押します。

デフロスタースイッチの表示灯が 消灯し、AUTOスイッチの表示灯 が点灯します。

送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

#### 知識

- 曇りが取れたら、すみやかに解除してください。
- デフロスターモードに設定しているときは、送風温度や送風量などの調整はできません。

# ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、ウインドウの外側が曇ることがあります。 このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を調整すると、 外側の曇りを軽減できます。

また、フロントウインドウ外側の曇りを取るときには、ワイパーを作動させてください。

## リアデフォッガー



⑤ リアデフォッガースイッチ

リアウインドウの曇りを取るときに使用します。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 使用できます。

## リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ⑤を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

## リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ⑤を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは約12分以内に自動的に停止します。

### 注 意!

- ウインドウに雪や氷が付着しているときは、運転前にそれらを取り除いて視界を確保してください。事故を起こすおそれがあります。
- 消費電力が大きいため、曇り が取れたら早めに停止してくだ さい。

- 外気温度と走行速度により、リアデフォッガーが自動的に停止するまでの時間は異なります。
- バッテリーの電圧が低くなると リアデフォッガーは自動的に停 止し、表示灯が点滅します。電 圧が回復すると自動的に作動を 開始します。
- 外気温度が低いときは、リア デフォッガースイッチを押し てもすぐに作動しない場合が あります。

# エアコンディショナー (CLK 63 AMG)

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度、日射の強さなどに応じて、 送風量や送風口の組み合わせなどを自 動的に調整し、車内の温度や湿度など を快適な状態に保ちます。

#### 環境



- エアコンディショナーの冷媒には、新冷媒R134aを使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の 補充、交換、廃棄などは、必ず 指定サービス工場で行なってく ださい。

#### 注 意!

- 送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体 を近付けすぎないように注意し てください。
- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。
- ボンネットの吸気口が雪や氷で 覆われないようにしてください。
- 送風口や車内の吸気口が覆われないようにしてください。

- 除湿された水分は車体下方に排水されます。
- ウインドウやスライディング ルーフ (クーペ)、ソフトトップ (カブリオレ) が開いていると、設定温度を維持することができません。
- 一度に大幅に設定温度を変更しても、設定温度に達するまでの時間はあまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な 組み合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。
  - フィルター類が目づまりを起 こしていると送風量が減少し ます。

#### コントロールパネル



#### 名称

- ① 送風口選択ダイヤル
- ② デフロスタースイッチ
- ③ 送風温度調整スイッチ(高)
- ④ 送風温度インジケーター
- ⑤ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑥ リアデフォッガースイッチ
- ⑦ チャコールフィルタースイッチ
- 8 ACスイッチ / 余熱ヒーター・ ベンチレーションスイッチ
- ⑨ 送風温度調整スイッチ(低)
- ⑩ 送風量インジケーター
- ① 送風量調整スイッチ(弱)
- ② 内気循環スイッチ
- 13 オフスイッチ
- ① AUTOスイッチ

※ エアコンディショナーのスイッチ類の絵柄などは、イラストと異なる場合があります。

## 通常の使いかた(AUTOモード)



① AUTOスイッチ

### エアコンディショナーを作動させる

▶ AUTOスイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

- オフスイッチや送風温度調整ス イッチなどを押しても、エアコ ンディショナーを作動させるこ とができます。
- AUTOモードでエアコンディショナーを作動させると、自動的にACモード(6-19)に設定されます。

#### 送風温度の調整



- ③ 送風温度調整スイッチ(高)
- ④ 送風温度インジケーター
- ⑨ 送風温度調整スイッチ (低)

## 送風温度を上げる

▶ 送風温度調整スイッチ(高)③を 押します。

送風温度インジケーター④の数字が 上がります。

#### 送風温度を下げる

▶ 送風温度調整スイッチ(低)⑨を 押します。

送風温度インジケーター④の数字が 下がります。

#### 知識

- 送風温度は左右別々に設定できます。
- 通常は22℃に設定することを お勧めします。
- ・ 送風温度調整スイッチ③と⑨を 同時に押すと、送風温度が 22℃に設定されます。
- 左右どちらかの送風温度を最高に設定して送風温度インジケーターに "HI" が表示されたときは、もう一方の送風温度が自動的に上がります。

また、最低に設定して送風温度 インジケーターに "LO" が表示 されたときは、もう一方の送風 温度が自動的に下がります。

## エアコンディショナーの停止



③ オフスイッチ

## エアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

再度、オフスイッチ®を押すと、 エアコンディショナーが元の設定 で作動します。

#### 知識

ウインドウやスライディングルーフ(クーペ)、ソフトトップ(カブリオレ)が閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

#### ACモード



⑧ ACスイッチ

ACモードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AUTOモードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にACモードになり、スイッチの表示灯が点灯します。

#### ACモードを解除する

▶ ACスイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風されます。

# ACモードを設定する

▶ 再度、ACスイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯し、除湿 / 冷房された空気が送風されます。

# 環境



ACモードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

- 除湿 / 冷房された空気はエンジンがかかっているとき送風されます。
- ウインドウやスライディング ルーフ(クーペ)、ソフトトップ(カブリオレ)が閉じているときにACモードを解除すると、ウインドウが曇りやすくなります。
- ・ エアコンディショナーの冷媒が減っているときや、除湿 / 冷房機能が故障しているときにACスイッチ®を押すと、表示灯が点滅もしくは消灯したままになり、除湿 / 冷房された空気は送風されません。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- ACモードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風されることがあります。

#### 送風量の調整



- ⑤ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑩ 送風量インジケーター
- ① 送風量調整スイッチ(弱)

送風量を手動で調整することができます。

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ(強)⑤を押します。

送風量インジケーター⑩の点灯する数が増えます。

#### 送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ(弱) ⑪を押します。

送風量インジケーター⑩の点灯する数が減ります。

- エアコンディショナーがAUTO モードで作動しているときに送 風量調整スイッチを押すと、送 風量のAUTOモードが解除され ます。
- 送風量調整スイッチを押すと、 リアの送風口からの送風量も増 減します。

# 送風口の選択




- ① 送風口選択ダイヤル
- ⑤ 送風口インジケーター

送風口を手動で選択することができます。

# 送風口を選択する

▶ 送風口選択ダイヤル①をまわして、 点灯している送風口選択インジケ ーター⑩を好みの送風口マークに 合わせます。




送風口マーク	主に送風される送風口
7	サイド送風口 ® 中央送風口 ® 中央上部送風口 ® リア送風口 (6-23)
72	フロントウインドウ送風口® ドアウインドウ送風口®
ty.	フロントウインドウ送風口® ドアウインドウ送風口® サイド送風口® 中央送風口® 中央上部送風口® 足元送風口® リア送風口(6-23) リア足元送風口
ائر,	足元送風口 © リア足元送風口

#### 知識

- 送風口は左右別々に選択できます。
- 選択した送風口以外の送風口からも多少の送風が行なわれることがあります。
- リア足元送風口はフロントシートの下にあります。
- 点灯している送風ロインジケーターをマークの中間に合わせると、組み合わせた送風口から送風されます。
- エアコンディショナーがAUTO モードで作動しているときに送 風口選択ダイヤルを操作する と、操作した側の送風口選択の AUTOモードが解除され、 AUTOスイッチの表示灯が消灯 します。

#### 送風口の開閉

#### フロントの送風口



- ⑥ サイド送風口開閉ダイヤル
- (F) 中央送風口開閉ダイヤル
- ① 中央上部送風口開閉ダイヤル

#### 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル⑥ ⑪ を上方に、送風口開閉ダイヤル① を前方にまわすと、徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

#### 送風口を閉じる


▶ 送風口開閉ダイヤル®® を下方に、送風口開閉ダイヤル®® を下方に、送風口開閉ダイヤル®を後方にまわすと、徐々に送風口が閉じ、送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下方または後方にまわすと送風口が閉じます。

#### 知識

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下方または後方にまわしても、 送風口を完全に閉じることはできません。

#### リアの送風口



- ① リア送風口
- ® リア送風口開閉ダイヤル

フロントアームレスト後部にリアシー ト用の送風口があります。

#### 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®を左側にま わすと、徐々に送風口が開き、送風 量が上がります。

#### 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル®を右側にま わすと、徐々に送風口が閉じ、送風 量が下がります。

送風口開閉ダイヤル®を停止するまで右側にまわすと送風口が閉じます。

#### 知識

- 送風口開閉ダイヤルを停止するまで右側にまわしても、送風口を完全に閉じることはできません。
- 左右のリア送風口からの送風温 度は、フロントの左右の送風温 度の設定に連動します。
- フロントシートの下にリア足 元送風口があります。荷物な どで送風口をふさがないでく ださい。

# 送風口の調整

#### 送風口の風向きを調整する

▶ 各送風口のノブを上下左右に動かして風向きを調整します。

フロントウインドウ送風口⑥、中央上部送風口⑥、ドアウインドウ送風口®、ドアウインドウ送風口®、足元送風口®およびリア足元送風口は、風向きを調整することはできません。

#### 知識

換気効率を良くするため、中央送 風口®のノブは中央にすることを お勧めします。

#### 内気循環モード



② 内気循環スイッチ

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフ(クーペ)を開閉することができます。

#### 内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ®を約2秒以上押し続けると、開いているドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフが閉じます。

スイッチから手を放すと、その位置 で停止します。 内気循環モードに設定されているとき も、一定時間を経過すると以下のよう に外気導入に切り替わります。

外気温度が 約5℃以上のとき	約30分後
外気温度が 約5℃以下のとき	約5分後
ACモードを解除し ているとき	約5分後

## 内気循環モードを解除する (外気導入モードにする)

▶ 再度、内気循環スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ®を約2秒以上押し続けると、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフが前回開いていた位置まで開きます。

スイッチから手を放すと、その位置で停止します。

## 注 意!

- 外気温度が低いときや、ドアウ インドウやリアサイドウインド ウ、スライディングルーフ(ク ーペ)、ソフトトップ(カブリ オレ)を閉じているときに内気 循環モードに設定すると、ウイ ンドウが曇りやすくなります。
- 内気循環スイッチでドアウイン ドウやリアサイドウインドウ、 スライディングルーフを閉じて いるときは、乗員が身体を挟ま れないよう、十分に注意してく ださい。
- 内気循環スイッチでドアウインドウを ドウやリアサイドウインドウを 開いているときは、ウインドウ に身体を寄りかけないでください。ウインドウとドアフレーム などとの間に身体が引き込まれてけがをするおそれがあります。

### 知識

• 外気温度が非常に高いときは、 自動的に内気循環モードに切り 替わることがありますが、この ときは内気循環スイッチの表示 灯は点灯しません。

約30分経過すると、一定の割 合で外気導入をはじめます。

- AUTOモードやデフロスターモードにするか、ACモードを解除すると、外気導入モードになります。
- 内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやリアサイドウイン ドウ、スライディングルーフを別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフを、内気循環モードの解除操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

#### チャコールフィルター



⑦ チャコールフィルタースイッチ

排気ガスなど、外気から車内に取り込まれた汚れや臭いを取り除くときに使用します。

チャコールフィルタースイッチの操作に連動して、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフ(クーペ)を開閉することができます。

#### チャコールフィルターを使用する

▶ チャコールフィルタースイッチ⑦ を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

チャコールフィルタースイッチ⑦ を約2秒以上押し続けると、開いているドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフが閉じます。

スイッチから手を放すと、その位置 で停止します。

## 知識

チャコールフィルターを使用しているときに、外気中の一酸化炭素(CO)や窒素酸化物(NOx)の濃度が一定値を超えたときは、自動的に内気循環になります。

#### チャコールフィルターを停止する

▶ 再度、チャコールフィルタースイッチ⑦を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

チャコールフィルタースイッチ⑦ を約2秒以上押し続けると、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフが前回開いていた位置まで開きます。

スイッチから手を放すと、その位置で停止します。

#### 注意!

- チャコールフィルターを使用しているときは、自動的に内気循環モードに設定されるため、外気温度が低いときや、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフ(クーペ)、ソフトトップ(カブリオレ)を閉じているときは、ウインドウが曇りやすくなります。
- チャコールフィルタースイッチ でドアウインドウやリアサイド ウインドウ、スライディングル ーフを閉じているときは、乗員 が身体を挟まれないよう、十分 に注意してください。
- チャコールフィルタースイッチ でドアウインドウやリアサイド ウインドウを開いているとき は、ウインドウに身体を寄りか けないでください。ウインドウ とドアフレームなどとの間に身 体が引き込まれてけがをするお それがあります。

#### 知識

- ウインドウの内側が曇るときや、急速に冷房/暖房するときは、チャコールフィルターを解除してください。
- デフロスターモードにするか、 ACモードを解除すると、チャ コールフィルターは作動を停止 します。
- ACモードを解除しているときや 外気温度が約5℃以下のときは、 チャコールフィルターを使用す ることはできません。
- チャコールフィルタースイッチで閉じたドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライッチで開いた場合、開いたドウインドウ、スイッチで開いた場合、開いたドウインドウ、スライディングルーフを、チャコールフィルタースイッチの停止操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

### デフロスターモード



② デフロスタースイッチ

フロントウインドウやドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

#### デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ②を押します。 デフロスタースイッチの表示灯が 点灯します。

エアコンディショナーが以下の内容で作動します。

- エアコンディショナーの送風量 が上がり、送風温度が高くなり ます。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口から送風されます。
- 内気循環モードに設定していたときは外気導入になります。
- ACモードに設定されます。

#### デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ②を押します。

デフロスタースイッチの表示灯が 消灯します。

デフロスターモードに設定する前 の内容でエアコンディショナーが 作動します。

ただし、デフロスターモードに設定する前にACモードを解除していたときはACモードに、内気循環モードにしていた場合は外気導入モードになります。

#### または

▶ AUTOスイッチ⑭を押します。

デフロスタースイッチの表示灯が 消灯し、AUTOスイッチの表示灯 が点灯します。

送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

#### 知識

- 曇りが取れたら、すみやかに解除してください。
- デフロスターモードに設定しているときは、送風温度や送風量などの調整はできません。

#### ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、ウインドウの外側が曇ることがあります。 このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を調整すると、 外側の曇りを軽減できます。

また、フロントウインドウ外側の曇りを取るときには、ワイパーを作動させてください。

#### 余熱ヒーター・ベンチレーション



⑧ 余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ

エンジン停止後に車内を暖房するとき に使用します。また、外気温度が高い ときは、車内の換気を行ないます。

エンジンスイッチが**0**か**1**の位置のとき、またはキーを抜いているときに使用できます。

# 余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

★ 余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

送風口の組み合わせや送風温度 は、外気温度やエンジン停止前の 送風温度により、自動的に調整さ れます。

# 余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ®を押します。
スイッチの表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- エンジンスイッチを**2**の位置にしたとき
- 余熱ヒーター・ベンチレーションを 使用してから約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき

#### 知識

- 送風量は弱で一定に保たれます。
- 外気温度が高いときや、エンジン冷却水の温度が低いときは、 暖気の送風が行なわれないことがあります。

#### リアデフォッガー



⑥ リアデフォッガースイッチ

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 使用できます。

#### リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ⑥を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

## リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ ⑥を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、作動してから約12分以内に自動的に停止します。

## 注意!


- ウインドウに雪や氷が付着しているときは、運転前にそれらを取り除いて視界を確保してください。事故を起こすおそれがあります。
- 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。

#### 知識

- 外気温度や走行速度により、リアデフォッガーが自動的に停止するまでの時間は異なります。
- バッテリーの電圧が低くなると リアデフォッガーは自動的に停止し、表示灯が点滅します。電 圧が回復すると自動的に作動を 開始します。
- 外気温度が低いときは、リア デフォッガースイッチを押し てもすぐに作動しない場合が あります。

#### ルームランプ

### ルームランプ



クーペ (スライディングルーフ装備車)

- ① 読書灯
- ② 読書灯スイッチ
- ③ 常時消灯モード
- ④ 自動点灯モード(中立の位置)
- ⑤ 手動点灯モード
- ⑥ ルームランプ
- ⑦ リアルームランプスイッチ(クーペ)

## ルームランプの点灯モード

#### 自動点灯モードにする

▶ ルームランプスイッチを中立の位置④にします。

周囲が暗いときに、以下のようにフロントルームランプやリアルームランプ (クーペ)が点灯 / 消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜く と点灯し、約10秒後に消灯します。
   この機能の設定と解除については (4-33)をご覧ください。
- リモコン操作で解錠すると点灯し、 約30秒後に消灯します。

- ドアを開閉すると点灯します。
  - ◇エンジンスイッチが2の位置の ときは、ドアを閉じるとただち に消灯します。

ドアを開いたままのときは消灯しません。

◇エンジンスイッチが0か1の位置 のとき、またはキーが抜いてあ るときは、ドアを閉じると約10 秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは約5 分後に消灯します。

## 注 意!

車を施錠したときは、ルームラン プが消灯することを確認してくだ さい。

- ※ スライディングルーフ非装備車はスイッチの形状などが異なります。
- ※ カブリオレにリアルームランプは装備されません。

#### ルームランプ

#### 常時消灯モードにする

▶ ルームランプスイッチの③側を押します。

周囲が暗いときに、以下のいずれかの 操作をしても、ルームランプは点灯し ません。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作で解錠する
- ドアを開く

#### ルームランプの手動操作

# フロントルームランプを手動で点灯 する

▶ ルームランプスイッチの⑤側を押します。

フロントルームランプが点灯し ます。

# リアルームランプを手動で点灯 / 消灯 する (クーペ)

▶ リアルームランプスイッチ⑦を押します。

リアルームランプが点灯 / 消灯します。

#### 読書灯を点灯/消灯する

▶ 読書灯スイッチ②を押します。読書灯①が点灯 / 消灯します。

#### 乗降用ランプ


乗降用ランプはドアの下部にあり、乗 降時に足元を照らします。

ルームランプが自動点灯モード (6-31) になっていて、周囲が暗いときにドアを開くと点灯し、ドアを閉じると消灯します。

エンジンスイッチが**2**の位置以外のときは、ドアを開いたままにすると約5分後に消灯します。

エンジンスイッチが**2**の位置のときは、ドアを開いたままにすると消灯しません。

#### サンバイザー



- ① サンバイザー
- ② フック
- ③ バニティミラーカバー
- ④ 照明
- ⑤ カードホルダー

## 前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザー①を下げます。

#### 横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザー①を下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外します。
- ▶ サンバイザー①を横にまわします。

## 注意!

サンバイザーを横にまわすときは、 バニティミラーカバー③を閉じて ください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれ があります。

### 知識

- バニティミラーの横にはカード ホルダー⑤があります。
- 車種や仕様により、横にまわしたサンバイザーを軸方向にスライドすることができます。

### バニティミラー

#### バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザー①を下げます。
- ▶ バニティミラーカバー③を上方に 開きます。

照明④が点灯します。

使用後はカバー③を閉じます。

# 注意!

眩惑を防ぐため、走行中はカバー ③を閉じてください。

## 知識

サンバイザーをフック②から外すと照明④は点灯しません。

## リアブラインド (クーペ)

## リアブラインド(クーペ)\*



① リアブラインドスイッチ

エンジンスイッチが1か2の位置のときに操作できます。

#### リアブラインドを展開する(上げる)

▶ リアブラインドスイッチ①を押します。


## リアブラインドを収納する(下げる)

▶ 再度、リアブラインドスイッチ① を押します。

- リアブラインドは展開 / 収納中にスイッチを再度押すとそのときの位置で停止しますが、必ず完全に展開 / 収納した位置で使用してください。中間の位置で使用すると損傷するおそれがあります。
- ブラインドの展開 / 収納の妨げ になるような物を周囲に置かな いでください。また、身体を挟 まないように注意してください。

#### 灰皿

#### フロントの灰皿



- ① カバー
- ② マーク
- ③ 灰皿
- ④ ノブ

#### 灰皿を開く

▶ カバー①のマーク②を押して開きます。

閉じるときは、カバーを下方に押 してロックさせます。

## 灰皿を取り外す

- ▶ エンジンを停止し、パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ エンジンスイッチを2の位置にして、ブレーキペダルを踏みながら、セレクターレバーをINIに入れます。
- ▶ ノブ④を右側に押しながら、灰皿③を取り外します。


#### 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿③を元の位置に合わせて、押し込みます。

- 開くときはカバーの上側を押さないでください。カバーの 開閉機構を損傷するおそれが あります。
- 灰皿を取り外すときは、必ず エンジンを停止して、パーキ ングブレーキを確実に効かせ てください。

#### 灰皿

## リアの灰皿



- ⑤ カバー
- ⑥ スプリング

## 灰皿を開く

▶ カバー⑤を手前に開きます。 閉じるときは、カバーを前方に押 します。

#### 灰皿を取り外す

▶ スプリング⑥を押しながら、灰皿 を手前に引きます。

## 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿底部を差し込み、スプリング ⑥を押しながら、灰皿を押し込み ます。

- 吸いがらやマッチの火は確実に 消してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じて ください。

## ライター

### ライター



① ライター

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに使用できます。

# ライターを使用する

▶ ライター①を押し込みます。

熱せられると、ライターは元の位 置に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の 位置に戻します。

# 警告



ライターは必ずノブの部分を持っ てください。金属部を持つと火傷 をするおそれがあります。


- 安全のため、子供が乗車すると きはライターを抜き取ってく ださい。
- ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。ライ ターを損傷するおそれがあり ます。
- 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。ライターやセンター コンソールを損傷したり、火災 が発生するおそれがあります。

- ライターが戻らなくなったときは、エンジンスイッチを**0**の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、指定サービス工場に連絡してください。
- アクセサリー電源としてライターソケットを使用するときは、必ずDC12V、最大消費電流15A以下(最大消費電力180W以下)の規格にあった純正アクセサリーのみを使用してください。ヒューズが切れたり、火災が発生するおそれがあります。

#### 小物入れ

### 小物入れ

#### フロントアームレストの小物入れ



- ① フロントアームレスト
- ② レバー (上部小物入れ)
- ③ レバー (下部小物入れ)
- ④ 解錠位置
- ⑤ 施錠位置

# 警告



走行中は必ず小物入れのカバーやアームレストを閉じてください。 急ブレーキ時や衝突時などに収納物が飛び出して、乗員がけがをするおそれがあります。

## 注 意!

- アームレストが閉じなくなるような大きな物を小物入れに入れないでください。アームレストや収納物を損傷するおそれがあります。
- 小物入れには食料品を収納しないでください。

### 上部の小物入れを開く

▶ レバー②を引いてカバーを開きます。

#### 上部の小物入れを閉じる

カバーを下げてロックします。

### 下部の小物入れを開く

▶ レバー③を引きながら、アームレスト①を引き上げます。

下部の小物入れにはトレイがあり、使用するときは引き出します。

#### 下部の小物入れを閉じる

▶ アームレスト①を下げてロックします。

#### 知識

下部の小物入れ内のトレイは、引き抜いて取り外すことができます。

### 小物入れ

## 小物入れの施錠

フロントアームレストのキーシリン ダーにエマージェンシーキー (3-10) を差し込んで施錠することができます。

#### 小物入れを施錠する

▶ キーシリンダーにエマージェンシーキーを差し込んで、施錠位置⑤にまわします。

## 小物入れを解錠する

▶ キーシリンダーにエマージェンシーキーを差し込んで、解錠位置④にまわします。

## 携帯電話の接続

フロントアームレスト上部の小物入れ には携帯電話用のコネクターが装備さ れています。

コネクターに携帯電話を接続すると、 電話の発信 / 受信ができます。

#### 携帯電話を取り付ける

▶ 携帯電話の外部端子をコネクター に接続します。

#### 携帯電話を取り外す

▶ コネクター左右のロック解除ボタンを押しながら、携帯電話をコネクターから取り外します。

### 注 意!

携帯電話がコネクターに接続できないときは、無理に取り付けないでください。携帯電話やアームレストのカバーを損傷するおそれがあります。

※電話の操作については、別冊「マルチファンクションコントローラー 取扱説明書」をお読みください。

#### カップホルダー


#### カップホルダー

## 注意!

- 火傷防止のため、熱い飲み物が入った容器を置かないでください。
- カップホルダーのサイズに合っ たフタ付きの容器を使用してく ださい。
- カップホルダーに飲み物の容 器以外のものを置かないでく ださい。
- 走行中はカップホルダーを使用 しないでください。
- カップホルダーに飲み物を置く ときは、スイッチや電装品など に飲み物をこぼしたり、結露し た水滴が垂れないように注意し てください。

スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。

### フロントのカップホルダー



左ハンドル車
① カバー

## カップホルダーを使用する

▶ カバー①を軽く押します。 カップホルダーがポップアップします。

# カップホルダーを閉じる

▶ カバー①を押してロックします。

# リアアームレストのカップホルダー (クーペ)



② カップホルダー

#### カップホルダーを使用する

- アームレストを引き出して水平に します。
- ▶ カップホルダー②を軽く押します。 カップホルダーが前方にスライド します。

## カップホルダーを収納する

▶ カップホルダー②を押し込んでロックします。

## グローブボックス

## グローブボックス



エハンドル

- ① カバー
- ② レバー

## グローブボックスを開く

▶ レバー②を引いて開きます。

#### グローブボックスを閉じる

▶ カバー①を押してロックします。

### 注 意!


- 走行中は、グローブボックス のカバーを開いたままにしな いでください。急ブレーキ時 や衝突時などに収納物が飛び 出して乗員がけがをするおそ れがあります。
- 貴重品はグローブボックス内に 保管しないでください。
- グローブボックス内には眼鏡入れがあります。眼鏡入れを開いたままグローブボックスを閉じないでください。眼鏡入れを損傷するおそれがあります。

#### 知識

- グローブボックス内には外部音 声入力端子、CDチェンジャー があります。詳しくは別冊「マ ルチファンクションコントロー ラー 取扱説明書」をご覧くだ さい。
- エンジンスイッチが1か2の位置のときにグローブボックスを 開くと、グローブボックスランプが点灯します。
- リモコン操作で解錠 / 施錠する と、グローブボックスも連動し て解錠 / 施錠されます (カブリ オレ)。

## 収納ネット / シートバックポケット

# 収納ネット




右ハンドル車 ① 収納ネット

助手席の足元に新聞や雑誌などを収納できるネット①を備えています。

#### 注 意!

- 収納ネットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、 鋭利な形状の物を入れないでください。
- 収納物が収納ネットからはみ出 さないようにしてください。

#### シートバックポケット



① シートバックポケット

フロントシートの背面にシートバックポケット①があります。

#### 注 意!

- シートバックポケットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。
- 収納物がポケットからはみ出さないようにしてください。

## アシストグリップ (クーペ)

## アシストグリップ(クーペ)

ドアウインドウとリアサイドウインドウの上方にアシストグリップがあります。コーナリング時の姿勢保持などに使用します。

リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。

# 警告



SRSウインドウバッグ\*の作動を 妨げたり、作動時に物が飛んで乗員 がけがをするおそれがありますの で、以下の点に注意してください。


- アシストグリップにハンガーや アクセサリーなど物をかけない でください。
- コートフックには軽く柔らかい 衣服以外の物をかけないでくだ さい。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服 を直接かけてください。

### 注 意!

- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。
- 運転者は運転中にアシストグリップを使用しないでください。
- コートフックを使用するときは、 衣服が運転者の視界の妨げにならないようにしてください。

## ルーフラック (クーペ)

### ルーフラック(クーペ)



① カバー

ルーフラックはダイムラー社の純正品 および指定品の使用をお勧めします。 詳しくは指定サービス工場におたずね ください。

#### ルーフラックを取り付ける

- ▶ カバー①を外側に開きます。
- ▶ ルーフラックを取り付けます。

# 警告



ルーフに荷物を積んでいるときは、 車の重心位置が変化し、走行安定 性に影響を与えます。運転すると きは十分注意してください。

#### 注 意!

- ルーフの最大積載量(約100kg)を 超えないよう注意してください。
- ルーフラックを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。
- 純正品および指定品以外のルーフラックを取り付けると、車を 損傷するおそれがあります。
- ルーフラックを取り付けるとき は下記に注意してください。車 を損傷するおそれがあります。
  - ◇ スライディングルーフ\*を チルトアップさせたときに 接触しないこと
  - ◇ トランクを開いたときに接触しないこと

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

# ソフトトップ(カブリオレ)

ソフトトップを開閉するときは、必ず 以下の事項を守ってください。

# 警告



 ソフトトップを開閉するときは、 ソフトトップやソフトトップ収納室カバー、ソフトトップのリンケージやヒンジ、ウインドウなど、作動する部分に絶対に触れないでください(図の×印の部分など)。身体を挟まれてけがをするおそれがあります。また、それらが作動する範囲に障害物がないことも確認してください。ソフトトップや関連部品などを損傷するおそれがあります。







- 走行速度が約30km/h以上のときはソフトトップスイッチを操作することはできません。このときは警告音が1回鳴り、マルチファンクションディスプレイに"ソフトトップテイジチュウ/ミッウサップである。
- 走行速度が約30km/h以下のと きはソフトトップの操作ができま すが、安全のため必ず完全に停車 した状態で操作してください。
- 万一、身体や物が挟まれそうに なったときは、ソフトトップス イッチから手を放してくださ い。ソフトトップの作動が停止 します。
- ソフトトップを開閉するときは、 リアシートに乗車しないでくだ さい。開閉中のソフトトップに 身体が当たり、けがをするおそ れがあります。

- リアシートに乗車するときは、 ソフトトップの作動が完全に終 わってからにしてください。また、必ずリアヘッドレストを完 全に引き上げてください。
- ソフトトップは必ず完全に閉じるか、または完全に開いた状態にしてください。
- ソフトトップの開閉操作中にソフトトップスイッチから手を放すと、ソフトトップの作動が停止します。そのまま約7分が経過したとき、またはエンジンスイッチをOか1の位置にしたときは約20秒以内にソフトトップが下がります。身体を挟まれないよう十分に注意してください。
  - ◇ このときは警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ソフトトップ ガ サガ リマス!" と表示されます。ソフトトップが開 / 閉どちらの方向に下がるかは、ソフトトップが停止した位置によって異なります。

- ◇ キーの解錠 / 施錠ボタンでソフトトップの開閉操作 (3-12、14) をしているときにボタンから手を放すと、ソフトトップの作動が停止し、約20秒以内にソフトトップが下がります。
- ソフトトップの開閉操作が完了していないときは、マルチファンクションディスプレイに "ソフト トップ ガ サドウチュウデス" と表示されます。このときに走行を開始して走行速度が約30km/h以上になると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ソフトトップ フルオープン / フルクローズ"と表示されます。必ず停車して、ソフトトップを完全に開閉してください。

- ソフトトップ収納室カバーの上 に腰をかけたり、物を置かない でください。
- ソフトトップを開閉するときは、ソフトトップや関連部品などの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。
  - ◇ 上方に十分な空間があることを確認してください。
  - ◇ トランク内の荷物がラゲッジ カバーの下にあり、ラゲッ ジカバーを押し上げていな いことを確認してください (3-46)。
  - ◇ ラゲッジカバーが閉じていることを確認してください。
  - ◇ ソフトトップ収納室カバー の上に物が置いていないことを確認してください。
  - ◇ オートマティックロールバーが作動していないことを確認してください。

- ◇ トランクを閉じてください。
- ◇ ソフトトップが凍結していないことを確認してください。
- ◇ ソフトトップが汚れていた り濡れていないことを確認 してください。
- ◇ 車内にソフトトップが接触 するおそれのある物を置か ないでください。
- ソフトトップ開閉中にトランク ハンドルや運転席ドアのトラン クオープナースイッチを操作し ないでください。
- ソフトトップ収納室カバーが 完全に閉じない、ソフトトッ プがフロントウインドウ上部 にロックされないなど、ソフトトップの開閉システムに異 常が発生したときは、ただち に指定サービス工場で点検を 受けてください。

- バッテリーあがりを防ぐため、 ソフトトップを操作するときは エンジンを始動してください。
- 車を離れるときは、盗難をさけるため、必ずソフトトップやドアウインドウ、リアサイドウインドウを閉じ、ドアやトランク、グローブボックスが施錠されていることを確認してください。

#### 知識


- リモコン操作で車外からソフト トップの開閉ができます (3-12、14)。
- ソフトトップの作動に連動して、ドアウインドウとリアサイドウインドウも動きます。
- オートマティックロールバー (2-24)が作動したときは、ソ フトトップの開閉はできません。
- トランク内のラゲッジカバー (3-46) が閉じていないときに ソフトトップを開閉しようとす ると、マルチファンクションディスプレイに "トランクルーム ラゲッジカ バ-ヲトジテクダサイ!" と表示されます。

- ソフトトップを開閉する前に、 必ずトランクが閉じていることを確認してください。トランクが閉じていないときにソフトトップを開閉しようとすると、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- 短時間のうちに何度もソフトトップの開閉をくりかえすと、油 圧装置を保護するため、ソフトトップが作動しなくなることがあります。

一度エンジンスイッチを**0**の位置にして、約10分以上待ってからエンジンを始動し、ソフトトップを開閉してください。

#### ソフトトップの開閉

エンジンスイッチが**2**の位置のとき、 センターコンソールのソフトトップス イッチで操作できます。



① ソフトトップスイッチ

## ソフトトップを開く


- ▶ セレクターレバーをPに入れて、 パーキングブレーキを確実に効か せます。
- ▶ トランク内のラゲッジカバー (3-46) が閉じていることを確認し ます。
- トランクを閉じます。

- 方向に引いて、すべての作動が終 了するまで保持します。
  - リアヘッドレストが下がり、ド アウインドウとリアサイドウイ ンドウが開きます。
  - マルチファンクションディスプ レイに "ソフトトップ ガ サドウチュウ デス" と表示されます。
  - ソフトトップの後部が上がり、 ソフトトップ収納室カバーが開 きます。
  - フロントウインドウト部のロッ クが外れ、ソフトトップが後方 に移動して収納されます。
  - ソフトトップ収納室カバーが閉 じます。
  - ソフトトップスイッチを引き続 けると、ドアウインドウとリア サイドウインドウが閉じます。

▶ ソフトトップスイッチ①を矢印の ▶ ソフトトップ収納室カバーが確実 に閉じていることを確認します。

## 注 意!

ソフトトップが濡れているときは、 開く前にソフトトップを乾燥させて ください。車内やソフトトップ収納 室に水が入るおそれがあります。



① ソフトトップスイッチ

### ソフトトップを閉じる

- ▶ セレクターレバーを P に入れて、 パーキングブレーキを確実に効か せます。
- ▶ トランクが閉じていることを確認 します。

- ▶ ソフトトップスイッチ①を矢印の 方向に押して、すべての作動が終 了するまで保持します。
  - リアヘッドレストが下がります。また、ドアウインドウが少し下がり、リアサイドウインドウが開きます。
  - マルチファンクションディスプレイに "ソフトトップ ガ サドウチュウ デス"と表示されます。
  - ソフトトップ収納室カバーが開きます。
  - ソフトトップが前方に移動し、 フロントウインドウ上部にロックされます。
  - ソフトトップの後部が上がり、 ソフトトップ収納室カバーが閉 じます。

- ソフトトップの後部が下がり、 ロックされます。
- ソフトトップスイッチを押し続けると、ドアウインドウとリアサイドウインドウが閉じます。
- ▶ ソフトトップがフロントウインドウ上部にロックされ、ソフトトップ後部とソフトトップ収納室カバーが完全に閉じていることを確認します。

## 注意!

ソフトトップを閉じる前に、サン バイザーがフックから外れていな いことやバニティミラーのカバー が開いていないことを確認してく ださい。

# ソフトトップスイッチでドアウイン ドウとリアサイドウインドウを開閉 する

エンジンスイッチが**2**の位置のとき、 ソフトトップスイッチでドアウインド ウとリアサイドウインドウの開閉がで きます。

### 注意!

ドアウインドウとリアサイドウインドウを開閉するときは、ウインドウに身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ソフトトップスイッチから手を放してください。ウインドウの開閉作動が停止します。

# ドアウインドウとリアサイドウインド ウを開く

▶ ソフトトップスイッチ①を素早く 2度押して保持します。

ドアウインドウとリアサイドウインドウが開きます。

スイッチから手を放すと、ウイン ドウはその位置で停止します。

# ドアウインドウとリアサイドウインド ウを閉じる

▶ ソフトトップスイッチ①を素早く 2度引いて保持します。

ドアウインドウとリアサイドウイ ンドウが閉じます。

スイッチから手を放すと、ウインドウはその位置で停止します。

#### ソフトトップが閉じないとき

ソフトトップスイッチやリモコン操作で ソフトトップを閉じることができないと きは、以下の点を確認してください。

- トランク内のラゲッジカバーが閉じていること
- オートマティックロールバーが作動していないこと
- トランクが閉じていること
- バッテリー電圧が低下していない こと

エンジンを始動してください。

それでも閉じることができず、どうしてもソフトトップを閉じる必要がある場合は、以下の作業を行ないます。

# 警告



ソフトトップを手動で閉じる作業 は容易ではありません。また非常 に大きな力が要求されます。けが をしたり、車を損傷するおそれが ありますので、どうしても必要な ときにだけ行なってください。そ れ以外のときは指定サービス工場 に連絡してください。

## 注 意!

- 作業は必ず、大人2人以上で行 なってください。
- 作業をするときは腕時計やアク セサリーなどを外してください。けがをしたり、車を損傷するおそれがあります。
- 作業中は指や手をけがしないように、十分注意してください。

- ▶ セレクターレバーを P に入れ、 パーキングブレーキを確実に効か せます。
- ▶ ドアウインドウとリアサイドウインドウを全開にします。
- ▶ リアヘッドレストを下げます。ス イッチ操作で下がらないときは手 動で下げます (2-28)。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- トランクを開きます。



① 油圧解除ノブ(トランクルーム左側)

- ▶ トランクルーム左側にあるヒューズ ボックスのカバー (7-37) を開き ます。
- ▶ 内部にある油圧解除ノブ①を引き ながら、反時計回りに約90度まわ します。

油圧解除ノブ①が引かれたままの 状態になっていることを確認して ください。



点線:内張りの切れ目

- ▶ トランクルーム右側の救急セット を取り出します (7-4)。
- ▶ 図の矢印の部分に指をかけ、切れ目に沿ってトランクルームの内張りを上方にはがします。



② 油圧解除ノブ (トランクルーム右側)

▶ トランクルームの内張りをはがしたところにある油圧解除ノブ②を引きながら、反時計回りに約90度まわします。


油圧解除ノブ②が引かれたままの 状態になっていることを確認して ください。




- ③ 六角レンチ
- ④ バルブスクリュー
- ▶ 車載の六角レンチ③で、油圧ポンプのバルブスクリュー④を反時計回りに約1回転半、停止するまでまわします。

## 注 意!


バルブスクリューを六角レンチでまわすときは、ゆっくり停止するまでまわし、停止したらそれ以上まわさないでください。車を損傷するおそれがあります。また、高圧のオイルが吹き出してけがをするおそれがあります。



- ⑤ ヒンジ
- ▶ トランク開口部のヒンジ⑤(2カ所) のレバーの両端をつまみ、横に引きながら前方にまわします。



- ⑤ ヒンジ
- ⑥ ストラップ
- ▶ 車載工具と一緒に2本車載されているストラップ⑥を用意し、図のようにヒンジ⑤の裏側に通します。




⑥ ストラップ

- ▶ ストラップ⑥の握りの部分を反対側の輪に通し、ソフトトップ収納室カバーの上に出します。
- ▶ ストラップが干渉するところ(矢 印の部分)をガムテープなどで保 護します。

## 注 意!

- ストラップが干渉するところ (矢印の部分)は、必ずガムテー プなどで保護してください。保 護をしないで操作を行なうと、 車を損傷するおそれがあります。
- トランクが開いているときは、ストラップを引かないでください。




- ⑥ ストラップ
- ⑦ ソフトトップ収納室カバー
- ▶ ストラップ⑥を外側に出した状態 でトランクを閉じます。

#### 注意!

作業が終了するまではトランクを 開くことができなくなるので、六 角レンチをトランク内に残さない ように注意してください。これ以 降の作業ができなくなります。 ▶ ストラップ⑥をそれぞれ1名ずつが握り、矢印の方向に強く引きます。 ソフトトップ収納室カバー⑦の後部が上がります。

# 注 意!

- トランクが開いた状態で、ストラップを引かないでください。 ソフトトップ収納室カバーやトランクを損傷します。
- ストラップを引くには、非常に 大きな力が必要になります。これ以降の作業は、必ず大人2 人以上で行なってください。




⑦ ソフトトップ収納室カバー

- ▶ ストラップ⑥を外します。
- ▶ 図の矢印の部分を持ちながら、ソフトトップ収納室カバー⑦を停止するまでしっかりと後方に引き上げます。

# 注 意!

ソフトトップ収納室カバーが確実 に後方に引き上げられていないと、 このあとの作業でソフトトップ収 納室カバーの後端とトランクが接 触して、車を損傷するおそれがあ ります。



⑦ ソフトトップ収納室カバー

▶ ソフトトップ収納室カバー⑦の前側部を持ち、ななめ後方に引き上げて、ソフトトップ収納室カバーを開きます。

このとき、ソフトトップ収納室力 バー⑦の後端もななめ後方に引く ようにします。

# 警告



これ以降の作業は、手や指を挟んでけがをしないよう十分に注意してください。また、車を損傷しないよう、細心の注意をはらって作業を続けてください。




⑧ ソフトトップ

▶ ソフトトップ®を引き出します。


## 注意!

ソフトトップの両端のフレーム以外に触れないでください。リンケージやヒンジに触れると、けがをしたり、車を損傷するおそれがあります。



⑧ ソフトトップ

▶ ソフトトップ®をフロントウイン ドウ上部とかみ合う少し手前の位 置まで閉じます。



- ③ 六角レンチ
- ⑨ ロックスクリュー
- ⑩ ⑪ 操作方向
- ⑫ ロック部
- ▶ ソフトトップ前部中央のロックスク リュー⑨のカバーをドライバーな どで外します。
- ▶ 六角レンチ③を使って、ロックスク リュー⑨を⑩の方向に停止するま でまわします。


- ▶ ソフトトップのロック部®をフロントウインドウ上部にかみ合わせます。
- ▶ ロックスクリュー®を⑪の方向に 停止するまでまわします。

ソフトトップが確実にロックされ たことを確認してください。

# 注 意!

ロックスクリューを六角レンチでまわすときは、ゆっくり停止するまでまわし、停止したらそれ以上まわさないでください。車を損傷するおそれがあります。


#### ソフトトップ (カブリオレ)



- 13 (4) 操作方向
- ⑤ フラップ
- ▶ ソフトトップ後部を®の方向に上げて保持します。
- ▶ 左右のフラップ®の動きに注意しながら、ソフトトップ収納室カバーを®の方向に閉じます。

# 注意!


ソフトトップ収納室カバーのフラップ部分の取り扱いには特に注意してください。フラップ部分やリンケージなどを損傷するおそれがあります。



- ⑥ ソフトトップ固定用フック
- ⑪ ソフトトップ固定用キャッチャー
- ▶ ソフトトップ後部をゆっくり下げます。
- ▶ 左右のソフトトップ固定用フック ®を、ソフトトップ固定用キャッ チャー⑩に確実に差し込みます。

- 無理にソフトトップ後部を押さないでください。車を損傷するおそれがあります。
- ソフトトップ固定用フックを ソフトトップ固定用キャッチャーに差し込むときは、の前を トトップ収納室カバーの前な が下がりきっていることを確認してください。下がりきっていないとを ていないと、フックやソフトップ収納室カバーを損傷するおそれがあります。

# ソフトトップ (カブリオレ)



⑦ ソフトトップ収納室カバー

▶ ソフトトップ収納室カバー⑦を前方に押してから、下方に押します。

# 知識

ソフトトップ収納室カバーが確実 に閉じていないと、トランクを開 くことができません。 ▶ 再度、六角レンチでソフトトップ 前部中央のロックスクリューを⑪ の方向(6-57)にまわして、確実 にロックされていることを確認し てください。

# 注 意!

- ロックスクリューを六角レンチでまわすときは、ゆっくり停止するまでまわし、停止したらそれ以上まわさないでください。車を損傷するおそれがあります。
- この作業は、あくまでも非常時の緊急作業です。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- 作業後にトランクを開くことが できないときは、ソフトトップ 収納室カバーを再度下方に押し てください。

また、エマージェンシーキーによるトランクの解錠操作は絶対に行なわないでください。トランクやソフトトップ収納室カバーを損傷するおそれがあります。

#### ドラフトストップ(カブリオレ)

# ドラフトストップ (カブリオレ)

ドラフトストップは、ソフトトップを開いてオープントップで走行するときに生じる風を整流するための装備です。車内への風の巻き込みを減少させます。

使用しないときは付属のケースに入れて、トランク内などに保管してください。

# 警告



- ドラフトストップは必要なとき だけ使用するようにしてください。以下の場合はドラフトストップの上部を折りたたんで走行するか、ドラフトストップを取り外してください。
  - ◇ 後方視界が十分に確保できな い場合
  - ◇周囲が暗い場合
- ドラフトストップを使用しているときは、リアシートに乗車することはできません。
- ドラフトストップの上に物を置かないでください。
- ソフトトップを閉じて走行する ときは、ドラフトストップを使 用しないでください。後方視界 の妨げになるおそれがあります。

- ドラフトストップを装着したときなど、ルームミラーが後続車のライトに照射されない場合は、ミラーの自動防眩機能は作動しません。
- ドラフトストップを装着していても、ソフトトップの開閉には 支障ありませんが、必要のない ときはドラフトストップを使用 しないでください。
- ドラフトストップを装着しているときは、シートのバックレストがドラフトストップに当たらないように注意してください。


# ドラフトストップ(カブリオレ)




① ドラフトストップ

# ドラフトストップを取り付ける

- ▶ ドラフトストップ①をケースから 取り出します。
- ▶ 図のようにドラフトストップ①を 展開して、合わせます。




- ② リング
- ③ ノブ
- ④ 取り付け部
- ▶ ノブ③が矢印と反対の方向に引かれていることを確認します。
- ▶ リング②を取り付け部④に合わせて押し込みます。ノブ③が矢印の方向に動いてロックされます。




⑤ 固定フック

▶ 左右2カ所の固定フック⑤を起こします。

# ドラフトストップ(カブリオレ)



- ⑤ 固定フック
- ⑥ バー
- ⑦ 取り付け部
- ⑧ ロック部
- ⑨ ロックノブ
- ▶ バー⑥の右端部を取り付け部⑦に 合わせます。
- ▶ 固定フック⑤をリアシートの取り 付け部に差し込みます。
- ▶ バー⑥の左端部とロック部⑧を合わせ、矢印の方向にロックノブ⑨を動かしてロックします。



① ドラフトストップ

▶ ドラフトストップ①の上部を引き 起こします。

# ドラフトストップを取り外す

- ▶ ドラフトストップ①の上部を折り たたみます。
- ▶ ロックノブ®を取り付けのときと 逆の方向に動かして、ロックを外 します。
- ▶ ドラフトストップ①を車から取り 外します。
- ▶ 左右2カ所の固定フック⑤を元の 位置に戻します。
- ▶ ノブ③を、取り付けのときとは逆 の方向に動かして、ロックを外し ます。

リング②が外れます。

- ▶ ドラフトストップ①を折りたたみます。
- ▶ ケースに入れて、トランク内などに保管します。

7-2	パンクしたとき	
7-3	(CLK 63 AMG)	7-21
7-3	けん引	7-29
7-5	オーバーヒートしたとき	7-32
7-9	バッテリーがあがったとき	7-33
7-10	ヒューズの交換	7-36
	電球の交換	7-40
7-11		
	7-3 7-3 7-5 7-9 7-10	7-3 (CLK 63 AMG) 7-3 けん引 7-5 オーバーヒートしたとき 7-9 バッテリーがあがったとき 7-10 ヒューズの交換 電球の交換

#### 事故・故障のとき

# 事故・故障のとき

# 警告



燃料などが漏れている場合は、すぐにエンジンを停止してください。また、車に火気を近付けないように注意してください。火災が発生したり、爆発するおそれがあります。

#### 事故が起きたとき

以下の処置をとってください。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げ にならない安全な場所に停車し、 エンジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。

- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号などを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

#### 路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

#### 車が動かなくなったとき

セレクターレバーを N に入れて、パーキングブレーキを解除し、同乗者や付近の人に救援を求めて、安全な場所まで車を押して移動してください。このときは、車速感応ドアロックによるキーの閉じ込みに注意してください。

セレクターレバーを**N** に入れられないときは、乗員を安全な場所に避難させて、続発事故を防いでください。

#### 注意!

踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押し てください。緊急を要するときは 非常信号用具を使用してください。

#### 非常信号用具 / 救急セット

# 非常信号用具


懐中電灯をドアポケットに備えてい ます。

# 知識

- 新車時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。使用するときは紙を取り除いてください。
- 懐中電灯が十分な明るさで点灯 することを定期的に点検してく ださい。

# 救急セット

#### クーペ



- ① 救急セット
- ② ストラップ

トランク左側の図の位置に収納されています。

▶ ストラップ②を外して、救急セット①を取り出します。

# 知識

救急セットの中身が揃っていて、 使用可能であることを定期的に点 検してください。

# 万一のとき


#### 救急セット

# カブリオレ

救急セットはトランク右側のカバーの下、またはトランク右側にストラップで固定されています。

#### 知識

救急セットの中身が揃っていて、 使用可能であることを定期的に点 検してください。



① カバー

# 2

② 救急セット

#### カバーの下の救急セットを取り出す


▶ トランク右側のカバー①を開きます。

図の位置に収納されています。

#### 車載工具

# 車載工具


#### CLK 200 / CLK 350



トランクフロアボードを開いた状態

- ① ラゲッジトレイ
- ② スクリュー

# CLK 350 カブリオレ



トランクフロアボードを開いた状態

- ① ラゲッジトレイ
- ② スクリュー

車載工具はラゲッジトレイの下に収納されています。

#### 車載工具を取り出す


- ▶ トランクフロアボードを開きます (3-44)。
- ▶ スクリュー②を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ ラゲッジトレイ①を取り外します。

#### 万一のとき

#### 車載工具

# 注 意!

トランクフロアボードのフックを トランク開口部の縁にかけた状態 でトランクを閉じないでください。 フックやシール部を損傷します。



ラゲッジトレイを取り外した状態

- ③ ホイールレンチ
- ④ けん引フック
- ⑤ 輪止め
- ⑥ ガイドボルト
- ⑦ ストラップ\*
- 8) 手袋
- ⑨ ジャッキ
- ① トレイ
- ① トレイの収納方向表示

#### 知識

車載工具が入っているトレイ⑩を 収納するときは、トレイの収納方 向表示⑪が車のフロント方向に向 くようにしてください。

※ 応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、 応急用スペアタイヤ用ホイールに添付され ているか、トレイに収納されています。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### 車載工具

#### CLK 63 AMG



トランクフロアボードを開いた状態 (1) カバー


車載工具はトランクフロアボードの下 に収納されています。

#### 車載工具を取り出す

- ▶ トランクフロアボードを開きます (3-44)。
- ▶ カバー①を取り出します。

# 注意!

トランクフロアボードのフックを トランク開口部の縁にかけた状態 でトランクを閉じないでください。 フックやシール部を損傷します。



カバーを取り出した状態

- ② 輪止め
- ③ 電動エアポンプ
- ④ 手袋
- ⑤ けん引フック
- ⑥ ホイールレンチ
- ⑦ タイヤフィット
- 8 ジャッキ
- ⑨ ガイドボルト

※CLK 63 AMGには、応急用スペアタイヤは装備されていません。

パンクしたときは、タイヤフィットでタイヤを修理します (7-21)。

※電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、指定サービス工場におたずねください。

#### 車載工具

#### CLK 63 AMG カブリオレ


車載工具はトランクフロアボードの下 に収納されています。

#### 車載工具を取り出す

▶ トランクフロアボードを開きます (3-44)。

# 注 意!

トランクフロアボードのフックを トランク開口部の縁にかけた状態 でトランクを閉じないでください。 フックやシール部を損傷します。



トランクフロアボードを開いた状態

- ① ホイールレンチ
- ② ストラップ
- ③ ガイドボルト
- ④ タイヤフィット
- ⑤ 輪止め
- ⑥ 電動エアポンプ
- ⑦ けん引フック
- ⑧ トレイ
- ⑨ ジャッキ

ジャッキ⑨はトレイ⑧の下に収納されています。

#### ジャッキを取り出す


▶ トレイ®を持ち上げ、ジャッキを取り出します。

- ※ CLK 63 AMG カブリオレには、応急用スペアタイヤは装備されていません。 パンクしたときは、タイヤフィットでタイヤを修理します(7-21)。
- ※電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、指定サービス工場におたずねください。

# 停止表示板

# 停止表示板

#### クーペ




- ① ロックノブ
- ② ホルダー

停止表示板はトランクリッドの裏側 に収納されています。

#### 停止表示板を取り出す

▶ ロックノブ①を矢印の方向にまわして、ホルダー②から停止表示板を取り外します。


#### カブリオレ



- ① ロックノブ
- ② 停止表示板ケース

# 停止表示板を取り出す

- ▶ ロックノブ①を矢印の方向にまわして、停止表示板ケース②を取り外します。
- ▶ 停止表示板ケース②から停止表示板を取り出します。



- ③ スタンド
- ④ 反射板
- ⑤ フック

# 停止表示板を組み立てる


- ▶ スタンド③を引き出して、停止表 示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板④を開いて三角形をつくり、 頂点のフック⑤をかみ合わせます。

※停止表示板の形状が異なる場合があります。

# 万一のとき

# 輪止め

# 輪止め



輪止めは車載工具など**(7-5~)**とともに収納されています。

輪止めは図のように組み立てます。

# 注 意!

輪止めを使用するときは図④の矢 印の方向にタイヤがあたるように します。方向に注意してください。

# パンクしたとき (CLK 200 / CLK 350)

# 警告



- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。
- 停車したときは、非常点滅灯を 点滅させてください。また、十 分注意しながら車の後方に停止 表示板を置いてください。

# 注意!

- ・ 車速感応ドアロック (3-36) を設定した状態で車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、エンジンスイッチを0の位置にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- タイヤ交換をするときは、必ず 手袋を着用してください。素手 で作業を行なうとけがをするお それがあります。
- タイヤ交換をするときは、エン ジンを始動しないでください。

#### 知識

- 高速道路や自動車専用道路では、車の後方に停止表示板を置くことが法律で義務付けられています。
- 応急用スペアタイヤを装着しているときは、タイヤ空気圧警告システムは正常に作動しません。

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効か せ、セレクターレバーを P に入 れます。
- ▶ エンジンを停止して、エンジンス イッチからキーを抜き、ステアリ ングがロックされたことを確認し ます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を 車から降ろして、ただちに安全な 場所に避難させます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- ▶ 車載工具 (7-5) から、輪止め、 ジャッキ、ホイールレンチ、ガイ ドボルトを準備します。


#### 輪止めをする

- ▶ 交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。
  - やむを得ず傾斜地でタイヤ交換を するときは、以下のように輪止め をします。
  - ◇ 前輪のいずれかを交換するときは、左右の後輪の下り側に輪止めをします。
  - ◇ 後輪のいずれかを交換するとき は、左右の前輪の下り側に輪止 めをします。

# 知 識

輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大 きさの木片か石を輪止めとして使 用してください。

# 応急用スペアタイヤを取り出す



ラゲッジトレイを取り外した状態

- ① トレイ
- ② 応急用スペアタイヤ

応急用スペアタイヤは、ラゲッジトレイの下に収納されています。

- ▶ トランクフロアボードを開きます (3-44)。
- ▶ ラゲッジトレイを取り外します (7-5)。
- ▶ 車載工具などが収納されているトレイ①を取り出します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ②を取り出します。

# 警告




- 応急用スペアタイヤに交換した ときは、必ず80km/h以下で走 行してください。
  - また、ESPの機能を解除しない でください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間 の使用にとどめ、できるだけ早 く標準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤと標準タイ ヤのサイズが異なるため、応急 用スペアタイヤを装着した場合、 走行特性が大きく変化します。 十分注意して走行してください。

# 注 意!

- トレイや応急用スペアタイヤを 取り出すときは、必ず保護のた め手袋を着用してください。素 手で作業するとけがをするおそ れがあります。
- 応急用スペアタイヤを2本以上 装着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤは各車種専 用です。他車のものは使用しな いでください。
- 応急用スペアタイヤを収納する ときは、トレイやスクリューな どを確実に装着してください。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以 上経過したタイヤは新品と交換 してください。

# ジャッキアップ




- ① ホイールレンチ
- ▶ ホイールレンチ①で、交換するタ イヤのホイールボルト(5本)を 約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを 取り外しません。

# 注意!

ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。


- ホイールレンチを確実に差し込んでください。
- 足で踏んでまわさないでください。
- 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。



② ジャッキハンドル

▶ ジャッキハンドル②を矢印の方向に 起こしてから、時計回りにまわすと、 ジャッキアームが上がります。

- 車載のジャッキはこの車専用です。以下の点に注意してください。
  - ◇ この車のタイヤ交換以外には使用しないでください。
  - ◇ 不具合や損傷があるときは 使用しないでください。
  - ◇ かたくてすべりにくい水平 な場所で使用してください。
  - ◇ ジャッキサポート以外の場所に使用しないでください。
- ジャッキアップする前に乗員や 荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキの下に、ブロックや木 材などを置いてジャッキアップ しないでください。ジャッキ アップした車が落下するおそれ があります。




- ③ ジャッキサポート
- ④ ジャッキアーム
- ⑤ ジャッキ

▶ ジャッキ⑤のジャッキアーム④の 先端をジャッキサポート③の位置 に合わせます。


#### 知識

ジャッキサポートは前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部4カ所に 設けられています。

- ジャッキを取り付ける前に、 ジャッキサポートに付着した泥 などを取り除いてください。
- ジャッキアームの先端が正しく ジャッキサポートに入っている ことを確認してください。
- 側面から見て、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。
- ジャッキの底面が、確実に路面 に接地するように取り付けてく ださい。



- (左) 正しい取り付けかた
- (右) 間違った取り付けかた



ジャッキハンドルを矢印方向にまわし、タイヤが地面から離れるまでゆっくりとジャッキアップします。

# 警告



車が車載のジャッキだけで支えられているときは、絶対に車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。ジャッキは車を一時的に持ち上げるときだけに使用してください。

- ジャッキアップしているときは、エンジンを始動したり、ドアやトランク、ソフトトップ(カブリオレ)を開閉したり、パーキングブレーキを解除しないでください。車が落下するおそれがあります。
- ジャッキアップしたときのタイヤの高さは、地面から3cm以内にしてください。




⑥ ガイドボルト

- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ そのネジ穴に、ガイドボルト⑥を ねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、 タイヤを取り外します。

#### 注意!

- ホイールボルトに砂や泥が付 着しないように注意してくだ さい。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、 点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因 になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

#### ホイールボルト



- ① 標準タイヤ用ホイールボルト
- ② 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト

▶ 応急用スペアタイヤを取り付けるためのホイールボルトを用意します。


応急用スペアタイヤに添付された、または車載工具に収納された応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②(短いホイールボルト)を使用してください。

# 警告



- 標準タイヤ用ホイールボルトで 応急用スペアタイヤを取り付け ないでください。
  - ホイールを確実に取り付けることができず、ブレーキシステムを損傷したり、走行中にタイヤが外れて事故を起こすおそれがあります。
- ホイールボルトは、ホイールに 適合した純正品だけを使用して ください。純正品以外のボルト を使用すると、タイヤが外れて 事故を起こすおそれがあります。

# 知識




応急用スペアタイヤに添付された、応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②

- 応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、応急用スペアタイヤに添付されているか、車載工具(7-5)が入っているトレイに収納されています。
- 応急用スペアタイヤ用ホイー ルボルトには、ボルト頭部が 中空になっていないものもあ ります。

- ホイールボルトに損傷や錆があるときは交換してください。また、ネジ山には決してオイルやグリスを塗布しないでください。ボルトがゆるむおそれがあります。
- ホイールハブのネジ穴が損傷 しているときは、走行しない で、指定サービス工場に連絡 してください。

# 応急用スペアタイヤの取り付け



- ① ガイドボルト
- ② 応急用スペアタイヤ

- 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面に砂や汚れなどがないことを確認します。
- ▶ ガイドボルト①に合わせて応急用 スペアタイヤ②を取り付けます。
- ▶ 4本のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5本目のホイールボルトを取り付けて、 軽く締め付けます。


# ジャッキダウン

- ▶ ジャッキハンドルを反時計回りに まわし、ゆっくりボディを下げて タイヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。





ジャッキアップした状態で、ホイールボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。



- ▶ 図の順番でホイールボルトを均一 に締め付けます。
  - ホイールボルトの締め付けトルク の規定値は、11kg-m(110Nm) です。
- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載 工具や輪止めなどとともに元の位 置に戻します。

# 注意!

 パンクしたタイヤをトランク内 に収納して走行する場合は、速 度を落とし十分注意して走行し てください。収納したタイヤが 動き、トランク内を損傷するお それがあります。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
  - ◇ ホイールレンチを確実に差し込んでください
  - ◇ 足で踏んでまわさないでく ださい
  - ◇ 両手で握り、ホイール側に 押し付けるようにしながら まわしてください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

# 警告



- どんな場合でも、タイヤの速度 許容範囲を超える速度で走行し ないでください。許容範囲を超 えた速度で走行すると、タイヤ がパンクして事故につながるお それがあります。
- 応急用スペアタイヤに交換した ときは、必ず80km/h以下で走 行してください。
- 応急用スペアタイヤを装着した ときは、ESPオフスイッチで ESPの機能を解除しないでくだ さい。
- 応急用スペアタイヤは短い時間 の使用にとどめ、できるだけ早 く標準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合、走行特性が大きく変化します。十分注意して走行してください。

# パンクしたとき(CLK 63 AMG)

# 警告



- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。
- 停車したときは、非常点滅灯を 点滅させてください。また、十 分注意しながら車の後方に停止 表示板を置いてください。

# 注意!

- ・車速感応ドアロック (3-36) を設定した状態で車を押したり、車を持ち上げるときは、エンジンスイッチをOの位置にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- タイヤを修理するときは、必ず 手袋を着用してください。素手 で作業を行なうとけがをするお それがあります。

#### 知識

高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くこと が法律で義務付けられています。

- ▶ 安全を確保できる場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効か せ、セレクターレバーを P に入 れます。
- ▶ エンジンを停止して、エンジンス イッチからキーを抜き、ステアリ ングがロックされたことを確認し ます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を 車から降ろして、ただちに安全な 場所に避難させます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- ▶ 車載工具 (7-7、8) から、輪止め、 電動エアポンプ、タイヤフィット を準備します。

#### 輪止めをする

- ▶ 修理するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。
  - やむを得ず傾斜地でタイヤを修理 するときは、以下のように輪止め をします。
  - ◇ 前輪のいずれかを修理するときは、左右の後輪の下り側に輪止めをします。
  - ◇ 後輪のいずれかを修理するときは、左右の前輪の下り側に輪止めをします。

#### 知識

輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大 きさの木片か石を輪止めとして使 用してください。

#### タイヤフィットの準備

CLK 63 AMGには、応急用スペア タイヤは装備されていません。パン クしたときはタイヤフィットでタイ ヤを修理します。

パンクしたタイヤをタイヤフィットで 修理すると、一時的に走行することが できます。

# 警告




- タイヤフィットによるパンク修理は、応急的なものです。修理後は、空気圧が適正であっても、必ずタイヤを交換してください。 走行するときの最高速度は80km/hです。
- 以下の場合などは、タイヤフィットを使用しないでください。
  - ◇ 空気圧不足で走行したために タイヤに凹み、亀裂、ひびな どがある場合
  - ◇ タイヤから空気が完全に抜け ている場合
  - ◇ ホイールに著しい損傷がある 場合
- タイヤフィットに火気を近付けないでください。タバコの火などが原因となり、火災が発生するおそれがあります。

- タイヤフィットは、決して身体 や衣服に付着しないように注意 してください。眼や皮膚に付着 した場合は、ただちに清潔な水 で十分に洗い流し、医師の診断 を受けてください。衣服に付着 した場合は、付着した衣服を着 替えてください。また、アレル ギー症状が出た場合は、医師の 診断を受けてください。
- タイヤフィットは、子供の手が 届かない場所に保管してください。万一、子供がタイヤフィットを飲み込んだ場合は、絶対に 吐かせないでください。ただちに水で口を十分すすぎ、水を大量に飲ませます。そして、すぐに医師の診断を受けてください。
- タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。

# 注 意!

以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。

- タイヤの接地面以外に傷がある 場合
- タイヤの傷が約4mm以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
- ホイールに損傷がある場合
- タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合



- ① 速度警告ステッカー
- ② ホイールステッカー
- ▶ タイヤフィットのボトル底部に貼付してある速度警告ステッカー① をはがし、運転者の見やすい場所に貼付してください。
- ▶ 同様に、ホイールステッカー②を はがし、修理するタイヤのタイヤ バルブの近くに貼付してください。

# タイヤフィット使用時の注意事項

- タイヤに刺さった、パンクの原因 と思われるクギまたはネジなどは 取り除かないでください。
- 外気温度が-20℃以下のときは使用しないでください。
- タイヤフィットが塗装面に付着した場合は、ただちに湿らせた布で 拭き取ってください。
- 損傷したタイヤの中に注入したタイヤフィットは、乾燥させてタイヤとともに適切に処分してください。
- タイヤフィットで修理したタイヤ は必ず交換してください。そのま ま使用することはできません。
- タイヤフィットには使用期限があります。期限が過ぎたときは新品に交換してください。また、タイヤフィットの使用期限が過ぎている場合は使用しないでください。
- タイヤフィットは4年ごとに交換 してください。

#### 注 意!

異常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。

#### 電動エアポンプの準備

車種や仕様により、車載されている電 動工アポンプが異なります。

# 注意!


電動エアポンプを作動時間の上限 を超えて連続して作動させないで ください。

ポンプが過熱して損傷したり、火 傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。 使用方法がわからないときは、指定サービス工場におたずねください。

#### 空気圧ゲージ別体型



- ① タイヤフィット
- ② フラップ
- ③ 凹部
- ④ 電動エアポンプ
- ⑤ 電源プラグ
- ⑥ エアホース
- ⑦ バルブ
- (8) 空気圧調整バルブ
- ⑨ 電源スイッチ
- ⑩ 空気圧ゲージ
- ② タイヤフィットのホース
- ▶ 電動エアポンプ④のフラップ②を 開いて、電源プラグ⑤とエアホー ス⑥を取り出します。

空気圧調整バルブ®が閉じている ことを確認してください。

#### 空気圧ゲージー体型



- ① タイヤフィット
- ③ 凹部
- ④ 電動エアポンプ
- ⑤ 電源プラグ
- ⑥ エアホース
- ⑦ バルブ
- ⑨ 電源スイッチ
- ⑩ 空気圧ゲージ
- ① 空気圧調整ボタン
- ⑩ タイヤフィットのホース
- ▶ 電動エアポンプ④の裏面から電源 プラグ⑤とエアホース⑥を取り出 します。

#### パンクしたタイヤを修理する

- ▶ エアホース⑥をタイヤフィット① のバルブ⑦に確実に取り付けます。
- ▶ タイヤフィット①のボトルをバル ブ⑦を下にして持ち、電動エアポ ンプ④の凹部③に差し込みます。

# 注 意!

- 電動エアポンプのホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。確実に取り付けないと、電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れるおそれがあります。
- 使用上の注意を記載したステッカーが、電動エアポンプに貼付されています。

- ▶ パンクしたタイヤのバルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パンクしたタイヤのバルブに確実に取り付けます。

# 注意!

タイヤフィットのホースはバルブ に確実に取り付けてください。確 実に取り付けないと、電動エアポ ンプの作動時に接続部からタイヤ フィットが漏れ、身体や衣類に付 着するおそれがあります。

- ▶ 電動エアポンプ④の電源スイッチ ⑨がO(オフの位置)になってい ることを確認します。
- ▶ 電源プラグ⑤をライター (6-37) のソケットに差し込みます。
- ▶ エンジンスイッチを1の位置にします。
- ▶ 電動エアポンプ④の電源スイッチ ⑨を I (オンの位置) にします。

電動エアポンプ④が作動し、パン クしたタイヤにタイヤフィットと空 気が送り込まれます。

# 注 意!

- 電動エアポンプは作動中に金 属部分やホースなどが熱くな ります。必ず手袋を着用して 作業してください。
- 電動エアポンプを再び作動させ るときは、ポンプが冷えた状態 になっていることを確認してく ださい。

# 知識

電動エアポンプが作動した直後は、 タイヤフィットが送り込まれるた め、空気圧ゲージが約5バール前 後を示すことがありますが、電動 エアポンプの電源は切らないでく ださい。

▶ 空気圧ゲージ⑩で空気圧が1.8バ ールになったことを確認し、電動 エアポンプ4の電源スイッチ9を 0 (オフの位置) にします。

空気圧が1.8バールを超えたとき は、空気圧調整バルブ®または空 気圧調整ボタン⑪を操作して空気 を抜いて調整します。

# 注 意!

空気圧が1.8バールに達しない場 合は、タイヤのバルブからタイヤ フィットのホースを取り外し、タ イヤフィットがタイヤ内に行き渡 るように、低速で車を約10m前進 または後退させます。

その後、タイヤに空気を入れ直し ます。それでも空気圧が1.8バー ルに達しない場合は、タイヤがか なり損傷しています。それ以上走 行せず、指定サービス工場に連絡 してください。

- ライターのソケットから電源プラ グ⑤を抜きます。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィッ トのホース®を取り外します。

注意!

タイヤのバルブからタイヤフィッ トのホースを取り外すときは、接 続部に布などを被せてください。 取り外すときにタイヤフィットが 漏れるおそれがあります。

▶ タイヤフィットがタイヤ内にまん。 べんなく行き渡り、損傷箇所が固 まるように、ただちに走行してく ださい。

#### 万一のとき

# パンクしたとき (CLK 63 AMG)

# 警告



タイヤフィットでタイヤを修理した後に走行するときの最高速度は80km/hです。カーブ走行時やブレーキ時には特に慎重に運転してください。また、操縦性に変化が現れることがあります。

#### 知識

タイヤフィットが漏れ出た場合は、乾燥させてから拭き取ってください。

▶ およそ10分間走行した後、電動エアポンプ④のエアホース⑥を修理したタイヤのバルブに取り付けて、空気圧ゲージ⑩でタイヤ空気圧を点検します。

1.3バール以上の場合は、規定空気圧になるまで電動エアポンプでタイヤ空気圧を調整します。

#### 注 意!

空気圧が1.3バールに達しない場合は、タイヤフィットで修理することができません。それ以上走行しないで、指定サービス工場に連絡してください。

# 環境



タイヤフィットやボトルの廃棄は、 指定サービス工場で行なってくだ さい。


# けん引

# けん引

#### 注 意!

- けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で搬送してください。
- やむを得ず、他車にけん引して もらうときは以降に記載する説 明に従ってください。

# けん引フックの取り付け




フロント

- ① マーク部
- ② カバー

#### フロントの取り付け位置

フロントバンパーの向かって左側にあります。

▶ マーク部①を押して、カバー②を 取り外します。



- リア
- ① マーク部
- ② カバー

# リアの取り付け位置

リアバンパーの向かって右側にあります。

▶ マーク部①を押して、カバー②を 取り外します。

#### 知識

車種や仕様により、けん引フック 取り付け部のカバーの形状が異な る場合は、カバー下部の切り欠き にドライバーなどを差し込んで、 カバーを取り外します。

#### けん引

#### けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具 (7-5~) からけん引フックとホイールレンチを取り出します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをね じ込み、停止するまで手で締め込 みます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に差し込み、確実に締め付けます。

#### けん引する

#### エンジンを始動できるとき

▶ エンジンを始動して、ブレーキペ ダルを踏みながらセレクターレバ ーを N に入れます。

#### エンジンを始動できないとき

▶ エンジンスイッチを2の位置にして、ブレーキペダルを踏みながらセレクターレバーを N に入れます。

#### 知識

- エンジンを始動できないときは、他車のバッテリーを電源としたエンジン始動も試みてください(7-33)。
- バッテリーあがりなどでセレクターレバーをPDから動かすことができなくなったときは、手動でロックを解除して動かすことができます(5-21)。

#### 注 意!

- フロントまたはリアをつり上げてけん引するときは、必ずエンジンスイッチをOの位置にしてください。ESPが作動して接地しているタイヤにブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(4-36)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

# けん引

# 注 意!

• 一般道では30km/h以下の速度で、50km以内の距離に限り、けん引走行することができます。

距離が50kmを超えるときは、 車両運搬車などを使用して4輪 を持ち上げた状態で搬送する か、プロペラシャフトを取り外 す、またはリアをつり上げてけ ん引してください。トランス ミッションを損傷するおそれが あります。

- オートマチックトランスミッションが損傷しているときは、 リアをつり上げてけん引してく ださい。
- 車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをサスペンションなどのメンバー部分にかけないでください。車体を損傷するおそれがあります。

- エンジンを停止した状態でけん 引走行するときでも、エンジン スイッチからキーを抜かないで ください。ステアリングロック が作動し、ステアリング操作が できなくなります。
- エンジンがかかっていないときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- けん引ロープを使用してけん引 されるときは、以下の点に注意 してください。
  - ◇ ワイヤーロープやチェーン を使用しないでください。 車を損傷するおそれがあり ます。
  - ◇ ロープの長さは5m以内とし、ロープの中央に白布 (30cm×30cm以上)を付けて2台の車がロープでつながれていることを周囲に明示してください。

- ◇ ロープは両車ともできるだけ 同じ側につないでください。
- ◇ けん引フック以外にはロープをかけないでください。
- ◇ ロープに無理な力や衝撃が かからないようにしてくだ さい。
- ◇ 走行中、ロープをたるませないように、前車のブレーキランプに注意しながら車間距離を調整してください。

#### オーバーヒートしたとき

## オーバーヒートしたとき

# オーバーヒートしたときは、以下のいずれかの症状があらわれます

- 冷却水温度計のゲージが約120度 以上を示している
- 走行中に冷却水量・冷却水温度警告灯が点灯し、警告音が鳴る
- エンジンルームから蒸気が出ている

# 警告



- エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、十分に冷えるまで車から離れてください。漏れた冷却水が発火して火災が発生するおそれがあります。
- 水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。 高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

#### 注 意!

- マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-6、9、10)をご覧ください。
- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ず 指定サービス工場で点検を受け てください。

# オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却します。

エンジンファンが停止しているとき さや冷却水が吹き出しているとき は、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、エンジンファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給 します (8-7)。

#### 注意!

冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジン を損傷するおそれがあります。

## バッテリーがあがったとき

## バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。容量の大きい太めのブースターケーブルを使用してください。

## 知識

- バッテリーあがりなどでリモコン操作で解錠できないときはエマージェンシーキーで運転席ドアを解錠します (3-37)。
- バッテリーあがりなどでセレクターレバーをPDから動かすことができなくなったときは、手動でロックを解除して動かすことができます(5-21)。

# 警告



- 作業を始める前に必ず以降に記載する説明を読んでください。 説明を守らないと、電気装備を 損傷したり、バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。
- たばこなどの火気を近付けたり、 火花を発生させたりしないでく ださい。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として 始動しているときは、バッテ リーをのぞき込まないでくださ い。爆発したときに、けがをす るおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として 始動するときは、バッテリーを 傾けないでください。バッテ リーが爆発してけがをするおそ れがあります。

## バッテリーの位置



左ハンドル車


- ① クリップ
- ② フィルターボックス
- ③ バッテリー

バッテリーは、エンジンルームの助手 席側、フィルターボックス②の下にあ ります。

フィルターボックス②を取り外すときは、3カ所のクリップ①を外します。

#### バッテリーがあがったとき

## 始動の方法



左ハンドル車

- ① ⊕端子カバー
- ② ⊝端子

- ▶ バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車 を用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせ、セレクターレバーをP■に入れます。
- ▶ 救援車のエンジンを停止して、両車の電気装備をすべて停止します (エンジンスイッチをOの位置にします)。
- ▶ 自車の⊕端子カバー①を開きます。
- ▶ 自車のバッテリーの⊕端子に赤色 ブースターケーブルを接続します。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子に赤色 ブースターケーブルの反対側を接続 します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動して、アイドリング状態にします。

- ▶ 救援車のバッテリーの⊝端子に黒色 ブースターケーブルを接続します。
- ▶ 自車のバッテリーの⊝端子②に黒色ブースターケーブルの反対側を接続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。

## 注 意!

電気回路を守るため、エンジンを 始動したら、ただちにエアコンディショナーやリアデフォッガーな どの電気装備を作動させてくださ い。ただし、ランプは点灯させな いでください。

- ▶ 取り付けたときと逆の手順でケーブルを外します。
- ▶ 必要のない電気装備を停止します。

## バッテリーがあがったとき

#### 注意!

- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に 救援車の取扱説明書もお読み ください。
- 急速充電器などを接続してエンジンを始動しないでください。 車の電気装備を損傷します。
- 触媒装置の損傷を避けるため、以下の点に注意してください。
  - ◇ 「押しがけ」や下り勾配を 利用してエンジンを始動し ないでください。
  - ◇ エンジンが暖まっていると きは、他車のバッテリーを 電源としてエンジンを始動 しないでください。
- エンジン始動を2~3回試みて も始動できないときは、時間を おいてから、再度始動してくだ さい。それでも始動しないとき は指定サービス工場に連絡して ください。

- エンジン始動を長時間試みないでください。
- エンジンを始動できたときも、 すみやかに指定サービス工場で バッテリーの点検を受けてくだ さい。
- ブースターケーブルは、十分な容量(太さ)のケーブルを使用してください。
  - ◇ ケーブル部分や絶縁部分が 損傷しているものは使用し ないでください。
  - ◇ ケーブルがエンジンファン やVベルトなどに巻き込まれ ないようにしてください。
- バッテリーがあがっているときは、ドアを開いたときにドアウインドウやリアサイドウインドウは下降しません。このときは、無理にドアを閉じないでください。ウインドウやシール部、ドアなどを損傷するおそれがあります。

#### 知識

- 放電したバッテリー液は、 約-10℃で凍結します。凍結 しているときは、火気を近付けずに50℃以上にならないよう にバッテリー全体を暖め、バッテリー液を解凍してからエンジンを始動してください。
- バッテリーがあがったり、バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
  - ◇ マルチファンクションコントローラーの再設定
  - ◇ パワーウインドウのリセット
  - ◇スライディングルーフ (クーペ) \*のリセット
  - ◇ ドアミラーのリセット

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### ヒューズの交換

## ヒューズの交換

電気装備が作動しないときはヒューズが切れていることが考えられます。

ヒューズが切れているときは、ヒューズを交換してください。

ヒューズ一覧は(9-6)をご覧ください。

# 警告



規格や容量の異なるヒューズ、改造や修理をしたヒューズなどを使用しないでください。また、針金などで代用しないでください。火災などが発生するおそれがあります。

## 注 意!

以下のようなときは、ただちに指 定サービス工場で点検を受けてく ださい。

- ヒューズを交換してもすぐに切れたり、装備が作動しないとき
- ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき

#### ヒューズの位置

## 注 意!

- ヒューズボックスのカバーは、 ヒューズボックスに密着するように取り付けてください。ほこりや湿気が入り、故障の原因となります。
- ヒューズボックスのカバーを取り外したときに、ヒューズボックスの内部に水などが入らないようにしてください。

## ランプスイッチ横のヒューズボックス




① カバー

▶ 矢印の位置にドライバーなどを差し込み、カバー①を開きます。

ヒューズブロック横にヒューズの 配置表(英文)があります。

# トランクルームのヒューズボックス (クーペ)



- ② カバー
- ③ 内部のカバー
- ④ ヒューズリムーバー
- ▶ カバー②を取り外します。
- ▶ 内部のカバー③を取り外します。

#### 知識

内部のカバー③にはヒューズリ ムーバー④があります。


# トランクルームのヒューズボックス (カブリオレ)



- ⑤ カバー
- ▶ カバー⑤を取り外します。

## ヒューズの交換

## エンジンルーム内のヒューズボックス




左ハンドル車

- ⑥ クリップ
- ⑦ ヒューズボックス 上面のカバー

エンジンルーム内のヒューズボックス は運転席側、カバー⑦の下にあります。


▶ クリップ⑥をまわして、ヒューズ ボックス上面のカバー⑦を取り外 します。



- ⑧ ヒューズボックスのカバー
- ⑨ フック

## CLK 63 AMGを除く車種

- ▶ 2カ所のフック⑨を外してヒュー ズボックスのカバー®を取り外し ます。
- ▶ 閉じるときは、ヒューズボックスの ▶ 閉じるときは、ヒューズボックスの カバー®の後部を先に差し込み、手 前側を密着させてから両側のフック ⑨をかけます。



⑧ ヒューズボックスのカバー

① ネジ

#### CLK 63 AMG

- ▶ 2カ所のネジ⑩を六角レンチを使 用してゆるめ、ヒューズボックス のカバー®を取り外します。
- カバー®の後部を先に差し込み、手 前側を密着させてから両側のネジ⑩ を締めます。

#### ヒューズの交換

## ヒューズを交換する

- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ヒューズ一覧 (9-6) を参考に、 作動しない電気装備に該当するヒューズを確認します。
- ▶ 該当するヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検して、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

#### 電球の交換

## 電球の交換

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。

LEDやキセノンヘッドランプはユニット交換になるため、必ず指定サービス工場に作業を依頼してください。その他の電球の交換も、指定サービス工場に作業を依頼することをお勧めします。

やむを得ずお客様ご自身で交換すると きは、以下の注意を守って該当箇所の 電球を交換してください。

電球一覧は (9-5) をご覧ください。

# 警告



- 電球が熱くなっているときは、 電球に触れたり、電球を取り外 さないでください。火傷をする おそれがあります。
- エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、エンジンスイッチが2の位置のときは、キセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。
- キセノンヘッドランプのバルブ 交換は、必ず指定サービス工場 で行なってください。

## 注意!

- 落下したり、衝撃が加わった 電球を使用しないでください。 破裂するおそれがあります。
- 電球は子供の手の届かないと ころに保管してください。
- 電球が熱くなっているときは、 電球に触れたり、電球を取り外 さないでください。電球には圧 力のかかったガスが封入されて いるため、破裂するおそれがあ ります。
- 電球を交換するときは、手袋や 保護眼鏡などを着用してくださ い。また、直接手で電球に触れ ないようにしてください。

## 電球の交換

## 注意!

• 指定以外の電球を使用しないでください。過熱してレンズを損傷したり、故障の原因になります。

電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。電球に触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。

# マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ

マルチファンクションディスプレイに ランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (10-10) を ご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換してください。

## 知 識

- ドアミラーの方向指示灯やハイマウントブレーキランプは、すべてのLEDが切れたときに、マルチファンクションディスプレイに故障/警告メッセージが表示されます。
- 方向指示灯の電球が切れたときは、マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに加えて、メーターパネルの方向指示表示灯の点滅と作動音の間隔が短くなります。

## スタンバイランプ機能

フロントやリアの方向指示灯、車幅灯、 テールランプの電球が切れたり、アク ティブライトシステムが故障すると、 他の電球が代替として点灯することが あります。

メンテナンス	8-2	ウォッシャー液	8-15
エンジンルーム	8-3	タイヤとホイール	8-16
冷却水	8-6	バッテリー	8-20
エンジンオイル	8-9	寒冷時の取り扱い	8-23
ブレーキ液	8-12	日常の手入れ	8-29

## メンテナンス

## メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、指定サービ ス工場で点検整備を受ける必要があり ます。指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

- ダイムラー社指定の点検整備
  - ダイムラー社の指示による点検整 備項目があります。これらはメン テナンスインジケーターの表示に 応じて実施します。
- 1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、法律で定められ実施するものです。

次の点検整備時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### メンテナンスインジケーター

メーカー指定点検整備の時期を知らせる目安として、メンテナンスインジケーターが装備されています(4-10)。

#### 整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

#### 日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、お客様が日常、車をご使用される 中で、お客様ご自身の判断で実施して いただく点検です。


点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### \_

## エンジンルーム


# エンジンルーム



#### CLK 200

1	ウォッシャー液 リザーブタンク	8-15
2	ブレーキ液 リザーブタンク	8-12
3	冷却水リザーブタンク	8-6
4	エンジンオイル フィラーキャップ	8-10
5	エンジンオイル レベルゲージ	8-9

②の上にはカバーがあります。



CLK 350 (右ハンドル車)

1	ウォッシャー液 リザーブタンク	8-15
2	ブレーキ液 リザーブタンク	8-12
3	冷却水リザーブタンク	8-6
4	エンジンオイル フィラーキャップ	8-10
5	エンジンオイル レベルゲージ	8-9

左ハンドル車の②はエンジンルーム内向かっ て右側にあります。

②の上にはカバーがあります。



CLK 63 AMG

1	ウォッシャー液 リザーブタンク	8-15
2	ブレーキ液 リザーブタンク	8-12
3	冷却水リザーブタンク	8-6
4	エンジンオイル フィラーキャップ	8-10
5	エンジンオイル レベルゲージ	8-9

②の上にはカバーがあります。

#### エンジンルーム

## エンジンルーム内の点検

エンジンルーム内の各所を点検をする ときは以下の事項を厳守してください。

# 警告







Φ

- イグニッションシステムやキセ ノンヘッドランプのバルブソ ケット、配線には、高電圧の発 生部分や高温部分があり、それ らに触れると非常に危険です。
- エンジンスイッチからキーを抜 いているときでも、冷却水の温 度が高いときはエンジンファン などが自動的に回転することが あります。エンジンファンなど の回転部には身体や物を近付け ないでください。

環境保護のため、オイルなどの各 種の油脂類やフルード類の交換: 廃棄は、指定サービス工場で行 なってください。

#### エンジンルーム

## エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

#### 注意!

- エンジンや補器類の熱や動きに 十分注意してください。火傷や けがをするおそれがあります。
- ラジエターに手を触れないでく ださい。火傷やけがをするおそ れがあります。
- 作業は安全な場所で行なってください。
- 適切な工具を使用してください。
- 部品や工具をエンジンの上な ど、エンジンルーム内に置かな いでください。中に落とすおそ れがあります。
- 油脂類(オイルなど)やフルード類(ブレーキ液、バッテリー液、冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。万一目に入った場合は、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

- 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、すぐに石けんを使用して洗い流してください。 放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- 油脂類やフルード類の容器は、 子供の手が届くところや火気の 近くに保管しないでください。

## Vベルト


自動調整式なので、調整の必要はありません。

**亀裂や損傷がないことを確認してください。** 

## 冷却水

#### 冷却水

#### 冷却水の量を点検する



- ① リザーブタンク
- ② キャップ
- 3) / \(\( \)\_

冷却水はリザーブタンクで点検と補給 を行ないます。

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク①のキャップ②を 反時計回りにゆっくり約1回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ②をさらに反時計回りにゆっくりとまわして取り外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク① 内のバー③の上面に達していれば 適量です。

# 警告



- 水温が少しでも高いときは、絶対にリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して、火傷をするおそれがあります。
- 不凍液をエンジンルームにこぼ さないようにしてください。熱 くなったエンジンに不凍液が付 着すると、発火して火傷をする おそれがあります。

## 冷却水

## 注意!

- 冷却水の減りかたが著しいときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
- 冷却水量・冷却水温度警告灯 (3-75) が頻繁に点灯するとき は、冷却水が漏れている可能性 があります。指定サービス工場 で点検を受けてください。
- 冷却水が適量でも、冷却水量・ 冷却水温度警告灯が点灯しているときは、冷却装置が故障しています。安全な場所に停車してエンジンを停止し、冷却水が冷えてから、冷却水量を点検してください。また、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 知識

水温が高いときは液面が約15mm ほど高くなります。

#### 冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、冷却水が冷えているときにリザーブタンクに補給します。

- ▶ リザーブタンク①のキャップ②を 反時計回りにゆっくり約1回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ②をさらに反時計回りにゆっくりとまわして取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて使用します。

車を使用する地域(最低気温)に よって濃度を変えます。

#### 冷却水

#### 不凍液の濃度

不凍液混合率	凍結温度	
約50%	-37℃	
約55%	-45°C	

## 注 意!

- 冷却水の補給は、冷却水が冷え てから行なってください。
- 冷却水には必ず不凍液を混ぜて ください。不凍液には防錆の効 果もあります。
- 不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。

- 指定以外の不凍液や不適当な水 を使用しないでください。錆や 腐食などの原因になります。
- 不凍液は塗装面を損傷させます。ボディに付着したときは、 すぐに水で洗い流してください。
- マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 冷却水の交換時期


冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

## エンジンオイル

## エンジンオイル

#### エンジンオイルの量を点検する



- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② 上限
- ③ 下限

## 知 識

車種や仕様により、エンジンオイル レベルゲージの形状が異なります。

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動させ、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、5分ほど待ちます。

エンジンが温まる前にエンジンを 停止したときは、約30分以上待ち ます。

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ①を 抜き取り、きれいに拭いていっぱ いまで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを抜き取り、付着したエンジンオイル量と汚れ具合を点検します。
  エンジンオイル量はエンジンオイルレベルゲージの上限②と下限③の間にあれば正常です。
- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。

#### 注意!

- マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-11)をご覧ください。
- エンジンオイルは使用している 間に汚れたり劣化するだけでな く、消費され減少します。定期 的に点検し、必要であれば必ず 補給または交換してください。

## 知識

慣らし運転中のエンジンオイル消費量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走行すると、エンジンオイル消費量は増加します。

## エンジンオイル

## エンジンオイルを補給する



① エンジンオイルフィラーキャップ

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ①を反時計回りにまわして、取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。

安全に十分注意して、作業を行なってください。

▶ エンジンオイルフィラーキャップ ①を補給口に合わせ、時計回りに まわして確実に取り付けます。

# 警告



エンジンオイルをエンジンルーム 内にこぼさないでください。エン ジンが熱いときにオイルが付着す ると、発火して火傷をするおそれ があります。

## 注 意!

マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (10-11) をご覧ください。

### 環境



環境保護のため、エンジンオイル を地面や排水溝などに流さないで ください。

#### エンジンオイル

#### エンジンオイルの交換

エンジンオイルおよびフィルターは定期的に交換することをお勧めします。 交換時期はメンテナンスインジケー ターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくは指定サービ ス工場におたずねください。


## 注 意!

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを 混ぜないでください。エンジン オイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルー ム内に付着したときは完全に拭 き取ってください。
- エンジンオイル量が多すぎると 故障の原因になります。
- エンジンオイルの減りかたが 著しいときは、ただちに指定 サービス工場で点検を受けて ください。
- エンジンオイルに添加剤などを 使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。

#### 使用するエンジンオイル


指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



## ブレーキ液

#### ブレーキ液



右ハンドル車

- ① レベルインジケーター上限(MAX)
- ② レベルインジケーター下限 (MIN)

## ブレーキ液の量を点検する

- ▶ ブレーキ液リザーブタンクの上に あるカバーを取り外します。
- ▶ ブレーキ液リザーブタンクのレベルインジケーターで点検します。

ブレーキ液の液面がレベルインジ ケーター上限(MAX)①と下限 (MIN) ②の間にあれば正常です。

## 注意!

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (10-8) をご覧ください。

## ブレーキ液

## ブレーキ液の交換

定期的に指定サービス工場で交換をしてください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

# 警告



- マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり、ブレーキ警告灯(5-36)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。
  - 安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。
- 必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、上限(MAX)を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液が熱くなったエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をしたり、火災が発生するするおそれがあります。

## ブレーキ液

#### 注意!

- ブレーキ液の減りかたが著しい ときは、指定サービス工場で点 検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、指 定サービス工場で行なってくだ さい。
- 補給のときは、ゴミや水がリ ザーブタンクの中に入らないよ うにしてください。たとえ小さ なゴミでも、ブレーキが効かな くなるおそれがあります。
- レベルインジケーターの上限 (MAX)を超えて補給すると、 走行中に漏れて塗装面を損傷す るおそれがあります。ボディに 付着したときは、すみやかに水 で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に 大気中の湿気を吸収して劣化し ます。劣化した状態で使用する と、苛酷な条件下ではベーパー ロックが発生するおそれがあり ます。


#### 知識

ベーパーロック:長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

## ウォッシャー液

#### ウォッシャー液

#### ウォッシャー液を補給する



 ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ

# 警告



ウォッシャー液は可燃性です。火気を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。また、エンジンが熱くなっているときには補給しないでください。

▶ リザーブタンクのキャップ①を開いて補給します。

#### 使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜて使用します (9-9)。

## 知識

- ウォッシャー液には夏用と冬用 の2種類があります。夏用には 油膜の付着を防ぐ効果があり、 冬用には凍結温度を下げる効果 があります。
- ウインドウウォッシャー液と ヘッドランプウォッシャー液の リザーブタンクは兼用です。

## 注意!

- ウォッシャー液は、リザーブタンクに補給する前に別の容器で 適正な混合比に混ぜてください。
- 粗悪なウォッシャー液や石けん 水を使用すると、塗装面を損傷 するおそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなった ときは、ウォッシャーの操作を しないでください。ウォッ シャーポンプを損傷するおそれ があります。
- ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(10-11)をご覧ください。

## タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認された製品を使用してください。 詳しくは指定サービス工場におたずね ください。

## タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊 「整備手帳」参照)を見て、空気圧 が適切であるか点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないことや、 くぎや石などがささったり、かみ 込んでいないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。

# 警告



- タイヤの摩耗には十分に注意し、 スリップサイン(別冊「整備手 帳」参照)が現われたら、すぐ に交換してください。タイヤの 溝の深さが約3mm以下になる と著しく滑りやすくなり、事故 につながるおそれがあります。
- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(8-18)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。

- ホイールボルトはホイールに適合した純正品だけを使用してください。純正品以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安 全性の保証はできません。

## 注 意!

- タイヤに空気を入れても、すぐ に空気圧が低下するときは、パ ンクやホイールの損傷、タイヤ バルブからの空気漏れなどのお それがあります。ただちに指定 サービス工場で点検を受けてく ださい。
- タイヤのトレッドやサイド ウォールがひどくすり減った り、損傷しているときは交換し てください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。
- ホイールやタイヤの選択を誤る と、車全体のバランスに影響し、 安全性に支障をきたすおそれが あります。
- 回転方向が指定されているタイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。


- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して 走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。
- 純正品または承認された製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。サイズや銘柄が異なるタイヤを組み合わせて装着すると、操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こすおそれがあります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。

応急用スペアタイヤ\*も同様に 交換してください。 タイヤおよびホイールのサイズ が前後で異なるため、タイヤ ローテーションは行なわないで ください。前後のタイヤを入れ 替えると走行安定性や車両操縦 性が確保できません。

## 知識

- 新品のタイヤを装着したときは、走行距離が約100kmを超えるまでは速度を控えて運転することをお勧めします。
- タイヤ/ホイールは、オイルや グリース類の付着するおそれの ない、乾燥した冷暗所に保管し てください。

#### タイヤ空気圧ラベル



タイヤ空気圧ラベル

タイヤ空気圧ラベルは、燃料給油フラップの裏側に貼付されています。

単位は「bar (≒kg/cm²)」と「psi」 で示しています。

乗車人数と荷物の量に応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

#### 知識

"up to 210km/h" の表示がある 場合は、"up to 210km/h" の空 気圧に調整してください。

## 注 意!

必ず法定速度を守って走行してく ださい。

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。

## 警告



- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

#### 知識

- 日頃からタイヤの空気圧を点検 してください。特に重い荷物を 積んで高速走行するときなどは 必ず点検を行なってください。
- 走行した直後や炎天下のように タイヤ自体が高温になっている ときは、約0.3barほど空気圧 が高くなります。空気圧はタイ ヤが冷えているときに測定して ください。
- 応急用スペアタイヤ\*の空気 圧については (9-12) をご覧 ください。

## 環境



定期的にタイヤの空気圧を点検してください。タイヤの空気圧が低いと、燃料を余計に消費します。

## バッテリー

## バッテリー

## バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーを取り扱うときは以下の点 に十分注意してください。

バッテリーの充電、交換などの作業は、 指定サービス工場で行なうことをお勧 めします。

# 警告



#### 静電気に注意

静電気が発生すると、可燃性のガスに引火し、バッテリーが爆発するおそれがあります。以下のことに注意してください。

- 布などでバッテリーを拭かない でください。また、カーペット の上などでバッテリーを引きず らないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に車体などに触れて、身体の静電気を放電させてください。

また、バッテリーに火気を近付けないでください。

# バッテリー液に注意

- バッテリーを取り扱うときは、 傾けたり横倒しにしないでくだ さい。バッテリー液が漏れるお それがあります。
- バッテリー液が目に入ると失明 するおそれがあります。バッテ リーを取り扱うときは、保護眼 鏡を着用してください。
- バッテリー液が皮膚に付着する と火傷を起こします。すぐに清 潔な水で十分に洗い流し、医師 の診断を受けてください。
- バッテリーケース側面部の液量表示が「min」以下のときは、エンジンを始動したりバッテリーを充電しないでください。液量不足のまま充電すると、劣化を早めたり爆発するおそれがあります。ただちに点検を受けてください。

#### バッテリー

## ショートに注意

バッテリーをショートさせると、 可燃性のガスに発火して、バッテ リーが爆発するおそれがあります。 以下のことに注意してください。

- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。
- 接続するときは、極性(プラス ⊕、マイナス⊝)を間違えない ように注意してください。

## 子供に注意

バッテリーを取り扱うときは、子供を近寄らせないでください。

#### 注 意!

- 指定のバッテリーを使用してください。詳しくは指定サービス 工場におたずねください。
- エンジンがかかっているときは、バッテリー端子を外したり、 ゆるめないでください。
- 定期的にバッテリーの点検を行なってください。バッテリー液が減っているときはバッテリー液を補充してください。
- 車を長期間使用しないときや、 短距離、短時間の走行が多いと きは、通常よりも頻繁にバッテ リー液量などを点検してくだ さい。
- バッテリー端子の接続を外す ときは、エンジンスイッチをO の位置にするかキーを抜き、 すべての電気装置を停止して ください。

- バッテリーを充電するときは車から取り外してください。
- バッテリー端子の取り付けボルトは確実に締め付けてください。
- バッテリーの接続が一時的に断たれたときときは、以下の作業が必要になります。
  - ◇ マルチファンクションコン トローラーのプリセットの 再設定
  - ◇ ドアウインドウのリセット(3-58)
  - ◇ スライディングルーフ(クーペ)\*のリセット (3-63)
  - ◇ ドアミラーのリセット (3-69)

#### バッテリー

## インジケーター付きバッテリー



① インジケーター

ケースが黒色で、上面にインジケー ター①があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター①は、バッテリーの液量や充電状態が適正なときは黒色に、バッテリーの交換が必要なときは白色になります。

インジケーターが白色になったとき は、指定サービス工場に交換を依頼し てください。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

#### VRLAバッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERYのラベルがある場合は、バッテリー液量の点検や補充は できません。また、危険ですので分解 は絶対に行なわないでください。点検 については指定サービス工場におたず ねください。

## 環境



環境保護のため、使用済みのバッテリーは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

## 寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

#### 冷却水 / バッテリー

指定サービス工場で、冷却水の不凍液 の濃度が適正であることやバッテリー の液量や充電状態に不足がないことを 点検してください。

#### エンジンオイル

車を使用する場所の外気温に合わせた グレードと粘度のエンジンオイルを使 用してください。

#### ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を 使用してください。

## ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤ、ス ノーチェーンが必要です (8-27、28、 9-13)。

スノーチェーンは、ダイムラー社の指 定品を使用してください。取り扱いに ついては、スノーチェーンに添付され ている取扱説明書に従ってください。

※ ウィンタータイヤ、スノーチェーンについて、詳しくは指定サービス工場におたずねください。

## 冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

#### 積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

#### ドアやトランクなどの凍結

ドアやトランクが凍結しているときは 以下のような方法で走行する前に解凍 するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやトランクが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬるま湯をかけ、解凍してから開いてください。また、ドアやトランクのキーシリンダーにはぬるま湯がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランク を開こうとすると、周囲の防水シー ルを損傷するおそれがあります。

 ドアウインドウやリアサイドウイン ドウが凍結しているときはドアを開 いたときにドアウインドウやリアサ イドウインドウは下降しません。

このときは、無理にドアを開閉しないでください。ドアウインドウやシール部を損傷するおそれがあります。

#### ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの内側を点検してください。ブレーキ関連部品やステアリング関連部品、サスペンションなどに雪や氷塊が付着していたり、フェンダーの内側に雪が詰まってかたまっていると、ボディを損傷したり、車のコントロールを失って事故を起てすおそれがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、 ぬるま湯をかけるなどして、部品 やボディを損傷しないように注意 しながら、雪や氷塊を取り除いて ください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着します。 休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

#### ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウインド 靴底などに付着 ウ、リアサイドウインドウ、スライ てから乗車して ディングルーフ(クーペ)\*、ソフト 作するときに滑 トップ(カブリオレ)などが凍結して 高くなってウィいるときに、無理に動かすとモーター すくなります。 を損傷することがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

#### 乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を取り除いてから乗車してください。ペダルを操作するときに滑ったり、車内の湿度が高くなってウインドウの内側が曇りやすくなります。

#### 雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードをCモードに切り替えてください(5-7)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速 などを避けてください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結し、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

このようなときは、後続車に注意 しながら低速で走行し、ブレーキ の効きが回復するまでブレーキペ ダルを数回軽く踏んでください。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### 雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。 排気ガスが車内に侵入するおそれがあります。

# 警告



マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

#### 駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するお それがある場合は、パーキングブ レーキを使用せず、セレクターレ バーを P に入れ、確実に輪止めを してください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光 の当たる方向にエンジンルームを 向けて駐車し、エンジンが冷えす ぎないように心がけてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないで ください。雪やつららが落ちてき てボディを損傷するおそれがあり ます。

 エンジンを毛布でカバーしたり、 フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

### 寒冷時の取り扱い

#### ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンター タイヤを装着することで、ABSやESP の効果が発揮されます。

装着するウインタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください (9-13)。

#### 注 意!

- 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- ウィンタータイヤの装着時に、 応急用スペアタイヤ\*を装着すると、走行安定性や制動性能が 大きく低下するので注意してく ださい。
- スペアタイヤは応急的に使用 し、できるだけ早くウィンター タイヤに戻してください。
- ウィンタータイヤの溝の深さが 約4mm以下になったときは、 必ず新品と交換してください。

- ウィンタータイヤを装着していても、雪道や凍結路面ではクルーズコントロールを使用しないでください。
- 取り外したウィンタータイヤは、オイルやグリース類の付着するおそれのない、乾燥した冷暗所で保管してください。

## 寒冷時の取り扱い

#### スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

- スノーチェーンは、ダイムラー社の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。
- スノーチェーンは必ず後輪に装着 してください。
- スノーチェーン装着時は約 50km/h以下の速度で走行してく ださい。
- スノーチェーン装着時は、ESPの 機能を解除したほうが走行しやす い場合があります。

#### 注 意!

- 標準タイヤ / ホイールにはス ノーチェーンを装着しないでく ださい。
- 応急用スペアタイヤ\*にはス ノーチェーンを装着しないで ください。
- 指定品以外のスノーチェーンを 装着すると、タイヤから外れた り、車体に接触するおそれがあ ります。
- スノーチェーンの着脱は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で行なってください。
- 路面に雪や凍結がなくなったと きは、スノーチェーンを外して ください。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

## 日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、ダイムラー社が指定する用品のみを使用してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

## 警告



- 一部の合成クリーナーなどには、 有機溶剤や可燃性物質が含まれ ていることがあります。カーケ ア用品を使用するときは、必ず 添付の取り扱い上の注意を読み、 指示に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用する ときはドアやドアウインドウを 開き、十分に換気してください。 有機溶剤による中毒を起こした り、静電気が可燃性ガスに引火 して火災を起こすおそれがあり ます。
- 車の手入れをするときに、ガソ リンやシンナーなどを使用しな いでください。中毒を起こした り、気化ガスに引火して火災を 起こすおそれがあります。
- カーケア用品は、子供の手が届 くところや火気の近くに置いた り保管しないでください。

- 走行後は、ボディに付着したほこりを毛ばたきなどで払い落としてください。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石により塗装面を損傷すると、 錆の原因になります。早めに補修 を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、燃料およびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいので、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を 走行したときは、すみやかに洗車 し、ボディ下側やフェンダー内を 洗い流してください。

- 直射日光が強く当たる場所や走行 した直後でボンネットが熱くなっ ているようなときに、塗装面の手 入れをすると、塗装面を損傷する おそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィ ルム、マグネットなどを貼り付け ないでください。塗装面を損傷す るおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入 れにより錆などが発生したときは、 早めに指定サービス工場で補修す ることをお勧めします。

#### 車内

• プラスチック部分は、少量の中性 洗剤などを混ぜた水を柔らかい布 に含ませて拭き取ります。

また、乾いた布や目の粗い布、か たい布などを使用したり、強くこ すらないでください。表面を損傷 するおそれがあります。

ウッドトリムなどの部分は、水で 湿らせた柔らかい布を使用して拭 き取ります。頑固な汚れには少量 の石けん水を使用します。

また、有機溶剤を含むクリーナー などは使用しないでください。 ウッドトリムなどを損傷するおそ れがあります。

ウインドウに、極細の熱線やアン テナ線がプリントされている車種 があります。ガラス面の内側を清 掃するときは、湿った柔らかい布 を使用して、熱線やアンテナ線に 沿って拭き取り、傷を付けないよ うに注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨 剤や有機溶剤を含むクリーナーな どを使用しないでください。

• ウインドウに遮光フィルムなどを 貼り付けるとラジオなどの電波の 受信性能が低下するおそれがあり ます。詳しくは指定サービス工場 におたずねください。

## 警告



エアバッグの収納部分には、有機 溶剤を含むクリーナーなどを使用 しないでください。エアバッグが 正常に作動しなくなり、けがをす るおそれがあります。

#### 洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた 洗浄液を用意し、車全体にかけま す。外気取り入れ口付近では少量 にし、ダクト内に洗浄液が残らな いように注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き 取ります。

#### 洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- マフラーに注意してください。マ フラー後端に触れて火傷をしたり、 けがをするおそれがあります。
- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが熱 いときに急激に冷やすと、ディスク を損傷するおそれがあります。
- ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製レンズです。流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこするとレンズを損傷するおそれがあります。

また、乾いた布などで強くこする と、細かい傷を付けるおそれがあ ります。

- 虫の死がいなどは、洗車前に取り 除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れは、乾いてしまうと落としにくくなるので、早めに処理してください。
- パークトロニックセンサー\*を清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。
- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルトを損傷 するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイー ルを清掃した後にそのまま放置す ると、ブレーキディスクやブレー キパッドなどが腐食するおそれが あります。

このようなときは、しばらく走行 して、ブレーキディスクやブレー キパッドを乾燥させてください。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

### 高圧式スプレーガンの使用

- 高圧式スプレーガンのノズルは、 車から十分離して使用してください。水圧が高すぎると、塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラス接合面やボディパネルの継ぎ目部分、サスペンション、電気装備、コネクター類などに近付けないでください。水圧が高いため、車内に水が侵入したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。
- パークトロニックセンサー\*には、 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用しないでください。 センサーや塗装面を損傷するおそ れがあります。

### 自動洗車機の使用

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 車の汚れがひどいときは、自動洗 車機で洗車する前に水洗いをして ください。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- 洗車前にドアミラーを格納してく ださい。
- ワイパーの作動モードを停止の位置にしてください(5-30)。
- 回転ブラシのかたさによっては、 細かな傷が付き、塗装面の光沢が 失われたり、劣化を早めるおそれ があります。
- 洗車後は、フロントウインドウや ワイパーブレードに付着した洗浄 液を拭き取ってください。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります。

## ソフトトップの手入れ(カブリオレ)

通常の汚れは、ブラシと清潔な水で清掃してください。ソフトトップを閉じた状態で、ソフトトップの生地の目に沿ってフロントからリアの方向にブラシをかけます。ひどい汚れやシミには、ソフトトップ用のカーケア用品を使用してください。

ソフトトップとリアウインドウの手入 れについて、詳しくは指定サービス工 場におたずねください。

#### 知識

屋外に駐車するときは、ソフトトップに適切なカバーをかけてください。

## 注 意!

- ・ ソフトトップは乾燥した状態で収納してください。やむを得ず、湿った状態で収納したときは、できるだけ早い機会に乾燥させてください。またソフトトップの生地などは、長時間直射日光にさらされると変色することがあります。
- ソフトトップが汚れた状態で作動させると、故障の原因になります。
- 鳥のふんが付着したときは、すみやかに取り除いてください。 腐食性があるため、水漏れの原因になります。

- ソフトトップに積もった雪を取り除くときは、角の鋭い道具は使用しないでください。
- ・ ソフトトップの手入れには高圧 式スプレーガンをしないでくだ さい。またガソリンやシンナー、 タール除去剤などの有機溶剤は 使用しないでください。純正品 以外のものを使用した場合、水 漏れなどが発生し、車を損傷す るおそれがあります。

#### 9. サービスデータ

純正部品 / 純正アクセサリー	9-2	オイル・液類	9-8
ビークルプレート	9-3	タイヤとホイール	9-11
電球一覧	9-5	積載荷物の制限重量	9-14
ヒューズ一覧	9-6		

#### 純正部品 / 純正アクセサリー

#### 純正部品 / 純正アクセサリー

ダイムラー社では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

メルセデス・ベンツ純正部品は厳格な 基準により品質管理されております。 点検や整備、修理のときは、必ず純正 部品を使用してください。

アクセサリーについても、ダイムラー 社またはメルセデス・ベンツ日本株式 会社が指定する製品だけを使用してく ださい。

## 警告



どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品に、純正部品以外の部品を使用しないでください。 事故や故障の原因になります。

#### 注 意!

- ・ 以下の場所の周囲には、エア バッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー 類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、エアバッグやシートベルトテンショナーの作動に悪影響を与えるおそれがあります。
  - ◇ エアバッグ
  - ◇シートベルト
  - ◇ インストルメントパネル
  - ◇ センターコンソール
  - ◇ドア
  - ◇シート
  - ◇ サイドシル付近

詳しくは指定サービス工場にお たずねください。

• 車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。

- ウインドウに透明な吸盤を貼り 付けないでください。吸盤がレ ンズとして作用して、火災が発 生するおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えることがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

## 知識

純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

## 環境




ダイムラー社では、資源の有効利 用を促進するため、リサイクル部 品を積極的に導入しています。

## ビークルプレート

純正部品を注文するときに、車台番号あるいはエンジン番号などが必要になることがあります。


車台番号やエンジン番号などは、図の箇所に記されています。

### ビークルプレートの位置



- ① ニューカープレート
- ② 車台番号
- ③ オプションコードプレート
- ④ エンジン番号

## ニューカープレート




① ニューカープレート

運転席側または助手席側のドア開口 部の車体側に、車の車台番号および カラーコードを記載したニューカー プレート①が貼付されています。

## ビークルプレート

## 車台番号



- ② 車台番号
- ⑤ カバー

右側前席足元のカーペット下に車台番号②が打刻されています。

▶ シートを後方の位置にして、シートクッションを上げてから、カバー⑤を引き上げます。

### オプションコードプレート



③ オプションコードプレート

ボンネットの裏側にオプションコードを記載したオプションコードプレート③が貼付されています。


#### エンジン番号

エンジンブロックの後方上部に、エンジン番号④が打刻されています。

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

## 電球一覧

## 電球一覧



## 注 意!

電球を交換するときは、実際に車 両に装着されている電球の規格を 確認してください。

	ランプ	ワット数(規格)
1	ドアミラー方向指示灯	LED(発光ダイオード)
2	フロント方向指示灯	21W (黄色)
3	ヘッドランプ(下向き / 上向き)	35W (キセノンD2S)
4	ヘッドランプ(上向き)	55W (H7)
	フロントパーキングランプ / 車幅灯	5W
5	フロントフォグランプ	55W(H7)または55W(H11) または51W(HB4)
6	ハイマウントブレーキランプ	LED(発光ダイオード)
7	バックランプ	21W
8	ブレーキランプ	21W
9	テールランプ / リアパーキングランプ	21W/5W
	リアフォグランプ(右側のみ) / テールランプ	21W / 4W
10	リア方向指示灯	21W (黄色)
1	ライセンスランプ	5W

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

#### ヒューズ一覧

#### ヒューズ一覧

## ヒューズボックス1 (トランク内)

ヒューズ番号 / アンペア数 / 装置名

1 30A:シート調整(助手席) 2 30A:シート調整(運転席) 3 7.5A:ルームランプ、テレビ

4 20A : 燃料ポンプ5 : 未使用6 : 未使用

**7** 7.5A: NECK PROアクティブヘッドレスト

8 7.5A: 盗難防止警報システム、コンビニエンスロック、リモートトランクリ

リース

9 25A:盗難防止警報システム、コンビニエ

ンスロック、ルームランプ、バニ ティミラー照明、自動防眩機能、レ インセンサー、スイッチ照明、スラ イディングルーフ(クーペ)

**10** 40A : リアデフォッガー

11 : 未使用 12 15A:オプション

13 5A : マルチコントロールシートバック、 パークトロニック、電話

14 : 未使用

**15** 7.5A: 燃料給油フラップ、グローブボック スロック(カブリオレ)

16 7.5A:電話

17 : 未使用 18 20A:エンジンエレクトロニクス

(CLK 63 AMG)

19 20A : マルチコントロールシートバック

**20** 10A: CDチェンジャー、リアブラインド (クーペ)

## ヒューズボックス2 (ランプスイッチ横)

ヒューズ番号 / アンペア数 / 装置名

**21** 30A : セントラルロッキングシステム、コ

ンビニエンスロック、乗降用ランプ、ドアミラー調整、自動防眩機能、ドアミラー格納 / 展開、ドアミラーヒーター、パワーウインドウ(前席)、パワーウインドウ(後席)、リモートトランクリリース、シート調整(運転席)、ステアリング調整、スィッチ昭明

22 30A:セントラルロッキングシステム、コ

ンビニエンスロック、乗降用ランプ、ドアミラー調整、ドアミラー格納 / 展開、ドアミラーヒーター、パワーウインドウ(前席)、パワーウインドウ(後席)、シート調整(助手席)、

スイッチ照明

23 : 未使用24 : 未使用

25 30A:シートヒーター 26 25A:サウンドシステム

27 : 未使用

**28** 20A : ソフトトップ (カブリオレ)

29 30A:シート調整(運転席)

30 40A:エアコンディショナー送風ファン、

余熱ヒーター

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## ヒューズ一覧

31 20A: スターター、ステアリングロック 32 30A: シートベルトフィーダー、コンビニ

エンスロック、パワーウインドウ (後席)、スイッチ照明

(俊席)、人1ツナ职明

**33** 30A : シートベルトフィーダー、コンビニ エンスロック、パワーウインドウ

(後席)、スイッチ照明 **34** 30A : シート調整(助手席)

35 : 未使用

36 15A : ラジオ、電話

37: 未使用38: 未使用

**39** 40A:燃料ポンプ (CLK 63 AMG)

40 : 未使用

**41** 15A : エアバッグシステム警告灯、エアコンディショナー、盗難防止警報シス

ンディショナー、盗難防止警報シ人 テム、エアコンディショナー送風 ファン、ドアロックスイッチ、余熱 ヒーター、非常点滅灯、リアデ フォッガー、パークトロニック、リ アヘッドレスト、シートヒーター、 リアプラインド(クーペ)、スイッ

チ照明

**42** 7.5A: エアバッグシステム警告灯、メーターパネル

## ヒューズボックス3 (エンジンルーム内)

ヒューズ番号 / アンペア数 / 装置名

**43** 15A: ホーン **44** : 未使用

**45** 7.5A:エアバッグシステム警告灯、エアバッグコントロールユニット

**46** 40A : ワイパー

**47** 15A: ライター、グローブボックスランプ、アームレスト下部の小物入れのランプ

48 15A : エンジンエレクトロニクス

**49** 7.5A:エアバッグシステム警告灯、エア バッグコントロールユニット

**50** 5A : スイッチ照明

**51** 7.5A: エアコンディショナー、エンジンファン、余熱ヒーター、ヘッドランプ照射角度調整

**52** 20A: スターター

53 15Aまたは25A: エンジンエレクトロニクス

**54** 15A : エンジンエレクトロニクス

**55** 7.5A: ESP、トランスミッションエレク トロニクス **56** 5A : ABS, ESP

**57** 5A : セントラルロッキングシステム、

ESP、スターター

58 : 未使用 59 50A : ABS、ESP

60 40A:ABS、ブレーキランプ、ESP

61 : 未使用

**62** 5A : ABS、診断ソケット、ESP、ロー

ビーム

**63** 5A :ヘッドランプウォッシャー、ロー ビーム、ドアミラー調整、ドアミ

ラー格納 / 展開

64 15A :マルチファンクションコントロー ラー、ナビゲーションシステム、ラ

ジオ

**65** 40A : オプション

(2004-05-04 · A 209 545 15 00)

#### 知識

仕様 / 装備などの違いにより、装備されているヒューズが異なることがあります。

## サービスデータ

## オイル・液類

## オイル・液類

必ずダイムラー社の純正品または指定 詳しくは指定サービス工場におたずね 品のみを使用してください。

ください。

油脂類	車種	容量(ℓ)	指定品目	備考
エンジンオイル	CLK 200	約5.5	承認オイル	オイルフィルター分を含む
	CLK 350	約8.0		
	CLK 63 AMG	約8.8		
ディファレンシャル オイル	全車	_	承認オイル	ハイポイドギアオイル SAE90、85W90
パワーステアリング オイル	全車	-	純正パワーステア リングオイル	専用オイル
ブレーキ液	全車	_	純正ブレーキ液	DOT 4規格

<sup>※</sup> 記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## オイル・液類

油脂類	車種	容量(ℓ)	指定品目	備考
	CLK 200	約8.0		
冷却水	CLK 350	約7.1	純正不凍液	水に純正不凍液を混ぜて使用。 濃度に注意 (8-8)
	CLK 63 AMG	約10.9		
ウォッシャー液	全車	約6.0	純正ウインドウ ウォッシャー液 冬用、夏用	水と純正ウインドウ ウォッシャー液を 混ぜて使用
バッテリー	全車		12V / 100Ah	エンジンルーム内に装備
エ ア コ ン デ ィ ショナー冷媒	全車		R134a	R-12を使用しないこと
燃料	全車	約62.0	無鉛プレミアム ガソリン	警告灯点灯時の残量 約8.0ℓ (CLK 63 AMGは約12.0ℓ)

<sup>※</sup> 記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

### オイル・液類

### 注 意!

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については別冊「整備手帳」をご覧ください。
- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

- 燃料は無鉛プレミアムガソリン を使用してください。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンが故障したり、火災が発生するおそれがあります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用して、故障が発生した場合は保証の適用外となりますので、ご了承ください。

## タイヤとホイール

### 標準タイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
CLK 200	前輪 225 / 45R17	前輪 7.5J×17	前輪 36mm
	後輪 245 / 40R17	後輪 8.5J×17	後輪 30mm
CLK 200 スポーツパッケージ	前輪 225 / 40R18	前輪 7.5J×18	前輪 36mm
	後輪 255 / 35R18	後輪 8.5J×18	後輪 30mm
CLK 350	前輪 225 / 45R17	前輪 7.5J×17	前輪 36mm
	後輪 245 / 40R17	後輪 8.5J×17	後輪 30mm
CLK 350 AMG スポーツパッケージ	前輪 225 / 40R18	前輪 7.5J×18	前輪 37mm
	後輪 255 / 35R18	後輪 8.5J×18	後輪 30mm
CLK 63 AMG	前輪 225 / 40R18	前輪 8.0J×18	前輪 34mm
	後輪 255 / 35R18	後輪 8.5J×18	後輪 30mm

## 注意!

標準タイヤにはスノーチェーン を装着しないでください。 タイヤローテーションは行なわないでください。

<sup>※</sup> 記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## サービスデータ

### タイヤとホイール

## 応急用スペアタイヤ\*

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット	空気圧
CLK 200	T125/90R16	3.5B×16	17mm	4.2bar / 60psi / 420kpa
CLK 200 スポーツパッケージ CLK 350 CLK 350 AMG スポーツパッケージ	T125/80R17	3.5B×17	17mm	4.2bar / 60psi / 420kpa

## 注意!

応急用スペアタイヤにはスノー CLK 63 AMGは、タイヤフィッ チェーンを装着しないでください。

### 知識

トでタイヤを修理します (7-21)。

※ 記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります。

#### ウィンタータイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
CLK 200 CLK 200 スポーツパッケージ CLK 350	225 / 45R17 M+S	7.5J×17	36mm
CLK 350 AMG スポーツパッケージ	225 / 45R17 M+S	7.5J×17	37mm
CER 330 AIVIG AM- JAY 99 - J	225 / 40R18 M+S	7.5J×18	37mm
CLK 63 AMG	225 / 40R18 M+S	8.0J×18	34mm

#### 注 意!

ウィンタータイヤのサイズはダイムラー社が指定するもので、日本国内で発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないことがあります。

#### 知識

- スノーチェーンはウィンタータ イヤの後輪に装着することができます。
- ウィンタータイヤやスノー チェーンについては、指定サー ビス工場におたずねください。

<sup>※</sup> 記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## 積載荷物の制限重量

## 積載荷物の制限重量

車種	ルーフ(クーペ)	トランク
全車	100kg	100kg

### 知識

ラックやアタッチメントの重量もことはできません(カブリオレ)。 含まれます。

## 注意!

ルーフの制限重量には、ルーフ ソフトトップには荷物を積載する

※ 記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

10-2

トラブルの原因と対応

10-14

### 故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

## 知識

- 故障 / 警告メッセージによって は警告音が鳴ることがありま す。また、重要度の高いメッセ ージは、赤色で表示されます。
- 重要度の低いメッセージは、数 秒後に自動的に消えます。
- 重要度の高いメッセージは、 故障や異常が解消するまで、 メッセージが消えない場合が あります。

#### 注意!

- 走行する前にエンジンスイッチを2の位置にして、メーターパネルの表示灯 / 警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを必ず確認してください。
- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。この故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。

- 点検整備や修理などは、必要な 専門知識と専用工具を備えた指 定サービス工場で行なうことを お勧めします。
  - 特に安全に関わる整備については、必ず指定サービス工場で点検整備や修理を行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

## 文字メッセージ

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
ABS	ABS トESP ジョウ	★ 事故のおそれがあります 故障のため、ABSとESPの機能が解除されて いる。同時にBASの機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通 り作動する。	<ul><li>▶ 十分注意して走行してください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
ESP	シヨウ デキマセン! マニュアルヲ サンショウ	● 事故のおそれがあります システムの自己診断が完了していないなどのため、一時的にESPの機能が解除されている。 ABSは作動する。 ESPは作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。	▶ 約20km/h以上の速度で短い距離を走行してください。 メッセージが消えれば、ESPは作動できる状態になります。
		● 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ESPの機能が解除されている。 同時にBASの機能も解除されている。 バッテリーが充電されていない可能性がある。 ABSは作動する。 ESPは作動しないが、ブレーキは通常通り作動 する。	<ul><li>▶ 十分注意して走行してください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
ESP	ESP J):jd	★ 事故のおそれがあります 故障のため、ESPの機能が解除されている。同時にBASの機能も解除されている。 ESPは作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。	<ul><li>▶ 十分注意して走行してください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
トランスミッション	シテイ ノ コウシ゛ョウテ゛ テンケン!	トランスミッションの作動が制限されている。	<ul><li>▶ 十分注意して走行してください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
		メーターパネルのシフト位置表示に "F" が表示され、オートマチックトランスミッションの変速ができない。	<ul><li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。</li><li>▶ 状況を問わず、走行しないでください。</li><li>▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
<i>9ብ 7</i>	9ብヤ ヲ テン/ケン シテクダサイ!	タイヤ空気圧警告システムが、タイヤからの 急激な空気漏れを検知した。	<ul> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。</li> <li>▶ タイヤを点検してください。</li> <li>▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であればタイヤ空気圧を適正にしてください。</li> <li>▶ 必要であれば該当するタイヤを交換するか、タイヤを修理してください (7-11,21)。</li> <li>▶ 標準タイヤに交換した後、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください (4-7)。</li> </ul>

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
ያイヤ ヲ <del>テ</del> ン/ケン	ソノコ゛ タイヤクウキアツ ケイユクシステム サイシト゛ウ	タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわ れた。	<ul><li>▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。</li><li>▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください (4-7)。</li></ul>
タイヤクウキアツ ケイコクシステム	コショウ	故障のため、タイヤ空気圧警告システムの機 能が解除されている。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
SRS	SRS システム シテイ / コウジョウデ テンケン!	乗員保護装置が故障している。	▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。
スヒ°ート゛ リミッター	コショウ	クルーズコントロールまたは可変スピードリ ミッターが故障している。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
クルース* コントロール		クルーズコントロールの作動条件に合わない 状態で、クルーズコントロールを作動させよ うとした。	<ul><li>▶ 約30km/h以上の速度で走行し、クルーズコントロールを設定してください。</li><li>または</li><li>▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください (5-44)。</li></ul>

## こんなときは

## 故障 / 警告メッセージ

## イラストメッセージ

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
<b>€</b>	トランクが開いたまま走行している。	▶ トランクを閉じてください。
	♪ 事故のおそれがあります  盗難防止警報システム装備車:  ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。	<ul><li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。</li><li>▶ ボンネットを確実に閉じてください。</li></ul>
<b>a</b>	ドアが完全に閉じていない状態で走行して いる。	▶ ドアを閉じてください。
<b>≈</b>	ラジエターの冷却ファンが故障している可能 性がある。	<ul><li>▶ 冷却水温度を点検してください。</li><li>▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
<b>F3</b>		以下の原因により、バッテリーが充電されていない。  ・オルタネーターの故障  ・ Vベルトの切断	<ul> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、ただちに停車してください。</li> <li>▶ Vベルトを点検してください。</li> <li>▶ 走行しないでください。</li> <li>▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▶ Vベルトが損傷していないとき</li> <li>▶ ただちに最寄りの指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
		バッテリーに異常がある。	▶ 指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。
	デ゛ンアツ テイカ バ゛ッテリー シ゛ュウテ゛ン	バッテリーの電圧が低下している。	▶エンジンを始動してください。
	デ゛ンアツ テイカ テ゛ンソウヒン ヲ オフ	バッテリーの電圧が低下している。	▶ 必要のない電気装備を停止してください。

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状	対応
	ブ゛レーキ ハ゜ット゛ マモウ	ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。	▶ すみやかに指定サービス工場でブレーキパッドを交換してください。
	フ゛レーキ オイル レヘ゛ル テンケン	♪ 事故のおそれがあります  リザーブタンクのブレーキ液量が不足して いる。	<ul><li>▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。</li><li>▶ 状況を問わず、走行しないでください。</li><li>▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li><li>▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。</li></ul>
<b>(P)</b>	バ ーキング ブ レーキ カイシ ョシテクダ サイ!	パーキングブレーキを解除しないで走行し ている。	▶ パーキングブレーキを解除してください。

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
	レイキャウスイ テイシャ シテ、 エンジ <sup>*</sup> ン ヲ テイシ!	冷却水の温度が高すぎる。	<ul> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。</li> <li>▶ エンジンを停止してください。</li> <li>▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▶ 冷却水温度計 (3-75) で冷却水温度を点検してください。</li> <li>▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
		Vベルトが切れている可能性がある。	<ul> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。</li> <li>▶ エンジンを停止してください。</li> <li>▶ Vベルトを点検してください。</li> <li>▶ 走行しないでください。</li> <li>▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▼ベルトが損傷していないとき</li> <li>▶ メッセージが消えない場合はエンジンを始動しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。</li> </ul>

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
<u></u>	レイキャクスイ ホシ゛ュウ マニュアルヲ サンショウ	冷却水量が不足している。	<ul><li>▶ 補給時の注意を参照しながら、冷却水を補給してください (8-7)。</li><li>▶ 通常より頻繁に冷却水を補給している場合は、指定サービス 工場で冷却システムの点検を受けてください。</li></ul>
- <u>'</u> Ø;-	ヒダリ □− ビ−ム <sup>1)</sup>	左ヘッドランプ(ロービーム)が切れている。	▶ 指定サービス工場でランプを交換してください。
	アクティブ* ライトシステム コショウ	アクティブライトシステムが故障している。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	オートライトコショウ	ランプセンサーが故障している。自動的にラ ンプが点灯する。	<ul><li>▶ マルチファンクションディスプレイの各種設定で、ランプを手動点灯に切り替えてください (4-30)。</li><li>▶ ランプスイッチでランプを点灯 / 消灯してください。</li></ul>
	5/1	車外ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを抜き、運転席ドアを開いた。	▶ ランプスイッチを 0 の位置にしてください。
	ライト ヲ オフ マタハ キーヲ ヌイテクタ゛サイ!	ランプスイッチが Auto の位置でランプが自動的に点灯しているときに、エンジンスイッチをOの位置に戻し、キーを抜かずに運転席ドアを開いた。	<ul><li>▶ ランプスイッチを ① の位置にしてください。</li><li>▶ キーを抜いてください。</li></ul>
	Iアクリーナ コウカン	エンジンエアフィルターの交換時期になっている。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプいずれかに異常が発生すると、その箇所と対応が表示されます。

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
*****	キュウユ ノ サイニ オイルレヘ゛ル テンケン	エンジンオイル量が限界まで下がっている。	<ul><li>▶ エンジンオイル量を点検し、必要であれば補給してください (8-9、10)。</li><li>▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、指定サービス工場で、エンジンからオイルが漏れていないか点検を受けてください。</li></ul>
C	デ ィスプ レイ コショウ シテイ ノ コウシ ョウ デ テンケン!	1 つ以上の電気システムがマルチファンクションディスプレイに情報を表示できない状態になっている。以下のシステムが故障している可能性がある。 ・冷却水温度計 ・タコメーター	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	キー ヲ コウカン シテクタ゛サイ!	キーが機能しなくなっている。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	ネンリョウ キュウュ シテクタ゛サイ	燃料の残量が少なくなっている。	▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
	ウォッシャエキ ホシ゛ュウ シテクタ゛サイ	リザーブタンクのウォッシャー液量が最低レ ベルまで減っている。	▶ ウォッシャー液を補給してください <b>(8-15)</b> 。

## こんなときは

## 故障 / 警告メッセージ

## イラストメッセージ(カブリオレ)

ディ	スプレイ表示	考えられる原因および症状	対応
600		トランクが開いているときにソフトトップを 開閉しようとしている。	▶ トランクを閉じてください。
<b>₩</b>	トランクルーム ラケ゛ッシ゛カハ゛ー ヲ トシ゛テクタ゛サイ!	ラゲッジカバーが正しくセットされていない 状態でソフトトップを開閉しようとしている。	▶ ラゲッジカバーを手前に引き出し、確実に閉じてください (3-46)。
åå	<b>□-ルバ- ヲ サゲテクダサイ!</b>	↑ けがのおそれがあります  オートマティックロールバーが故障している。	▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
ââ	<b>□-ルバ- ヲ アゲテクダ</b> サイ!	↑ けがのおそれがあります  オートマティックロールバーが故障している。	<ul><li>▶ オートマティックロールバーを手動で上げてください (2-26)。</li><li>▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状	対応
	ソフトトップ。 テイシチュウノミ ソウサカノウテ゛ス	走行速度が約30km/h以上のときにソフトトップを開閉しようとしている。	▶ 安全な場所に停車してから、ソフトトップスイッチを操作してください。
	ሃ <b>フトトップ゜カ゛サカ</b> ゙Ყマス	油圧装置の圧力が低下し、開閉中のソフトトップが倒れ込もうとしている。	▶ ソフトトップを完全に開閉してください。
	ソフトトップ° フルオープ°ン / フルクロース*	ソフトトップの開閉操作が完了していない状態で走行を開始した。	▶ ソフトトップスイッチを操作して、マルチファンクション ディスプレイの表示が消えるまで、ソフトトップを完全に 閉じるか、完全に開いてください。
	ソフトトップ <sup>°</sup> サト゛ウチュウ	バッテリーの電圧が低すぎる。	▶ エンジンを始動してください。
	オマチクタ゛サイ!	ソフトトップの開閉操作が何度も繰り返されたため、安全のためにソフトトップの開閉機能が一時的に停止した。	<ul> <li>▶ 約10分間待ってください。機能が復帰することがあります。</li> <li>▶ エンジンスイッチをOの位置にしてから、2の位置にするか、エンジンを始動してください。</li> <li>▶ 再度、ソフトトップスイッチを操作してください。</li> <li>▶ ソフトトップが開閉しないときは、指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>

## トラブルの原因と対応

## トラブルの原因と対応

## スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

トラブル	考えられる原因および症状	対応
シートヒータースイッチ*の表示灯が点滅している。	多くの電気装備が使用されているために電圧 が低下し、シートヒーター*が自動的に停止 している。	▶ 必要のない電気装備を停止してください。 電圧が回復すると、シートヒーターは自動的に作動を開始 します。
エアコンディショナーのACスイッチを押しても、表示灯が点灯しなかったり、点滅する。 エアコンディショナーのACスイッチを押しても、除湿 / 冷房されない。	エアコンディショナーの冷媒が不足している。	▶ 指定サービス工場でエアコンディショナーの点検を受けて ください。
リアデフォッガースイッチの表示灯が 点滅している。 リアデフォッガーが短時間で停止す る。または作動しない。	多くの電気装備が使用されているために電圧 が低下している。	▶ 必要のない電気装備を停止してください。 電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動を開始します。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

## トラブルの原因と対応

トラブル	考えられる原因および症状	対応
CLK 63 AMG: センターコンソールの助手席エアバッ グオフ表示灯が点灯している。	助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフ ティシートが装着されているため、助手席エ アバッグが作動しない状態になっている。	
	♪ けがのおそれがあります  助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフ ティシートが装着されていない場合は、チャイ ルドセーフティシート検知システムが故障し ている。	<ul> <li>▶ 助手席のシート座面に以下のものを置いているときは取り除いてください。</li> <li>・パソコン</li> <li>・携帯電話</li> <li>・磁気カードやICカード</li> <li>電子機器やカードを取り除いても助手席エアバッグオフ表示灯が点灯する</li> <li>▶ 指定サービス工場でチャイルドセーフティシート検知システムの点検を受けてください。</li> </ul>
CLK 63 AMGを除く車種: センターコンソールの助手席エアバッグオフ表示灯が一時的に点灯する。	♪ けがのおそれがあります チャイルドセーフティシート検知システムを装備していないため、センサー付き純正チャイルドシートを装着しても、助手席エアバッグが作動する状態になっている。	▶ チャイルドセーフティシートを後席に装着してください。 やむを得ず助手席に装着するときは、前向きで使用し、助 手席シートの位置をもっとも後ろの位置にしてください。

#### メーターパネルの表示灯 / 警告灯

	トラブル	考えられる原因および症状	対応
(18)	エンジンがかかってい るときに黄色のABS 警告灯が点灯する。	★ 事故のおそれがあります 故障のため、ABSの機能が解除されている。 同時にESPとBASの機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は 作動しないため、急ブレーキ時などにタイヤ がロックする可能性がある。	<ul><li>▶ 十分注意して走行してください。</li><li>▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに従ってください。</li><li>▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
		● 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ABSの機能が解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。 同時にESPとBASの機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は 作動しないため、急ブレーキ時などにタイヤ がロックする可能性がある。	▶ 必要のない電気装備を停止してください。 電圧が回復すると、ABSは作動できる状態になります。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

	トラブル	考えられる原因および症状	対応
A	走行中に黄色のESP表示灯が点滅する。	▲ 事故のおそれがあります タイヤがグリップを失いかけているか車が横 滑りをしているため、ESPまたはABS、トラ クションコントロールが作動している。	<ul><li>▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。</li><li>▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。</li><li>▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。</li><li>▶ ESPの機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。</li></ul>
A	エンジンがかかってい るときに黄色のESP表 示灯が点灯する。	事故のおそれがあります ESPの機能が解除されている。 車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、 車両操縦性や走行安定性を確保することができない。	▶ ESPを待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。 ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
SRS	エンジンがかかってい るときに赤色のエアバ ッグシステム警告灯が 点灯する。	♪ けがのおそれがあります  乗員保護装置に異常がある。エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、 事故のときに作動しない可能性がある。	▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

	トラブル	考えられる原因および症状	対応
	走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯し、警告音も聞こえる。	パーキングブレーキを解除しないで走行している。	▶ パーキングブレーキを解除してください。
	エンジンがかかってい るときに赤色のブレー キ警告灯が点灯する。	♪ 事故のおそれがあります  リザーブタンクのブレーキ液量が不足して いる。	<ul> <li>▶ 状況を問わず、走行しないでください</li> <li>▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ (10-8) に従ってください。</li> <li>▶ 状況を問わず、ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。</li> </ul>
<b>₹</b>	エンジンがかかっているときに赤色の冷却水量・冷却水温度警告灯が点灯する。		<ul> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。</li> <li>▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。</li> <li>▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、不足している場合は、補給時の注意を参照しながら、冷却水を補給してください。</li> <li>▶ 通常より頻繁に冷却水を補給している場合は、指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
		冷却水量が正常なときは、冷却ファンが故障 している可能性がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に 冷却されていない。	▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。

	トラブル	考えられる原因および症状	対応
200	エンジンがかかっているときに赤色の冷却水量・冷却水温度警告灯が点灯し、警告音も鳴っている。		<ul> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。</li> <li>▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。</li> <li>▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、不足している場合は、補給時の注意を参照しながら、冷却水を補給してください。</li> <li>▶ 通常より頻繁に冷却水を補給している場合は、指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
<b>≈</b>	エンジンがかかっているときに赤色の冷却水量・冷却水温度警告灯が点灯し、警告音も鳴っている。	## 3 C C C C + +T > + -	<ul><li>▶ 状況を問わず、走行しないでください。</li><li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
		以下に異常がある可能性がある。 <ul><li>エンジン制御システム</li><li>燃料噴射システム</li><li>排気システム</li><li>オグニッションシステム</li><li>排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシーモードになっている可能性がある。</li></ul>	▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

	トラブル	考えられる原因および症状	対応
4	ドアを閉じてエンジン を始動すると、赤色の シートベルト警告灯が 点灯する。		▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。
		♪ けがのおそれがあります 助手席シートの上に荷物を置いている。	▶ 助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に 固定してください。 シートベルト警告灯が消灯します。
	赤色のシートベルト警告灯が点滅し、警告音も鳴る。	↑ けがのおそれがあります 運転席または助手席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で走行し、速度が約 25km/hを超えた。	▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。
		↑ けがのおそれがあります 助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約25km/hを超えた。	▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。
<b>₽</b> 0	エンジンがかかってい るときに黄色の燃料残 量警告灯が点灯する。	燃料の残量が少なくなっている。	▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

### 表示灯/警告灯(カブリオレ)

トラブル	考えられる原	原因および症状	対応
エンジンがかれるときに黄色の バー警告灯が好 は点灯する。	カロール オートマティックロー	<b>があります</b> -ルバーが作動できない	<ul><li>▶ オートマティックロールバーを手動で上げてください (2-26)。</li><li>▶ 指定サービス工場でオートマティックロールバーの点検を受けてください。</li></ul>

### 警告音

トラブル	考えられる原因および症状	対応
盗難防止警報が作動した。	盗難防止警報システムが待機状態のときに、 運転席ドア、またはトランクをエマージェン シーキーで解錠して開いた。	<ul><li>▶ キーのいずれかのボタンを押してください。</li><li>または</li><li>▶ エンジンスイッチにキーを差し込んでください。</li></ul>
	盗難防止警報システムが待機状態のときに、 車内からドアを解錠して開くか、ボンネット のロックを解除した。	
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。	▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください (10-2~13)。
	パーキングブレーキを解除しないで走行している。	▶ パーキングブレーキを解除してください。
	車外ランプを消灯しないでエンジンスイッチ からキーを抜き、運転席ドアを開いた。	▶ ランプスイッチを 0 の位置にしてください。
エンジンスイッチを <b>2</b> の位置にした ときに警告音が鳴る。	♪ けがのおそれがあります ② 重転席の乗員がシートベルトを着用していない。	▶ シートベルトを着用してください。
速度が約25km/h以上になったと きに警告音が鳴る。	♪ けがのおそれがあります     運転席または助手席の乗員がシートベルトを     着用していない。	▶ シートベルトを着用してください。

### 事故のとき

トラブル	考えられる原因および症状	対応
燃料が漏れている。	↑ 火災や爆発のおそれがあります  燃料供給システム、または燃料タンクが損傷 している。	<ul><li>▶ ただちにエンジンを停止し、エンジンスイッチからキーを 抜いてください。</li><li>▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。</li><li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
損傷の程度がわからない。		▶ 指定サービス工場に連絡してください。
損傷箇所が見当たらない。		▶ 通常通りエンジンを始動してください。
運転席と助手席のヘッドレストが前方に動いた。	追突などの事故により、NECK PROアクティブヘッドレストが作動した。	▶ NECK PROアクティブヘッドレストをリセットしてください (3-19)。

### こんなときは

### トラブルの原因と対応

### シートベルト

トラブル	考えられる原因および症状	対応
シートベルトフィーダーが元の位置に戻らない。	♪ けがのおそれがあります シートベルトフィーダーに問題がある。	<ul> <li>▶ 手でシートベルトフィーダーを押し込んでください。</li> <li>▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。</li> <li><b>季で押し込んでも戻らないとき</b></li> <li>▶ 走行しないでください。</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>

#### 燃料と燃料タンク

トラブル	考えられる原因および症状	対応
燃料が漏れている。	♪ 火災や爆発のおそれがあります  燃料供給システム、または燃料タンクが損傷 している。	<ul><li>▶ ただちにエンジンを停止し、エンジンスイッチからキーを 抜いてください。</li><li>▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。</li><li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
燃料給油フラップが開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。	▶ リモコン操作で解錠してください。
	燃料給油フラップの開閉機構に異常がある。	▶ 指定サービス工場に連絡してください。

### エンジン

エノノノ		
トラブル	考えられる原因および症状	対応
エンジンが始動しない。 エンジンスイッチを <b>3</b> の位置にすると スターターモーターの音がする。	<ul><li>エンジンの電気システムに異常がある可能性がある。</li><li>燃料供給に異常がある可能性がある。</li></ul>	<ul> <li>▼エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチをOの位置に戻してください。</li> <li>▼ 再度、始動操作を行なってください (5-4)。ただしエンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあがるおそれがあります。</li> <li>何度始動を試みてもエンジンが始動しないとき</li> <li>▼ 指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
エンジンが始動しない。 エンジンスイッチを <b>3</b> の位置にしても スターターモーターの音がしない。	バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低下している。	<ul><li>▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (7-33)。</li><li>エンジンが始動しないとき</li><li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
エンジンの回転が滑らかでなく、ミス ファイアも起きている。	エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。	<ul><li>▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li><li>触媒を損傷するおそれがあります。</li></ul>
冷却水温度が約120℃を超えている。 冷却水量・冷却水温度警告灯が点灯 し、警告音も鳴っている。	リザーブタンクの冷却水量が不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に 冷却されていない。	<ul><li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。</li><li>▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。</li><li>▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、不足している場合は冷却水を補給してください(8-6、7)。</li></ul>
	冷却水量が正常なときは、冷却ファンが故障 している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に 冷却されていない。	<ul><li>▶ 冷却水温度が約120℃以下のときは、最寄りの指定サービス工場まで走行して点検を受けてください。</li><li>▶ このときは、山道での走行などでエンジンに大きな負担をかけたり、発進と停止を繰り返すような運転は避けてください。</li></ul>

### オートマチックトランスミッション

トラブル	考えられる原因および症状	対応
トランスミッションが正しく変速しない。	トランスミッションオイルが減っている。	▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を 受けてください。
加速性能が悪化している。トランスミッションが変速しない。	トランスミッションに異常がある。	エマージェンシーモードにして、2速ギアとリバースギアで走行できる場合があります。

### パークトロニック\*

トラブル	考えられる原因および症状	対応
パークトロニックの赤色インジケーターだけが点灯して約2秒間警告音が鳴った。 約20秒後にパークトロニックが解除され、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯した。	パークトロニックに異常があり、機能が停止 している。	▶ トラブルが続くようであれば、指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。
パークトロニックの赤色インジケーターだけが点灯し、約20秒後にパークトロニックが解除された。	パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。	<ul><li>▶ パークトロニックセンサーを清掃してください (8-31)。</li><li>▶ 再度、エンジンスイッチを2の位置にしてください。</li></ul>
/ / // // // // // // // // // // //	外部の電波や超音波の干渉などにより、機能 が停止している。	▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (5-56)。

### こんなときは

### トラブルの原因と対応

### ヘッドランプ / 方向指示灯

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ヘッドランプまたはドアミラー方向指 示灯の内側が曇っている。	外気の湿度が高くなっている。	▶ ヘッドランプを点灯して走行してください。 しばらく走行すると、ヘッドランプ内側の曇りは取れます。
	ヘッドランプユニットやドアミラー方向指示 灯ユニットが密閉されていないため、水分が 侵入している。	▶ 指定サービス工場でヘッドランプやドアミラーの点検を受けてください。

### ワイパー

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ワイパーが正しく作動しない。	葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着している。 ワイパーモーターの作動が停止している。	<ul><li>▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li><li>▶ 障害物を取り除いてください。</li><li>▶ 再度、ワイパーを作動させてください。</li></ul>
ワイパーが作動しない。	ワイパーが故障している。	<ul><li>▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してください (5-30)。</li><li>▶ 指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。</li></ul>

#### ウインドウ

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ドアウインドウを閉じることができ ない。	↑ けがのおそれがあります  ドア内部のガイドレールなどに障害になる物が挟まったり、詰まっている。	<ul> <li>▶ スイッチから手を放してください。</li> <li>その位置からドアウインドウが少し開きます。</li> <li>▶ ドアウインドウを開いてください。</li> <li>▶ 障害物を取り除いてください。</li> <li>▶ ドアウインドウが閉じるまでスイッチを軽く引きます。</li> <li>ドアウインドウに挟まれないように注意してください。</li> </ul>
ドアウインドウを閉じることができ ない。	♪ けがのおそれがあります 原因がわからない場合。 ドアウインドウを閉じようとすると、操作が 中断される。	▶ ドアウインドウが閉じないときは、一度スイッチから手を放し、すぐにスイッチを軽く引き続けます。 ウインドウに挟まれないように注意してください。
ドアウインドウを閉じることができ ない。	♪ けがのおそれがあります 原因がわからない場合。 ドアウインドウを自動で全閉しようとすると、 ドアウインドウが少し開いた状態で停止し、 操作が中断される。	▶ ドアウインドウが自動で全閉しないときは、すぐにスイッチを軽く引き続けます。 挟み込み防止機能が働かない状態でウインドウが閉じます。ウインドウに挟まれないように注意してください。 数秒後に、挟み込み防止機能が働く状態になります。

### ミラー

ドアミラーが無理に前方	/	後方に曲
げられた。		

▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ (3-67) を、ギアが噛み合う音が聞こえるまで押します。

### こんなときは

### トラブルの原因と対応

#### +-

トラブル	考えられる原因および症状	対応
リモコン操作で解錠 / 施錠できない。	キーの電池が消耗している。	<ul> <li>▶ キーの先端を運転席のドアハンドルに向け、至近距離から 再度リモコン操作をしてください。</li> <li>リモコン操作ができないとき</li> <li>▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください (3-37、38)。</li> <li>▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください (3-15)。</li> </ul>
	キーが故障している。	<ul><li>▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください (3-37、38)。</li><li>▶ 指定サービス工場でキーの点検を受けてください。</li></ul>
キーのボタンを押しても表示灯が点灯 しない。	キーの電池が消耗している。	▶ キーの電池を交換してください (3-15)。 電池は指定サービス工場で入手できます。
キーを紛失した。		<ul><li>▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。 新しいキーの入手については、指定サービス工場におたずねください。</li><li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li><li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li></ul>

トラブル	考えられる原因および症状	対応
エマージェンシーキーを紛失した。		<ul> <li>▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。 新しいキーの入手については、指定サービス工場におたずねください。</li> <li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li> <li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li> </ul>
エンジンスイッチがまわらない。	エンジンスイッチからキーを抜かずに <b>0</b> の位置で長時間放置していた。	<ul><li>▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差してください。</li><li>▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。</li><li>▶ エンジンを始動してください。</li></ul>
	バッテリーの電圧が低下している。	<ul> <li>▶ 必要のない電気装備を停止してから再度エンジンスイッチをまわしてください。</li> <li>それでもエンジンスイッチがまわらないとき</li> <li>▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。</li> <li>▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (7-33)。または</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>

### こんなときは

### トラブルの原因と対応

### 車を使用しないとき

トラブル	考えられる原因および症状	対応
エンジンを始動しない期間が約6週間以上におよぶとき。		<ul><li>▶ 対応について、指定サービス工場におたずねください。</li><li>▶ バッテリーからケーブルを外してください。</li></ul>

### ソフトトップ(カブリオレ)

トラブル	考えられる原因および症状	対応
ソフトトップが開閉しない。	エンジンスイッチが2の位置になっていない。	▶ エンジンスイッチを2の位置にしてください。
	トランクが閉じていない。	▶ トランクを閉じてください。
	ラゲッジカバーが正しくセットされていない。	▶ ラゲッジカバーを確実にセットしてください (3-46)。
	オートマティックロールバーが自動的に作動 した。	▶ 指定サービス工場に連絡してください。
	ソフトトップの開閉機構または制御システム が故障している。	<ul><li>▶ どうしてもソフトトップを閉じる必要がある場合は、ソフトトップを手動で閉じてください (6-52)。</li><li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
	ソフトトップの開閉操作が何度も繰り返されたため、安全のためにソフトトップの開閉機能が一時的に停止した。	<ul> <li>▶ 約10分間待ってください。機能が復帰することがあります。</li> <li>▶ エンジンスイッチを0の位置にしてから、2の位置にするか、エンジンを始動してください。</li> <li>▶ 再度、ソフトトップスイッチを操作してください。</li> <li>▶ ソフトトップが開閉しないときは、指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>

さくいん

11-2

ア	ACモード······6-19	オーディオ・・・・・・・・・・4-20、(別冊)
アシストグリップ (クーペ)・・・・・・6-43	送風量の調整・・・・・・・・・6-20 送風口の選択・・・・・・・・・6-21	<b>オートマチック車の運転・・・・・・・5-16</b> エマージェンシーモード・・・・・5-20
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・1-12	送風口の開閉・・・・・・・・6-22	オートマチック車の取り扱い・・・・・1-13
インストルメントパネル ・・・・・・3-2	送風口の調整・・・・・・・6-23	オートマチックトランスミッション・・・5-6
<b>ウォッシャー液・・・・・・8-15</b> ウォッシャー液を補給する・・・・・8-15	内気循環モード・・・・・・6-24 チャコールフィルター・・・・・6-26 デフロスターモード・・・・・・6-27	シフト位置表示・・・・・・5-6 セレクターレバー・・・・・5-6
<b>エアコンディショナー</b> (CLK 200 / CLK 350) · · · · · · · · 6-2 コントロールパネル · · · · · · · · 6-3	余熱ヒーター・ベンチレーション…6-29 リアデフォッガー・・・・・・・6-30	走行モード · · · · · · · · · 5-7 ティップシフト · · · · · · · · · 5-8
通常の使いかた (AUTOモード) ···· 6-4 送風温度の調整 ···· 6-4 エアコンディショナーの停止 ··· 6-5 ACモード ··· 6-6	<b>エアバッグ(SRSエアバッグ)・・・・・2-11</b> 運転席 / 助手席エアバッグ ・・・・・2-11 サイドバッグ・・・・・・2-12 ウインドウバッグ(クーペ)・・・・2-13	<b>オートマティックロールバー</b> (カブリオレ)・・・・・2-24 オートマティックロールバーの 手動操作・・・・・2-26
送風量の調整・・・・・・・・・・・6-7         送風口の選択・・・・・・・6-8	<b>エンジンオイル・・・・・・・8-9</b> エンジンオイルの量を点検する・・・・8-9	オーバーヒートしたとき・・・・・・7-32
送風口の開閉・・・・・・6-9 送風口の調整・・・・・・6-10 内気循環モード・・・・・・6-11	エンジンオイルを補給する8-10 エンジンオイルの交換8-11 使用するエンジンオイル8-11	力 懐中電灯(非常信号用具)・・・・・・・・フ-3
デフロスターモード・・・・・・6-12 リアデフォッガー・・・・・・6-14	<b>エンジンスイッチ · · · · · · · · · · · · 5-2</b> ステアリングロック · · · · · · · · 5-3	<b>カップホルダー・・・・・・・・6-40</b> フロントのカップホルダー・・・・・6-40 リアアームレストの
エアコンディショナー (CLK 63 AMG)・・・・・・6-15 コントロールパネル・・・・6-16 通常の使いかた (AUTOモード)・・・6-17 送風温度の調整・・・・・・6-18 エアコンディショナーの停止・・・・6-18	エンジンの始動と停止・・・・・5-4エンジンを始動する・・・・5-4エンジンが始動しないとき・・・5-5エンジンを停止するとき・・・・5-5エンジンルーム・・・・8-3オイル・液類・・・・9-8	カップホルダー(クーペ)・・・・・6-40 ガソリン(燃料)・・・・9-8 可変スピードリミッター・・・5-49 可変スピードリミッターの使いかた 5-50 寒冷時の取り扱い・・・8-23

<b>‡3-5</b>	5
リモコン機能3-6	3
施錠時のドアミラーの格納 ・・・・・・3-9	9
ロケイターライティング ・・・・・・3-9	
エマージェンシーキー・・・・・3-10	
サマーオープニング機能3-1	l
コンビニエンスクロージング機能・3-13	
電池の交換3-15	5
救急セット・・・・・・・7-3	3
クルーズコントロール・・・・・・5-44	1
クルーズコントロールの使いかた・・5-45	5
グローブボックス ・・・・・・・・・6-4	l
けん引・・・・・・7-29	Э
けん引フックの取り付け・・・・・・7-29	9
けん引する7-30	)
故障 / 警告メッセージ ・・・・・・10-2	2
子供を乗せるとき・・・・・・・・・1-5	5
小物入れ・・・・・・-6-38	3
フロントアームレストの小物入れ・6-38	3
携帯電話の接続・・・・・・・・・6-39	9
こんなことにも注意・・・・・・・1-15	5
サ	
サンバイザー・・・・・・・6-33	3

事故・故障のとき ・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
事故が起きたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
路上で故障したとき・・・・・・・・・	7-2
車が動かなくなったとき・・・・・・・	7-2
非常信号用具 · · · · · · · · · · · ·	7-3
救急セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-3
車載工具	7-5
停止表示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
輪止め・・・・・・・	
パンクしたとき・・・・・・フ-	
けん引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.7-29
オーバーヒートしたとき・・・・・・・	.7-32
バッテリーがあがったとき‥‥‥	.7-33
シートバックポケット・・・・・・・・	.6.42
- 1	0 72
シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2-3
シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>2-3</b> 2-6
<b>シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	•••2-3 •••2-6 •••2-7
<b>シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	···2-3 ···2-6 ···2-7 ···2-8
<b>シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	···2-3 ···2-6 ···2-7 ···2-8 ···2-8
<b>シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	2-3 2-6 2-7 2-8 2-8
シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···2-3 ···2-6 ···2-7 ···2-8 ··2-10 ···7-5
ジートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-3 2-6 2-7 2-8 2-10 7-5
ジートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.3 2-6 2-7 2-8 2-8 2-10 7-5 6.7.8
シートベルト         シートベルトの着用         シートベルトフィーダー         シートベルトテンショナー         ベルトフォースリミッター         シートベルト着用警告         シートベルト         連載工具         ジャッキ         収納ネット         純正部品 / 純正アクセサリー	2.3 2-6 2-7 2-8 2-10 7-5 6.7.8 9-2
ジートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.3 2-6 2-7 2-8 2-10 7-5 6.7.8 9-2

スライディングルーフ (クーペ)・・・・・3-59
スライディングルーフを開閉する‥3-59
スライディングルーフを
チルトアップ / チルトダウンする 3-60
サンシェード3-61
自動チルトアップ機能3-62
スライディングルーフのリセット‥3-63
積載荷物の制限重量・・・・・・・9-14
センターコンソール ・・・・・・3-4
走行するとき ・・・・・・・1-8
走行する前に ・・・・・・1-2
走行中に異常を感じたら・・・・・・1-10
ソフトトップ (カブリオレ)・・・・・・6-45
ソフトトップの開閉・・・・・・・6-48
ソフトトップが閉じないとき6-52

#### 夕

タイヤとホイール ・・・・・・8-16、9-11
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・8-18
標準タイヤ / ホイール ・・・・・・9-11
応急用スペアタイヤ・・・・・・9-12
ウィンタータイヤ8-27、9-13
正しい運転姿勢2-2-2
チャイルドセーフティシート・・・・・2-18
純正チャイルドセーフティシート・・・2-19

チャイルドセーフティシート検知 システム(CLK 63 AMG)・・・・2-20 助手席エアバッグオフ表示灯・・・・2-21	ドアミラーの格納 / 展開 · · · · · · · 3-67 助手席側ドアミラーの パーキングヘルプ機能 · · · · · · 3-68	燃料給油口・・・・・3-52 燃料給油フラップが開かないとき・3-50
ISO-FIX対応チャイルドセーフティ シート固定装置・・・・・・2-23 駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)・・5-34	盗難防止警報システム・・・・・・3-54 ドラフトストップ (カブリオレ)・・・・・6-60	八 灰皿・・・・・・6-35
駐停車するとき・・・・・・・1-11 定期点検・・・・・・・・・(整備手帳)	トラブルの原因と対応・・・・・・10-14 トランク・・・・・・3-39 トランクを開く・・・・・・3-40	フロントの灰皿・・・・・6-35 リアの灰皿・・・・・6-36 <b>パーキングブレーキ・・・・・・5-3</b> 4
停止表示板・・・・・7-9         電球一覧・・・・9-5         電球の交換・・・7-40         マルチファンクションディスプレイの	トランクを閉じる・・・・・・3-41 トランクの独立施錠・・・・・3-42 トランクランプ・・・・3-43 エマージェンシーキーでの	<b>パーキングロックの解除・・・・・・・5-2</b> <b>パークトロニック・・・・・・・5-5</b> パークトロニックセンサー・・・・5-5 インジケーター / 作動表示灯・・・・5-55
故障 / 警告メッセージ · · · · · · · 7-40 スタンバイランプ機能 · · · · · · 7-41 電球の取り扱い · · · · · · · · 7-41 <b>ドア · · · · · · · · · · · · · 3-32</b>	トランクの解錠・・・・・・3-43 トランクフロアボード下の 収納スペース・・・・・3-44 ラゲッジトレイ・・・・・・3-45	パークトロニックの作動条件・・・・5-56 パークトロニックの作動・・・・・5-57 センサーの感知範囲・・・・・5-58 パークトロニックオフスイッチ・・・5-58
ドアの開閉・・・・・3-32 ドアごとに解錠 / 施錠する・・・・3-34 ドアロックスイッチ・・・・3-35 車速感応ドアロック・・・・3-36 イージーエントリー機能・・・・3-36	ラゲッジカバー (カブリオレ)・・・・・3-46 トランクに荷物を積むとき・・・・・・3-47 荷物固定用リング (クーペ)・・・・・3-48	<b>バッテリー・・・・・・8-20</b> バッテリー取り扱いの ー般的な注意・・・・・・8-20 インジケーター付きバッテリー・・・8-20 VRLAバッテリー・・・・8-20
エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠する・・・・・・・・3-37 非常時の車の施錠・・・・・・3-38	ナビゲーション ・・・・・・・4-20、(別冊) 慣らし運転 ・・・・・・1-7 日常の手入れ・・・・・・8-29	<b>バッテリーがあがったとき・・・・・・7-33</b> バッテリーの位置・・・・・7-33 始動の方法・・・・・7-34
ドアミラー 3-66 ドアミラーの角度調軟 3-66	ソフトトップの手入れ(カブリオレ)・8-33	

パワーウインドウ・・・・・・3-56
ドアウインドウ / リアサイド
ウインドウの開閉・・・・・・3-56
セーフティスイッチ・・・・・・3-58
ドアウインドウが
自動で開閉しないとき3-58
パンクしたとき
(CLK 200 / CLK 350) ······7-11
輪止めをする・・・・・・・・7-12
応急用スペアタイヤを取り出す・・・・7-12
ジャッキアップ・・・・・・・7-13
ホイールボルト・・・・・・・フ-17
応急用スペアタイヤの取り付け・・・・7-19
ジャッキダウン・・・・・・7-19
パンクしたとき
(CLK 63 AMG) · · · · · · · · 7-21
輪止めをする・・・・・・7-22
タイヤフィットの準備‥‥‥.7-22
タイヤフィット使用時の注意事項・7-24
電動エアポンプの準備・・・・・・7-25
パンクしたタイヤを修理する7-26
ビークルプレート ・・・・・・9-3
ビークルプレートの位置 ・・・・・・9-3
ニューカープレート ・・・・・・9-3
車台番号 · · · · · · · · · · · · · · · · · 9-4
オプションコードプレート ・・・・・9-4
エンジン番号9-4

非常信号用具(懐中電灯)・・・・・・・7-3
非常点滅灯 · · · · · · 5-29
ヒューズ一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・9-6
ヒューズの交換・・・・・・・7-36
ヒューズの位置・・・・・・7-36
ヒューズを交換する・・・・・・7-39
ブレーキ・・・・・・・5-35
ブレーキパッドに関する注意事項 · · 5-37 CLK 63 AMGのブレーキの注意事項 5-37
ブレーキ液・・・・・・・8-12
ブレーキ液の量を点検する・・・・・8-12
ブレーキ液の交換・・・・・・8-13
フロントシート・・・・・・3-17
シートの調整3-17
NECK PROアクティブ
ヘッドレスト・・・・・・3-18 シート位置のメモリー機能・・・・・3-19
リアシートへの乗り降り・・・・・・3-21
シートヒーター・・・・・・3-22
マルチコントロールシートバック・3-24
ヘッドランプウォッシャー・・・・・5-33
方向指示 · · · · · · · 5-28
ボンネット・・・・・・3-49
ボンネットを開く・・・・・・3-49
ボンネットを閉じる・・・・・・3-50 ボンネットを垂直に開く・・・・・3-51

#### マ

メーターパネル・・・・・・・3-71	ラ
メーター照度調整ノブ /	
リセットボタン・・・・・・3-72	ライター・・・・・・6-37
燃料計3-72	ランプ・・・・・・5-22
	ランプスイッチ・・・・・・5-22
方向指示表示灯 · · · · · · · · · · · · 3-73	ヘッドランプ・・・・・・5-22
ESP表示灯 · · · · · · · · · · · · · · · · 3-73	フォグランプ・・・・・・・5-24
スピードメーター・・・・・・3-73	パーキングランプ・・・・・・5-24
マルチファンクションディスプレイ・3-74	ヘッドランプの下向き /
タコメーター・・・・・・3-75	上向きの切り替え・・・・・・5-25
冷却水温度計3-75	車外ランプ消灯遅延機能・・・・・5-26
冷却水量・冷却水温度警告灯・・・・・3-75	コーナリングランプ・・・・・・5-27
シートベルト警告灯・・・・・・3-76	アクティブライトシステム・・・・・5-27
ABS警告灯 · · · · · · · · · · · · · · · 3-76	リアシート・・・・・・3-25
ハイビーム表示灯・・・・・・・3-77	リアヘッドレスト (クーペ)・・・・・3-25
ヘッドランプ表示灯3-77	リアヘッドレスト(カブリオレ)…3-28
エアバッグシステム警告灯3-77	分割可倒式リアシート (クーペ)…3-29
走行モード表示 / シフトアップマーク	バスモジュール(カブリオレ)・・・・3-31
3-77	リアブラインド (クーペ)・・・・・・6-34
オドメーター・・・・・・3-77	
シフト位置表示 / ギアレンジ表示 /	ルーフラック(クーペ)・・・・・・・6-44
ギア表示・・・・・・・3-78	ルームミラー・・・・・・3-64
エンジン警告灯3-78	ルームミラーの調整3-64
ブレーキ警告灯・・・・・・・3-79	自動防眩機能3-65
ロールバー警告灯(カブリオレ)…3-79	ルームランプ・・・・・・・・6-31
燃料残量警告灯3-79	ルームランプの点灯モード・・・・・6-31
メンテナンス ・・・・・・8-2	ルームランプの手動操作・・・・・・6-32
	読書灯を点灯 / 消灯する6-32
	メーター照度調整ノブ /       リセットボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乗降用ランプ・・・・・・・・6	i-32
<b>冷却水</b>	8-6
プログで相応する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0-7
<b>ワイパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
輪止め・・・・・・7	'-1C

英字	
<b>ABS</b>	
BAS5-	4C
<b>ESP®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
SRSエアバッグ ・・・・・2-	11

"ESP®"はダイムラー社の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2008年7月現在のものです。

### 対象モデル

クーペ

CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE CLK 350 AVANTGARDE CLK 63 AMG

#### カブリオレ

CLK 350 CABRIOLET CLK 63 AMG CABRIOLET

総輸入元

#### メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル